









Einrichtung Scanner PowerScab PM9500 für 2 Wege Netzwerkbetrieb

Die Einstellungen erfolgen mit dieser Vorgehensweise über den Scanner auf der Basisstation. Ein neuer Scanner muss daher nur in die Basisstation eingelegt werden. Damit wird der Scanner von der Basisstation auf die notwendigen Einstellungen initialisiert. Bei der Einrichtung sind auf die teilweise etwas längeren Einstellungszeiten zu achten. Den Abschluss erkennt man sehr gut, wenn sich die Basisstation wieder an das Netzwerk angemeldet hat.

	Unlink Scanner von der Basisstation.
	Scanner auf Basisstation auflegen, damit sich dieser mit Basisstation verbindet.
	Scanner neu initialisieren und Einstellungen zurücksetzen.
	Interface der Basisstation auf Ethernet einstellen. Basisstation startet neu
	Setup für 2 Wegekommunikation einstellen.
	Adresstamping mit Raute einstellen. Jeder Scanner zeigt beim versenden eine Adresse an.
	Programmodus einschalten
	Display ausschalten
	Programmodus ausschalten