

版本号	作者	修改日期	修改说明	核定人

目录

参考手册

要求

适用芯片

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


系统依赖说明

操作系统 版本	()	()	()	()

操作系统版本	(((

适用的深度学习框架

	<p>需要原始模型本身支持动态输入才可开启此功能，否则会报错</p> <p>如果原始模型输入 本身就是动态的，则只有动态的轴可以设置不同的值。</p>
	<p>开启后可能会修改模型的输入或输出节点的 打印，并在部署时也需要考虑输入和输出 变化的影响。</p>





模型加载接口

--

模型加载接口

--

模型加载

模型加载接口

模型加载接口


加载

模型

模型推理



评估模型性能

获取内存使用情况



查询 版本

	使用该接口前必须完成模型加载和初始化运行环境，且该接口只能在硬件平台上使用。			



混合量化


	<hr/>
	<hr/>

获取设备列表

使用多设备时，需要保证它们的连接模式都是一致的，否则会引起冲突，导致设备连接失败。

导出加密模型

注册自定义算子



生成部署示例

