

# ACP3 自动回灌脚本使用指南

- 1. 使用方式
  - a) 如使用源码运行，需配置 python 环境，并安装 pandas、python-can 和 pywin32 库。
  - b) 使用 src 文件夹中的 main.exe 运行无需配置 python。
- 2. 运行后默认加载文件夹中的 NormalStart 文件用于激活 ACP3。  
回灌数据可选择回灌单个文件或者批量回灌某个文件夹下的数据，数据格式为 blf 或 asc，建议选择 blf 格式加载更快。



- 3. （可选）点击加载 Canoe 配置将加载文件夹中的 ACP3\_HIL\_AutomaticDataReplay.cfg，如报错请手动打开。
- 4. 点击 StartNormal 将在 Canoe 中 10s 一个周期循环播放 NormalStart 数据，激活 ACP3 后连接 INCA。
- 5. 点击回放将终止 NormalStart 的循环播放并跳转到以下界面开始回灌数据



点击暂停将在回灌完当前数据后暂停回灌。