



Die Weichen werden über die Eingabe einer Nummer gefolgt von „16:9“ (Gerade) oder „Repeat“ (Abbiegen) Geschaltet.

Beispiel:

12 „16:9“ Schaltet die Weiche auf gerade

Wenn anschließend „Repeat“ gedrückt wird, dann wird die Weiche auf Abbiegen gestellt.



„A-B“ Schaltet die Weiche hin und her

V+ / V- wechselt zur nächsten / vorigen Weiche

Wenn vorher eine Nummer eingegeben wurde, dann wird diese Weiche Ausgewählt.

Die Züge werden über den unteren Teil der Fernbedienung gesteuert.

Pfeil Hoch / Runter verändert die Geschwindigkeit

Pfeil Rechts / Links ändert die Fahrtrichtung

P+ / P- wählt die Lok aus

Wenn vorher eine Nummer eingegeben wurde, dann wird diese Lok Ausgewählt.

OK = Stopp / Lang = NotStop (Mit #define TV_STOP_CHANGE_DIR kann das Verhalten angepasst werden)

Töne:

Aller Tasten werden mit einem kurzen Beep quittiert

Tasten welche auf eine vorangegangene Nummer reagieren generieren einen längeren Ton