

Achtung:  
Änderungen gegenüber der ersten Version  
R8 510K => 470K  
D8 12.5V => 12V (Optional)  
C8 100uF => 470uF  
C1 2uF => 10uF  
SJ7 immer verbinden

Wenn der Automatic Jumper gesetzt ist, dann werden die Fuses automatisch so gesetzt, dass das Programmieren per Arduino IDE möglich ist ohne dass man vorher den Reset Pin reaktivieren muss. Am ende des Programmiermodes wird der alte Fuse wert für den Reset Pin wieder aktiviert.  
Evtl. reicht es auch wenn man einen HV-Reset zum Programmieren nutzt.  
=> Testen  
(Noch nicht implementiert)

