

CS-Studio

genFlasherUser.opi

B_DET_CTOF_FLASHER

Pulser 1

Voltages

Disconn

Dis

Set (V)

Rbk (V)

V1

Disconne

Disconn

Disconn

V2

Disconne

Disconn

Disconne

VLED

Disconne

Disconn

Disconne

Trigger

Disconn

Dis

Trig mode

Disconn

Disconn

Disconnected

Freq Hz

Disconn

Pulser 2

Voltages

Disconn

Dis

Set (V)

Rbk (V)

V1

Disconne

Disconn

Disconn

V2

Disconne

Disconn

Disconne

VLED

Disconne

Disconn

Disconne

Trigger

Disconn

Dis

Trig mode

Disconn

Disconn

Disconnected

Freq Hz

Disconn

Module / IOC Config

Disconnected

\$(pv value)

Load settings

Save settings

Expert GUI

IOC SysReset