

Draytek Sms Pin ayarı

1. Object Setting >> sms/mail service object >> sms Provider

- Custom 1 seç
 - Servis Provider için herhangi ifade girilebilir.(Bu bölüm için kendim bir ifade girdim o yüzden emin değilim.)
 - Custom 1'de Service Provider'ın altındaki alana gsm operatöründen alınan linki yapıştır. Ardından sms provide için draytekin link için belirttiği ayarları gir. Aşağıdaki gibi bir link veriliyor gsmden. Altı kırmızı ile çizilenleri gsmden alınan linkteki karşılığına gelecek şekilde yapıştırılmalı.
<https://api.netgsm.com.tr/sms/send/get/?usercode=###txtUser###&password=###txtPwd###&gsmno=###txtDest###&message=###txtMsg###&msgheader=MesajBaslik>
- >>bunun gibi olmalı.).

- SMS'i test etmek için gsmden alınan linki browsera yapıştır. Usercode ve pasword için gsmın verdiği kullanıcı adı ve şifreyi gir. Gsmno için kendi numaranı, txtmsg için herhangi bir mesaj, msgheader için gsmın size verdiği bir mesaj başlığı olması gerekiyor(çoğunlukta yok ama olmazsa çalışmaz) o mesaj başlığını gir ve enter'a bas. Mesaj gelirse çalışıyor demektir.
- Username ve Password için gsmın verdiği kullanıcı adı şifreyi gir.