



- 注:
1. 3.3V供电和5V供电接口选一个即可
  2. ID跳线需要且只能选一个, 否则会收不到数据
  3. 上方Switch连接的一定是信号线不是电机线! 否则可能会烧坏通信板!

通讯协议：

选手收到 (18 字节) :									
序号		7	6	5	4	3	2	1	0
0		保留位(1)	保留位(1)	保留位(1)	保留位(1)	选手 ID : 跳线存在为 1		游戏状态 : 00 待机 01 开始 10 暂停 11 结束	
1		受到少量 目标伤害 1:是	受到大量 目标伤害 1:是	是否正在 控制飞机 1:是	是否被飞 机回血 1: 是	是否受到 飞机伤害 1:是	出界警告 1:出界	目标点是 否存在 1: 存在	目标点颜 色 1:黑 0: 白
2	MSB	自身坐标 X							
3		自身坐标 Y							
4		对手坐标 X							
5		对手坐标 Y							
6		目标点坐标 X							
7		目标点坐标 Y							
8		无人机坐标 X							
9		无人机坐标 Y							
10		自身血量							
11		对手血量							
12		道具坐标 X							
13		道具坐标 Y							
14		游戏时间低 8 位							
15		道具类型		游戏时间高 6 位					
16		0x0D							
17		0x0A							

LSB

选手发送（4 字节）：											
序号	MSB	7	6	5	4	3	2	1	0	LSB	
0		无人机目标位置坐标 X									
1		无人机目标位置坐标 Y									
2		0x0D									
3		0x0A									

发送频率：10Hz