

CU17 Progstep installation:

- UnZip „CU17 Progstep.zip“ in a subdirectory of your choice
(rename before „CU17 Progstep.zia“ into „CU17 Progstep.zip“ if necessary)
- Read „CU17 Progstep Piezocontroller.pdf“
- Connect unit to USB port
- Install USB driver (ezusb.sys) if necessary
- Start „CU17 Progstep.exe“