

一、观察./build_kernel.sh之后的编译log

可知内核树的编译指令为：

```
make -j4 ARCH=arm LOCALVERSION=-bone16 CROSS_COMPILE="arm-  
linux-gnueabihf-" dtbs
```

修改dts文件后在内核目录直接编译即可（需要是在之前配置成功，并编译过的环境下）。