

Miniatur IoT Air-Conditioner Unit model-1 Frimware ECHONET Lite仕様書

Miniatur IoT Air-Conditioner Unit model-1 Frimware ECHONET Lite specification document

クラス名 Class name	家庭用エアコン Home Air-Conditioner	オブジェクトコード Object Code	0x013001
--------------------	---------------------------------	--------------------------	----------

プロパティ名 Property name	EPCコード EPC Code	アクセスルール Access rule	サービス搭載状況 Service loading status			状態時アクセス Access upon state change	備考 Remark
			Set	Get	INF		
動作状態 Operation status	0x80	Set/Get	○	○	○	○	
設置場所 Installation location	0x81	Get	—	○	—	—	
規格Version情報 Standard version information	0x82	Get	—	○	—	—	
識別番号 Identification number	0x83	Get	—	○	—	—	
異常状態 Fault status	0x88	Get	—	○	—	—	
メーカーコード Member ID/Manufacturer code	0x8A	Get	—	○	—	—	
節電動作設定 Power-saving operation setting	0x8F	Set/Get	○	○	○	○	
遠隔操作設定 Remote control setting	0x93	Get	—	○	—	—	
状態アナウンスプロパティマップ Status change announcement property map	0x9D	Get	—	○	—	—	
Setプロパティマップ Set property map	0x9E	Get	—	○	—	—	
Getプロパティマップ Get property map	0x9F	Get	—	○	—	—	
風量設定 Air flow rate setting	0xA0	Set/Get	○	○	○	○	
運転モード設定 Operation mode setting	0xB0	Set/Get	○	○	○	○	送風口色で表現 Expressed by air vent color
温度自動設定 Set temperature value	0xB3	Get	▽	○	—	—	
除湿モード時相対湿度設定値 Set value of relative humidity in dehumidifying mode	0xB4	Get	▽	○	—	—	
冷房モード時温度設定値 Set temperature value in cooling mode	0xB5	Get	▽	○	—	—	
暖房モード時温度設定値 Set temperature value in heating mode	0xB6	Get	▽	○	—	—	
除湿モード時温度設定値 Set temperature value in dehumidifying mode	0xB7	Get	▽	○	—	—	
室内相対湿度計測値 Measured value of room relative humidity	0xBA	Get	—	△	—	—	
室内温度計測値 Measured value of room temperature	0xBB	Get	—	△	—	—	

注意事項 Precautions
▽=データ設定可能であるが動作への変化無し Data can be set, but no change to operation
△=センサは使用しておらず疑似データを送信 No sensor is used and pseudo data is transmitted