

Windows版本代理服务使用文档

配置要求

- 操作系统：64位 Windows 10 或以上系统
- 处理器：4核 或以上
- 内存：8G RAM 或以上
- 存储空间：60GB 或以上


部署步骤

1. 下载 MinerAgent

下载地址：<https://github.com/viabtc/mineragent/tree/master/windows>

2. 配置 MinerAgent

打开 `viabtc_mineragent_gui.exe` 后，即可进入配置页面，配置界面如下图：




字段说明

- 挖矿币种：默认为BTC，可下拉选择其它币种
- 矿池地址1~3：可配置3个挖矿地址，如果当前地址连接失败，自动切换到下一个地址
- ssl复选框：矿池地址是否为ssl加密地址
- 监听端口：矿机连接代理服务的端口，默认为3333（若需要开启多个代理服务，则监听端口不能重复）
- 线程数：代理服务启动的工作线程数，默认为本机cpu的线程数量（无需修改）
- 跳过配置：勾选后，下次打开程序将跳过配置阶段，将会使用上次的配置进入代理服务界面
- 自动启动：勾选后，将设置为开机自动启动代理服务，勾选该项后，跳过配置将会自动勾选上

3. 启动 MinerAgent

配置完成后，点击 **OK** 按钮，即可启动代理服务，启动后如下图：



界面说明

状态监控栏：


- 矿池连接状态：当前代理服务连接的矿池连接状态，绿色为与矿池连接成功，红色为与矿池连接失败
- 线程数：当前代理服务启动的工作线程数，在配置界面可进行配置
- 上传：当前代理服务上传速度
- 下载：当前代理服务下载速度
- 连接数：当前代理服务连接的矿机数量
- 活跃数：当前代理服务连接的矿机中，10分钟之内有提交算力的矿机数量
- 实时算力：当前代理服务连接的矿机提交的算力总和（十分钟统计一次）
- 拒绝率：被拒绝或判定无效的share所占的比例

算力监控栏：

- 1分钟、10分钟按钮：切换算力监控的时间间隔
- 算力、连接数统计折线图：蓝色线为算力统计，绿色线为连接数统计
- 可将鼠标移动到折线图上，查看具体的算力、连接数

4. 退出选项

在代理服务界面点击右上角的 **X** 后，将弹出关闭确认界面



按钮说明：

- 配置：点击后，将关闭当前代理服务界面，返回配置界面
- 托盘：点击后，将代理服务程序最小到系统右下角的托盘内
- 继续：点击后，将不做任何操作，返回代理服务界面
- 关闭：点击后，将退出关闭代理服务程序


5. 矿机连接

矿机需要通过 **IP:端口** 连接代理服务。

IP为代理服务所在的 **服务器IP**，端口为代理服务配置界面中配置的 **监听端口**。

查看 **服务器IP** 的方法：

首先 **win + r** 打开运行窗口，输入 **cmd** 或者 **powershell** 后按回车，打开命令行窗口，输入 **ipconfig | findstr "IPv4"** 回车，即可查看`服务器IP`。



本例子中，服务器IP为 **10.20.6.109**，配置的监听端口为 **3333**，那么在矿机配置界面，配置挖矿地址：**stratum+tcp://10.20.6.109:3333**。

6. 其他

1. 为了防止服务器内网IP动态变化，可设置为静态IP地址，设置静态IP地址的方法可上网搜索Windows系统如何设置静态IP。
2. 一个挖矿币种只需启动一个代理服务程序，多个币种挖矿相应的启动多个币种的代理服务程序。

