

TBS1002B-EDU 示波器 202102

1. 开关

Run/Stop  
Single  
状态显示

Horizontal Position 显示

1 Menu 2 切换

Horizontal Acquire 信号获取方式

- 采样
- 峰值检测
- 平均 4/16/64/128

Vertical Position 显示

Measure  
最多6个显示测量值

Vertical Scale 显示

Horizontal Scale 显示

Cursor 光标测量  
旋按/功能切换  
(实线为激活光标)

Measure 自动测量  
旋按/切换显示项

3. 自动设置

YT↔XY 切换  
Utility  
→显示  
→格式

光标位置调整

灵敏度调整

2. 接入信号

Trigger Level 显示

