

MANUAL DO CONTADOR

Mathaus Corrêa Huber, Felipe Bueno

Pinagem entradas:

Clock: Pushbottom Key[3]

Clear: Switches SW[0]

Hold: Switches SW[1]

Load: Switches SW[2]

Sentido Contagem : Switches SW[5]

Partida[0]: Switches SW[12]

Partida[1]: Switches SW[13]

Partida[2]: Switches SW[14]

Partida[3]: Switches SW[15]

Partida[4]: Switches SW[16]

Partida[5]: Switches SW[17]

Valor[0]: Switches SW[6]

Valor[1]: Switches SW[7]

Valor[2]: Switches SW[8]

Valor[3]: Switches SW[9]

Valor[4]: Switches SW[10]

Valor[5]: Switches SW[11]