



Processos para o envio de macros:

- De acordo com a programação da empresa, a macro de **25-Início Testes Equipamento** deverá ser utilizada para realização de check list, após ter testado os sensores e atuadores deverá ser enviada a macro **26-Fim Testes Equipamento**.
- Na origem deve ser enviada a macro de **1-Chegada Cliente Carregamento** mantendo tal macro ativa enquanto executa carregamento do veículo.
- Ao finalizar o carregamento, antes de dar sequência a viagem deve obrigatoriamente ser enviada a macro **3-Início de Viagem Carregado**.
- Informar macro de **6-Parada Eventual** sempre que executa-las durante o trajeto, preenchendo o motivo e previsão de reinício.
- Ao efetuar parada para pernoite, deverá ser enviada a macro de nº **7-Parada Pernoite** informando a previsão de reinício da viagem.
- A macro de **9-Reinício de Viagem** deverá ser utilizada em todo reinício após ter sido utilizada qualquer macro de **Parada**.
- A macro **8-Chegada para Entrega** deve ser enviada na chegada ao cliente, se houver necessidade de espera para descarregamento, deverá ser enviada **6-Parada Eventual** e assim que chamado para efetuar a descarga, informar **9-Reinício de Viagem** em seguida a entrega (8).
- A macro **10-Proxima Entrega** deve ser enviada sempre no reinício após a macro de **8-Chegada para Entrega**.
- A macro **11-Fim de Viagem Vazio** deve ser enviada após a finalização de todas as entregas, seguido de macro de **2-Início de Viagem Vazio** para retorno a unidade da empresa.

1 - CHEGADA CLIENTE CARREGAMENTO

Função: Destrava bau e libera portas da cabine.

2 - INICIO DE VIAGEM VAZIO

Função: Mantém funções do Fim de Viagem.

3 - INICIO DE VIAGEM CARREGADO

Função: Trava portas bau, Proíbe portas cabine e Desengate (Se houver).

4 - PARADA ABASTECIMENTO

Função: Libera portas cabine e bloqueia o veículo.

5 - PARADA POSTO FISCAL

Função: Libera portas cabine e bloqueia o veículo.

6 - PARADA EVENTUAL

Função: Libera portas cabine e bloqueia o veículo.

7 - PARADA PERNOITE

Função: Libera portas cabine e bloqueia o veículo.

8 - CHEGADA PARA ENTREGA

Função: Destrava bau e libera portas da cabine.

9 - REINICIO DE VIAGEM

Função: Proíbe abertura de portas de cabine e trava portas de baú.

10 - PROXIMA ENTREGA

Função: Proíbe abertura de portas de cabine e trava portas de baú.

11 - FIM DE VIAGEM VAZIO

Função: Libera portas cabine.

25 - INICIO DE CHECK LIST

Função: Ativa todos os sensores e atuadores para check list.

26 - FIM DE CHECK LIST

Função: Desativa todos os sensores e atuadores ao fim do check list.

Todas as macros indentificam violações de Paineis e GPS.

Como enviar uma macro:

Teclado Smart: Na tela principal do teclado, pressionar a tecla **Mensagem de Macro** e pressionar a tecla **enter**, que irá liberar o sequenciamento de macros, selecionar a macro correspondente a função que irá executar, pressionar a tecla **enter** e preencher os campos solicitados, posteriormente apertar a tecla de envio.

Após o envio da macro, aguardar alguns segundos e irá solicitar a autenticação por senha, preencher o campo com sua senha e enviar.

Obs.: Todas as macros pedirão autenticação por senha após o envio.



CONTATO: (017) 3334.7850

Não nos responsabilizamos pela permanência deste documento impresso no interior do veículo.