

TSC – Guia de Referência Rápida

“Azul” Motorista logado; “cinza” motorista não logado
“Azul” Transmissão satelital ok; “cinza” sem comunicação satelital
“Azul” Sinal GPS ok; “cinza” sem sinal GPS
“Azul” Sinal GPRS ok; “cinza” sem sinal GPRS
“Azul” Teclado conectado; “cinza” teclado sem conexão

Indicação de Data e Hora
09:01:41 04/09/18

Numero de mensagens a serem lidas

F0 à F6 – Acesso as mensagens de macro

ESC – Volta para a ultima função

TAB – Avanço de campo
CTRL – inserção de código da macro

PROCEDIMENTO PARA ATIVAR E DESATIVAR ATUADORES DO VEÍCULO EM MODO OFFLINE:

1- Não sequenciado: teclar F7, teclar F1, mover o cursor até a opção desejada usando as teclas direcionais e selecionar clicando com a tecla ENTER. Irá aparecer uma senha de 15 dígitos conforme ex: JU123 – LI123 – O1233 (zero = Ø / letra “o” = O). Digite a senha enviada pela central e aperte ENTER.

2- Teclar F7, F0> Escolher o atuador a ser desativado. Insira o Login e senha do motorista e tecle enter.

OBS: Sequenciado – Com o teclado indicando “EM ALARME”, Teclar F7, F6 e F4. Irá aparecer uma senha de 15 dígitos, informe esta senha a central, após este processo digite a senha enviada pela central e aperte ENTER.

F7-Acesso as abas disponíveis de serviços.
F8-Exibição de todas as mensagens recebidas
F9-Abre a aba para digitação de mensagens

Back - Apaga



***Central de Atendimento Exclusivo para Roubo
24 horas / 7 dias por semana
0800 648 6003***

*Central de Atendimento: 4002 6004 - para capitais e grandes centros 0800 648 6004 -
para demais localidades
Demais assuntos: www.sascar.com.br*