


## TD50 - GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA



**CONDUTOR LOGADO, [L] Condutor não Logado**  
**TRANSMISSÃO SATELITAL OK, [S] Sem comunicação com Satélite**  
**SINAL GPS OK, [G] Sem Sinal GPS**  
**SINAL GPRS OK, [C] Sem sinal GPRS**  
**TECLADO OK, [M] Teclado sem comunicação**

**NÚMERO DE MENSAGENS A SEREM LIDAS**  
 → 012

**F7 - LIBERAÇÃO E ATIVAÇÃO DE SAÍDAS**  
**F8 - EXIBIÇÃO DE TODAS MENSAGENS RECEBIDAS**  
**F9 - ABRE CAMPO PARA DIGITAÇÃO DE MENSAGEM**

**INDICAÇÃO DE DATA E HORA**  
 12:45:28 24/01/08

**F0 a F6 - LEITURA DE MACROS DE MENSAGENS**  
 F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6

**ESC - VOLTA PARA A ÚLTIMA FUNÇÃO**

**TAB - AVANÇO DE CAMPO**  
**CTRL - INSERÇÃO CÓDIGO DE MACRO**

**PROCEDIMENTO PARA ATIVAR / DESATIVAR ATUADORES DO VEÍCULO EM MODO OFFLINE**  
 1 - Não sequenciado: Teclar F7, Teclar F1 > Mover o cursor até a opção desejada usando a Tecla TAB e Selecionar a opção usando a Tecla SPACE OU A Tecla X. Irá aparecer uma senha de 15 dígitos como mostra o exemplo: JU123 – LI123 – O123 ( zero = Ø / letra “o” = O). Digitar Senha enviada pela Central e apertar ENTER.  
 2 - Teclar F7, Teclar F0 > Escolher o Atuador. Digitar Login / Senha do Motorista. Mover o cursor até a opção desejada usando a Tecla TAB e Selecionar a opção usando a Tecla SPACE OU A Tecla X.  
 OBS.: Sequenciado - Com o teclado indicando EM ALARME, Teclar CTRL, 2, 5, 0 e ENTER. Aparecerá “GERAR SENHA PARA RESET DE ALARME”, tecla ENTER e informe a senha para a Central, digite a contra senha e tecla ENTER.

**BACK - APAGAR**

**PG UP - Retorna Página**  
**PG DN - Avança Página**  
**CLEAR - Limpar o Campo**  
**HOME - Desloca o Cursor para o Início da Linha**



***Central de Atendimento Exclusivo para Roubo***  
***24 horas / 7 dias por semana***  
**0800 648 6003**

*Central de Atendimento: 4002 6004 - para capitais e grandes centros 0800 648 6004 - para demais localidades*

*Demais assuntos: [www.sascar.com.br](http://www.sascar.com.br)*