



CONFIGURAÇÃO DE VEÍCULOS

Omnilink

Importante – **Notar se o veículo está espelhado sinal atualizado**, caso esteja sem sinal a mais de 24h solicitar a Ficha de Ativação para conferirmos os dados e atualizarmos o cadastro em nossa base da Omnilink, confirmar o espelhamento sempre para porta **9001**.

Geralmente os espelhamentos omnilink vai cair direto em nosso usuário Transportadora/Frota – “TRANSCCELL” com isso é só identificar a placa realizar a alteração utilizando o padrão da tecnologia (NOME TRANSPORTADORA + PLACA) e conferir os dados e acessórios junto da Ficha de Ativação.

Cadastrando e/ou Alterando dados

1º No canto superior> “VEÍCULOS” > “CADASTRO”, em seguida abra o Cadastro De Veículos selecionar o cliente que o veículo fará operação> clicar em “INCLUIR” e/ou “ALTERAR” em seguida ir adicionando de acordo com as informações da ficha de ativação, após inserir/alterar as informações clicar> no OK> “FINALIZAR” sempre, pois, se sair sem “FINALIZAR” a omnilink não salva nenhum cadastro/alteração realizado.

Módulo de Rastreamento - Central de Gerenciamento Saver Turbo - [Histórico de Teleeventos]

Operador | Telecomandos | Mensagens | Qcorrência | **Veículos** | Funções Programáveis | Central | Janela | Ajuda

Transportadora: TRANSCCELL | Ffrota: TRANSCCELL

Veículo: 4ISIS ECM 3442 | Intervalo de Datas de Recepção: de 23/04/2020 até 24/04/2020

Alar mes Alar mes Mensagens Posiõe

Cadastro de Veículos

Transportadora: DALASTRA | Ffrota: DALASTRA*

Nº de Série	Veículo	Versão	Rastreador	ID Terminal Sat
969616	DALASTRA AVC 7929	1.48. c	RI 4484 MAX TURBO	300034013447130
965466	DALASTRA AWL 6246	1.48. b	RI 4484 MAX TURBO	300234068141350
965261	DALASTRA BSG7073	1.48. b	RI 4484 MAX TURBO	300234068434880
972261	DALASTRA CUB0780	1.48. h	RI 4484 MAX TURBO	300534060877810
964861	DALASTRA DBA 4147	1.47. E	RI 4484 MAX TURBO	300234065174080
846936	DALASTRA DTD 3358	1.46. q	RI 4484 MAX TURBO	300234011181160
880752	DALASTRA EKH 4230	1.48. c	RI 4484 MAX TURBO	300234063145580
957343	DALASTRA GAT 8688	1.46. q	RI 4484 MAX TURBO	300234067124840
955161	DALASTRA KQX1113	1.45. k	RI 4484 MAX TURBO	300234066885580
947720	DALASTRA LUT 1127	1.48. c	RI 4484 MAX TURBO	300234063000680
875434	DELTA DPB 5756	1.45. k	RI 4484 MAX TURBO	300234065369830

Incluir | Excluir | Alterar | Finalizar

CONFIGURANDO – OMNILINK

- **ANTES DE ENVIAR AS CONFIGURAÇÕES PARA CHECK LIST, SEMPRE LIMPAR AS CONFIGURAÇÕES ANTERIORES DO EQUIPAMENTO**

- ENVIAR COMANDO DE “**LIBERAR USO DE FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS NO RI**”, ASSIM QUE PEGAR NO VEÍCULO, ENVIAR “**INIBIR E APAGAR FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS NO RI**”.
- ENVIAR CONFIGURAÇÕES EM CARACTERÍSTICA ***SEGURANÇA ELETRÔNICA (ALVOS, CERCAS, ROTAS E OPÇÕES DE SEGURANÇA)**, ***COMUNICAÇÃO (COMPORTAMENTO DO VEÍCULO NAS EXCEÇÕES E TRANSMISSÃO DE TELEEVENTOS PRINCIPAL)**, ***CONFIGURAÇÕES (OPÇÃO DE SEGURANÇA, OPÇÕES GERAIS E MODO INTERATIVO, ATUADORES, SENHAS CONFIGURAÇÃO DE HISTÓRICO E PARÂMETROS)** E ***MENSAGEM (TRANSMITIR MENSAGEM PREDEFINIDAS)**.

OBS: PARA AS EMPRESAS COM CARREGAMENTO DE CARGAS FRIGORIFICADAS ENVIAR PERFIL DE CONFIGURAÇÃO “**PADRÃO TRANSCCELL FRIGORIFICO**”

EM TESTE - OMNLINK

1º ENVIAR COMANDO DE ***LACRAR CARRETA**

2º SOLICITAR QUE SEJA COLOCADO O RASTREADOR EM ***TRÂNSITO**

3º GERAR AS VIOLAÇÕES (PORTA MOTORISTA, PÂNICO E DESENGATE), ASSIM QUE **RETORNAR OS ALARMES** DESSAS VIOLAÇÕES, **ENVIAR COMANDO DE DESBLOQUEIO** E EM SEGUIDA SOLICITAR QUE SEJA FEITA A **VIOLAÇÃO NA PORTA DO CARONA E BAU**

4º AGUARDAR O RASTREADOR VOLTAR EM MODO **BLOQUEADO** E CONFIRMAR BLOQUEIO E SIRENE

5º ENVIAR DESBLOQUEIO/DESLIGAR SIRENE, AGUARDAR O MODO EM TRÂNSITO PARA CONFIRMAÇÃO DE TUDO FECHADO

6º DESATIVAR O RASTREADOR

CONTROLE DE VELOCIDADE POR FUNÇÃO PROGRAMÁVEL

PERFIL DE CONFIGURAÇÃO EMPRESAS QUE POSSUEM **CONTROLE DE VELOCIDADE POR FUNÇÃO PROGRAMÁVEL**:

1º Enviar “Liberar o Uso de Funções Programáveis no RI” após atuação deste,

2º **SEGURANÇA ELETRÔNICA (ALVOS, CERCAS, ROTAS ELETRÔNICAS, OPÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICAS)**

3º **CONFIGURAÇÕES (OPÇÃO DE SEGURANÇA, OPÇÕES GERAIS E MODO INTERATIVO, ATUADORES. SENHAS, TABELA DE TRANSIÇÕES DE USUÁRIO, CONFIGURAÇÃO DE HISTÓRICO, PARÂMETROS DO VEÍCULO, TEMPERATURA)**

4º **MENSAGENS (TRANSMITIR MENSAGENS PREDEFINIDAS)**

CONFIGURANDO PARÂMETROS:

1 º EM CIMA DA PLACA BOTÃO DIREITO > CADASTRO > COPIAR N° DE SÉRIE EX: 950532

2º CANTO SUPERIOR ESQUERDO CLICAR NO> CADEADO (CONFIGURAÇÕES DAS SEÇÕES DE INI) > COLAR N° DE SÉRIE > CONFIRMAR COM A TECLA ENTER> CLICAR EM IMPORTAR PERFIL> CONFIRMAR, SALVAR CONFIGURAÇÕES E FECHAR. POSTERIOR SÓ TRANSMITIR JUNTOS DAS DEMAIS CONFIGURAÇÕES.

TESTE ANTENA SATELITAL OMNILINK

COM RASTREADOR DO VEÍCULO DESATIVADO

1º MENU -> ATIVAR MODO INTERATIVO

2º DIGITAR A SENHA 0000 (4X NUMERO ZERO)

3º MODO SUPERVISOR

4º DIGITAR A SENHA SUPERVISOR

5º PROCURAR A PALAVRA **DIAGNÓSTICO**

6º PROCURAR A PALAVRA **VERIFICAR COMUNIC**

7º PROCURAR COM A SETA PARA CIMA O Nº DA ANTENA SATELITAL

8º APERTAR O Nº 4 E AGUARDAR FINALIZAR O TESTE COM TX OK

**** Podemos adiantar o processo enviando manualmente pela nossa base omnilink.**

1º Ir em “Veículos” no canto superior da tela, selecionar a função “TESTE DE COMUNICAÇÃO” confirmar - lá, em seguida aparecerá os clientes “Transportadora/Frota” clicar no cliente onde a placa está cadastrada respectivamente, procurar a placa e clicar na lacuna “TESTE SATELITE” em seguida transmitir, ir acompanhando a atuação do comando, o evento irá chegar através “Teleeventos” e “Alarmes”, se atentar se chegou como ok ou com erro

Módulo de Rastreamento - Central de Gerenciamento Saver Turbo - [Situação Atual]

Operador Telecomandos Mensagens Qcorência **Veículos** Funções Programáveis Central Janela Ajuda

Busca de veículo: 4414

Base no Ar Comunicação da Central

Transportadora / Frota
Cadastro
Características
Intervalo e Apresentação
Configuração das Seções de INI
Configuração de Mensagens Predefinidas
Alertas de Comunicação
Operação
Módulo de Relatórios
Testes de Comunicação
Estatísticas

Figura	Veículo	Estado	Posição	Emissão	Localização	Hodômetro	Temperatura	Perda	Hodômetro	Falha
			Automática			(km)	Intervalo	GPS	Inoperante	Flash
03FERNANDES FE14696	03 - @@ TRAFEGUS @@ APROVADO 05/02 [FIXO]	Desativado	2 min Celular (Tim)	24/04/2020 11:58:57	0,21 km a N de MARFRIG PROMISSAO - SP (24/04/2020 11:58:57)	52.057,8	-	NÃO	NÃO	NÃO
03TAKAHARA ATK 7288	03 - @@ TRAFEGUS @@ APROVADO 19/03 [BAU]	Em Trânsito	2 min Celular	24/04/2020 12:00:51	1,27 km a O de AUTOMOTIVO RI - SP (24/04/2020 12:00:51)	53.078,0	-19,3°C 4 min	NÃO	NÃO	NÃO
03TAKAHARA ATK 9242	03 - @@ TRAFEGUS @@ [FIXO]	Desativado	Satélite (Indium)	24/04/2020 11:58:00	3,76 km a O de Aparecida do Taboado - MS (24/04/2020 11:58:00)	-	0°C	-	-	-
41SIS DAK 4414	PVZ - PEND CHECK LIST 24/04 [ANT OK]	Desativado	2 min Celular	24/04/2020 11:56:06	1,14 km a NNO de RESTAURANTE DA SERRA - SP (24/04/2020 11:56:06)	38.476,2	-	NÃO	NÃO	NÃO
41SIS ECM 3442	PVZ - PEND CHECK LIST 24/04 [ANT OK]	Desativado	2 min Celular (Tim)	24/04/2020 11:56:06	1,15 km a NNO de RESTAURANTE DA SERRA - SP (24/04/2020 11:56:06)	26.640,7	-	-	-	-
41SIS ECM 3640	03 - @@ TRAFEGUS @@ PVZ - PEND CHECK LIST 18/04	Desativado	2 min Celular	24/04/2020 11:54:21	0,13 km a S de PÁTIO SATEL CUBATÃO - SP (24/04/2020 11:54:21)	4.469,9	-	-	-	-

Situação Atual

Busca de veículo: 4414 Pesquisa

Base no Ar Comunicação da Central Ativada 864 veículo(s) visíveis / 910 cadastrados

Figura	Veículo	Ign	Estado	Posição	Emissão	Localização	Hodômetro	Temperatura	Perda	Hodômetro	Falha
				Automática			(km)	Intervalo	GPS	Inoperante	Flash
03FERNANDES FE14696	03 - @@ TRAFEGUS @@ APROVADO 05/02 [FIXO]	0	Desativado	2 min Celular (Tim)	24/04/2020 11:58:57	0,21 km a N de MARFRIG PROMISSAO - SP (24/04/2020 11:58:57)	52.057,8	-	NÃO	NÃO	NÃO
03TAKAHARA ATK 7288	03 - @@ TRAFEGUS @@ APROVADO 19/03 [BAU]	1	Em Trânsito	2 min Celular	24/04/2020 12:00:51	1,27 km a O de AUTOMOTIVO RI - SP (24/04/2020 12:00:51)	53.078,0	-19,3°C 4 min	NÃO	NÃO	NÃO
03TAKAHARA ATK 9242	03 - @@ TRAFEGUS @@ [FIXO]	0	Desativado	Satélite (Indium)	24/04/2020 11:58:00	3,76 km a O de Aparecida do Taboado - MS (24/04/2020 11:58:00)	-	0°C	-	-	-
41SIS DAK 4414	PVZ - PEND CHECK LIST 24/04 [ANT OK]	0	Desativado	2 min Celular	24/04/2020 11:56:06	1,14 km a NNO de RESTAURANTE DA SERRA - SP (24/04/2020 11:56:06)	38.476,2	-	NÃO	NÃO	NÃO
41SIS ECM 3442	PVZ - PEND CHECK LIST 24/04 [ANT OK]	0	Desativado	2 min Celular (Tim)	24/04/2020 11:56:06	1,15 km a NNO de RESTAURANTE DA SERRA - SP (24/04/2020 11:56:06)	26.640,7	-	-	-	-
41SIS ECM 3640	03 - @@ TRAFEGUS @@ PVZ - PEND CHECK LIST 18/04	0	Desativado	2 min Celular	24/04/2020 11:54:21	0,13 km a S de PÁTIO SATEL CUBATÃO - SP (24/04/2020 11:54:21)	4.469,9	-	-	-	-
ALEXANDRIA APR 6005	VZ	0	Desativado	2 min Celular	24/04/2020 11:54:21	0,13 km a S de PÁTIO SATEL CUBATÃO - SP (24/04/2020 11:54:21)	4.469,9	-	-	-	-
ALEXANDRIA NR21492	VZ	0	Em local	2 min Celular	24/04/2020 11:54:21	0,13 km a S de PÁTIO SATEL CUBATÃO - SP (24/04/2020 11:54:21)	4.469,9	-	-	-	-
ATEMIR MLA 2077	VZ	0	Desativado	2 min Celular	24/04/2020 11:54:21	0,13 km a S de PÁTIO SATEL CUBATÃO - SP (24/04/2020 11:54:21)	4.469,9	-	-	-	-
AUT POSTO EPV 3034	VZ	0	Desativado	2 min Celular	24/04/2020 11:54:21	0,13 km a S de PÁTIO SATEL CUBATÃO - SP (24/04/2020 11:54:21)	4.469,9	-	-	-	-
BBX 3597	VZ	0	Desativado	2 min Celular	24/04/2020 11:54:21	0,13 km a S de PÁTIO SATEL CUBATÃO - SP (24/04/2020 11:54:21)	4.469,9	-	-	-	-
BELUNATI APM 7286	[FIXO] APROVADO - 06/04 (NOVO CLIENTE)	0	Desativado	2 min Celular	24/04/2020 11:54:21	0,13 km a S de PÁTIO SATEL CUBATÃO - SP (24/04/2020 11:54:21)	4.469,9	-	-	-	-
BELUNATI NYC 2012	VZ	0	Desativado	2 min Celular	24/04/2020 11:54:21	0,13 km a S de PÁTIO SATEL CUBATÃO - SP (24/04/2020 11:54:21)	4.469,9	-	-	-	-
BELUNATI OHM 6224	VZ 16/03 [FIXO] (NOVO CLIENTE)	0	Desativado	2 min Celular	24/04/2020 11:54:21	0,13 km a S de PÁTIO SATEL CUBATÃO - SP (24/04/2020 11:54:21)	4.469,9	-	-	-	-

Testes de Comunicação



Transportadora Frota

DALASTRA DALASTRA*

Testes de Comunicação

Nº Série	Veículo	Versão	Rastreador	Teste Celular (Rede 1)	Teste Celular (Rede 2)	Teste Satélite
875434	DELTA DFB 5796	1.45.k	RI 4884 MAX TURBO			7
955466	DALASTRA AWL 6246	1.48.b	RI 4884 MAX TURBO			
947720	DALASTRA LUT 1127	1.48.c	RI 4884 MAX TURBO			
964961	DALASTRA DBA 4147	1.47.E	RI 4884 MAX TURBO			
955161	DALASTRA KQ1113	1.45.k	RI 4884 MAX TURBO			
880752	DALASTRA EKH 4230	1.48.c	RI 4884 MAX TURBO			
972261	DALASTRA CUB0780	1.48.h	RI 4884 MAX TURBO			
965261	DALASTRA BSG7073	1.48.b	RI 4884 MAX TURBO			
946336	DALASTRA DTD3358	1.45.q	RI 4884 MAX TURBO			
953616	DALASTRA AVC7939	1.48.c	RI 4884 MAX TURBO			

Transmitir Fechar

Alarques Alertas Mensagens Posições Solicitações de Autorização Telecomandos Teleeventos Telemensagem											
Status	Veículo	Emissão Rastreador	Recepção Servidor SQL	Estado	Localização	GPS	Causa	Temperatura Intervalo	Origem	Tratamento	Operação
	41SIS ECM 3442	24/04/2020 09:59:42	24/04/2020 09:59:42	Não informado			Alarme: Teste Satélite OK.	-	Automático		-
	41SIS ECM 3442	24/04/2020 07:35:41	24/04/2020 07:35:41	Não informado			Alarme: Erro no teste satélite	-	Automático	24/04/2020 09:15:41	Tratado

Alarques Alertas Mensagens Posições Solicitações de Autorização Telecomandos Teleeventos Telemensagem									
Veículo	Emissão	Recepção Servidor SQL	Estado	Localização	Teleevento	GPS	Posição Automática	Temperatura Intervalo	
41SIS ECM 3442	24/04/2020 10:13:47	24/04/2020 10:14:40	Desativado	1,32 km a NNO de RESTAURANTE DA SERRA - SP	Sinal de Vida	OK	2 min Celular (Tim)	-	
41SIS ECM 3442	24/04/2020 10:11:43	24/04/2020 10:12:21	Desativado	1,32 km a NNO de RESTAURANTE DA SERRA - SP	Sinal de Vida	OK	2 min Celular (Tim)	-	
41SIS ECM 3442	24/04/2020 10:09:39	24/04/2020 10:10:16	Desativado	1,32 km a NNO de RESTAURANTE DA SERRA - SP	Sinal de Vida	OK	2 min Celular (Tim)	-	
41SIS ECM 3442	24/04/2020 10:07:35	24/04/2020 10:08:19	Desativado	1,32 km a NNO de RESTAURANTE DA SERRA - SP	Sinal de Vida	OK	2 min Celular (Tim)	-	
41SIS ECM 3442	24/04/2020 10:05:31	24/04/2020 10:06:15	Desativado	1,32 km a NNO de RESTAURANTE DA SERRA - SP	Sinal de Vida	OK	2 min Celular (Tim)	-	
41SIS ECM 3442	24/04/2020 10:03:27	24/04/2020 10:04:02	Desativado	1,32 km a NNO de RESTAURANTE DA SERRA - SP	Sinal de Vida	OK	2 min Celular (Tim)	-	
41SIS ECM 3442	24/04/2020 10:00:53	24/04/2020 10:01:43	Desativado	1,32 km a NNO de RESTAURANTE DA SERRA - SP	Sinal de Vida	OK	2 min Celular (Tim)	-	
41SIS ECM 3442	24/04/2020 09:58:50	24/04/2020 10:00:05	Desativado	1,32 km a NNO de RESTAURANTE DA SERRA - SP	Recepção de Telecomando Satélite OK no Rastreador	OK	2 min Celular (Tim)	-	
41SIS ECM 3442	24/04/2020 09:59:00	24/04/2020 09:59:42			Alarme: Teste Satélite OK.			-	
▶ 41SIS ECM 3442	24/04/2020 09:58:00	24/04/2020 09:59:42	Desativado	1,33 km a NNO de RESTAURANTE DA SERRA - SP	Teste de Comunicação Satélite	OK	Satélite (Iridium)	-	
41SIS ECM 3442	24/04/2020 09:52:04	24/04/2020 09:52:42	Desativado	1,32 km a NNO de RESTAURANTE DA SERRA - SP	Sinal de Vida	OK	2 min Celular (Tim)	-	
41SIS ECM 3442	24/04/2020 09:49:59	24/04/2020 09:51:04	Desativado	1,32 km a NNO de RESTAURANTE DA SERRA - SP	Alerta: Funções Programáveis Inibidas e Apagadas no RI	OK	2 min Celular (Tim)	-	

OBS: Caso venha gerar alarme de “ERRO TESTE” realizar o processo via teclado c/ condutor.

SASCAR

- ENVIAR COMANDO DE “RESET ALARME LIMPANDO O PERFIL DE SEGURANÇA”, DESEMBARCAR MOTORISTA E EMBARCAR NOVAMENTE.

CONFIGURANDO - SASCAR

- ENVIAR COMANDO DE INIBIÇÃO (DESINIBIR TODOS OS SENSORES), *MODO SEGURO ATUADORES (ATIVAR TODAS AS SAÍDAS) e *MODO SEGURO SENSORES (ATIVAR TODAS AS ENTRADAS)

EM TESTES

- SOLICITAR QUE SEJA ENVIADA A MACRO DE *INICIO DE VIAGEM CARREGADO OU *INICIO TESTES EQUIPAMENTO
- GERAR AS VIOLAÇÕES (PORTAS, DESENGATE, MENSAGEM, BOTÃO DE PÂNICO E BAU) E AGUARDAR O RETORNO
- VERIFICAR AS VIOLAÇÕES GERADAS NO *DADOS DO VEÍCULO OU *DE POSIÇÃO DETALHADO E CONFIRMAR BLOQUEIO E SIRENE
- PEDIR PARA FECHAR AS PORTAS E ENGATAR
- AGUARDAR GERAR POSIÇÃO SEM VIOLAÇÃO
- ENVIAR COMANDO DE *RESET ALARME MANTENDO PERFIL DE SEGURANÇA

- SOLICITAR QUE SEJA ENVIADA A MACRO ***CHEGADA CARREGAMENTO** OU ***FIM TESTES EQUIPAMENTO**

**** SE ATENTAR AS VEÍCULO QUE REALIZAM VIAGEM INTERESTADUAIS, SE O RASTREADOR É HÍBRIDO, SE POSSUI ANTENA SATELITAL**

IR NA TECNOLOGIA, VERIFICAR NA TELA DE CADASTRO, ACESSÓRIOS E CONFERIR IMAGEM DA ANTENA SATÉLITAL SE ESTA JUNTO COM A DO TECLADO NOS ACESSÓRIOS

Temperatura 3:



JABUR (ONIXSAT)

1º BOTÃO DIREITO> CLICAR > INTELIGÊNCIA EMBARCADA

PRIMEIRA ETAPA DE MACROS: **LIMPAR INTELIGÊNCIA EMBARCADA**

SEGUNDA ETAPA DE MACROS: **ENVIAR MACROS DE ACORDO COM PGR DO CLIENTE (PADRÃO E/ OU SEQUENCIADAS)**

- CLICAR 2X EM CIMA DA OBSERVAÇÃO VAI ABRIR A TELA “FERRAMENTA DE ADMINISTRAÇÃO DE VEÍCULO” , ONDE PODEMOS ALTERAR ATRAVES DE “INFORMAÇÕES GERAIS “ **IDENTIFICADOR** COLOCANDO O NOME DE ACORDO COM A EMPRESA QUE O VEÍCULO VAI CARREGAR, EX; “V.GRANDE” A FIM DE MANTER O PADRÃO E BOA ORDEM AO PROCURAR PELO IDENTIFICADOR NA TECNOLOGIA;
- NA SEGUNDA ABA EM “**CONFIGURAÇÕES**” PODEMOS ESTAR CONFIRMANDO SEMPRE QUE NÃO ESTIVEREM CONFIRMADOS AS OPÇÕES DE **ALERTA, EXIBIR PERDA DE SINAL, EXIBIR BATERIA DO VEÍCULO, EXIBIR PAINEL VIOLADO, EXIBIR MOVIMENTAÇÃO COM STATUS BLOQUEADO.**

Ferramenta de Administração de Veículo - Placa: JJC8338

Informações Gerais | Configurações | Dados Personalizados | Cerca Eletrônica | Última Pos

Dados Básicos | Dados Adicionais | Grupos Vinculados

Placa: JJC8338

Carroceria: Baú Frigorífico

Identificador: BEEF MASTER

Motorista: RENATO NAVES DOS SANTOS JUNIOR

Origem:

Destino:

Peso (t): 0,000

Previsão Chegada: [Não Definido]

Último Serviço: 27/01/2020

Origem Velocidade: ☒ GPS ☐ Tacógrafo

Obs.: [\[Visualizar o log de alterações da Observação\]](#)

PVZ - PEND CHECK LIST 14/04 *SH-0691

Ferramenta de Administração de Veículo - Placa: JJC8338

Informações Gerais | **Configurações** | Dados Personalizados | Cerca Eletrônica | Última Posição | Autoteste [Opções](#)

Alertas

☒ Exibir aviso de 'Parada do Veículo' Após: 0 segundo(s)

☒ Exibir aviso de 'Perda de Sinal' Tempo: 10 Min.

☒ Exibir aviso de 'Velocidade Excedida' Velocidade: 85 Km/h

☐ Exibir aviso de 'Velocidade na Via'

☒ Exibir aviso de 'Bateria do Veículo' 10 / 30 Volts

☐ Exibir aviso de 'Bateria de Backup' 0 %

☐ Exibir aviso de 'Proximidade de Equipamentos' 0 Metros

☒ Exibir aviso de 'Área de Controle'

☐ Exibir aviso de 'Controle de Jornada'

☐ Exibir aviso de 'Movimentação do Veículo em Horário Não Permitida'

Hora Inicial: 00:00:00 Hora Final: 00:00:00

☒ Exibir aviso de 'Painel Violado'

☐ Exibir aviso de 'RPM Máximo' 0 RPM

☒ Exibir aviso de 'Movimentação com Status Bloqueado'

☐ Exibir aviso de 'Sem Macro Embarcada' Tempo: 3 Min.

☐ Exibir aviso de 'Motorista excedeu a movimentação diária' 00:00:00

☒ Exibir aviso de 'Tempo Máximo de Veículo Parado com Motor Ligado' 00:10:00

☐ Exibir aviso de 'Distância Entre Veículos' ...

☐ Exibir aviso de 'Movimentação sem Cerca Eletrônica vinculada' Vel: 0 Km/h

Salvar Fechar

CONFIGURANDO OS SENSORES;

1º ENVIAR COMANDOS DE * **ATIVAR TEMPERATURA POR MÉDIA. HABILITAR DESENGATE, PORTA DO CARONA, PORTA DO MOTORISTA, PAINEL E DESABILITAR HABERTURA DE BAÚ,**

- PARA MACROS SEQUENCIADAS: AO INICIAR SOLICITAR AO CONDUTOR O ENVIO “INICIO DE CHECK LIST” OU INICIO DE VIAGEM CARREGADO AUTENTICAR SENHA NO TECLADO AO FINALIZAR OS TESTES “FIM DE CHECK LIST” OU FIM DE VIAGEM POSTERIOR AUTENTICAR SENHA NO TECLADO,
- PARA MACROS PADRÃO: REINICIO DE VIAGEM, “CHEGADA CARREGAMENTO/PONTO VISA DE CONTROLE/PARADA EM ADUANA” APOS VIOLAÇÕES LIGAR BLOQUEIO E LIGAR SIRENE
- GERAR AS VIOLAÇÕES (PORTAS, DESENGATE, MENSAGEM E BOTÃO DE PÂNICO) E AGUARDAR O RETORNO
- VERIFICAR AS VIOLAÇÕES GERADAS NO ***RELATÓRIO ANALÍTICO** E CONFIRMAR BLOQUEIO E SIRENE
- PEDIR PARA FECHAR AS PORTAS E ENGATAR
- AGUARDAR GERAR ATUALIZAÇÃO/POSIÇÃO SEM VIOLAÇÃO
- ENVIAR COMANDOS DE ***DESLIGAR BLOQUEIO E SIRENE**

AUTOTRAC

- ENVIAR “LIMPAR FUNÇÕES LÓGICAS DE 9 A 16” OU “LIMPAR FUNÇÕES GERAIS” E “RESETAR OBC” E APÓS ATUAÇÃO >“GERAL (CONF. BASICA)” E “TRAVA BAU/PROIBE SENSOR BAU”.
- 1º ENVIAR COMANDO DE ***INICIO DE CHECK LIST OU *PROIBE CARONA E PROIBE DESENGATE**
- 2º GERAR AS VIOLAÇÕES (PORTAS, DESENGATE, MENSAGEM E BOTÃO DE PÂNICO) E AGUARDAR O RETORNO DA TABELA DE STATUS
- 3º VERIFICAR AS VIOLAÇÕES GERADAS NA TABELA E CONFIRMAR BLOQUEIO E SIRENE
- 4º PEDIR PARA FECHAR AS PORTAS E ENGATAR
- 5º SOLICITAR TABELA DE STATUS E CONFIRMAR RETORNO DA MESMA EM BRANCO
- 6º ENVIAR COMANDO DE ***FIM DE CHECK LIST OU *LIBERAR VEÍCULO E DESLIGAR SIRENE**

**** SE ATENTAR AO VEÍCULO CAIR NA CONTA;**

“ SE O MESMO É PROJETO CAMINHONEIRO PARA INSERÇÃO INFORMAÇÃO NO GRID DA TECNOLOGIA E SISTEMA TRAFEGUS GR, A FIM DE REMOVER O SINAL NO FINAL DA OPERAÇÃO, AOS PARÂMETROS DE CADA VEÍCULO

**** SE ATENTAR AOS PARÂMETROS, DEVEM ESTAR CONFORME IMAGEM**



Transcell®

Solução na medida certa para o seu Risco.