



## Fuse/Relay Boxes &gt; Under-Dash Fuse/Relay Box &gt; Front Side

## Fuse

Ref. No.	Amps	Notes
B1	10A	
B11	5A	
B12	10A	
B13	10A	
B14	20A	
B15	20A	
B16	20A	
B17	10A	
B19	20A	
B2	5A	
B21	10A	
B22	10A	
B24	5A	
B25	10A	
B26	10A	
B27	20A	
B28	20A	
B29	20A	
B3	10A	
B30	10A	
B31	20A	
B32	20A	

## Fuse/Relay Boxes > Under-Dash Fuse/Relay Box > Front Side

Ref. No.	Amps	Notes
B33	20A	
B34	10A	
B35	10A	
B36	20A	
B38	10A	
B39	10A	
B4	5A	
B5	10A	
B6	10A	
B7	10A	
B8	15A	
B9	10A	

### Relay

Ref. No.	Relay Name	Notes
L1	Power Window Relay	
L3	Front Accessory Power Socket Relay	

### Connector

Ref. No.	Connector Name	Male/Female	Connector Type	Notes
B	Under-Dash Fuse/Relay Box Connector B (22P)	Male	Component Connector	
C	Under-Dash Fuse/Relay Box Connector C (27P)	Male	Component Connector	

Fuse/Relay Boxes > Under-Dash Fuse/Relay Box > Front Side

Ref. No.	Connector Name	Male/Female	Connector Type	Notes
A	Optional Connector	Male	YOP Connector (Optional Connector)	