

FCC 软件使用说明书


版本：0.1.0
日期：2018.06.27

目录

| | | |
|----|--------------|---|
| 一、 | 工具介绍 | 2 |
| 二、 | 使用说明 | 2 |
| 1、 | 硬件连接 | 2 |
| 2、 | 软件设置 | 3 |
| 3、 | FCC 测试 | 3 |

一、 工具介绍

FCC 调试工具界面：




二、 使用说明

1、 硬件连接

使用 FCC 软件前，需要用 USB 串口连接到样机。以 AB53XXSDK 为例（实际可能需要根据芯片封装修改串口 IO）：


- 使用 x-link 单线连接：

TX_RX <=====> PB3




- 使用普通串口连接：

PC_RX <----- PA0
PC_TX -----> PA1



2、软件设置

软件主要是选择串口、设置波特率，然后点击 RUN 按钮，即开始测试。



3、FCC 测试

