

LED – Decoder

- **No começo da execução do firmware**, o **LED verde** irá piscar durante um segundo 3 vezes.
 - Depois, **enquanto porta serial estiver aberta**, o **LED verde** ficará ligado ininterruptamente. Por padrão esse tempo é de 10 segundos, caso seja recebido algum comando serial será adicionado mais 5 segundos.
 - **Após o join** o **LED verde** acenderá por 1 segundo.
 - Quando houver acionamento do botão para envio o **LED verde** irá acender por um segundo.
-