




## Precitec Macro Documentation

### 04 Send Single Output (static or dynamic) to PLC


#### ■ Changelog

Date	Version	Autor	Tested on	Description
2022-06-03	A	Wre	5.16.16	New documentation
2022-06-09	B	Wre	5.16.16	UserLevels Bug fixed

#### ■ Description

	<p>Input will be sent to the PLC as static or dynamic signal (see fieldbus documentation)</p> <p>I1: Output value</p>
---	---

## ■ Macro structure



## ■ Parameter

---