

优秀不够，你是否无可替代

知识从未如此性感。烂程序员关心的是代码,好程序员关心的是数据结构和它们之间的关系 --QQ群: 607064330 --本人
QQ:946029359 --淘宝 <https://shop411638453.taobao.com/>

随笔 - 751, 文章 - 0, 评论 - 317, 阅读 - 183万

导航

博客园
首页
新随笔
联系
订阅 
管理

公告



- 1 渡我不渡她
- 2 小镇姑娘
- 3 PDD洪荒之力



昵称：杨奉武
园龄：5年10个月
粉丝：637
关注：1

搜索

我的标签

8266(88)
MQTT(50)
GPRS(33)
SDK(29)
Air202(28)
云服务器(21)
ESP8266(21)
Lua(18)
小程序(17)
STM32(16)
更多

随笔分类

Air724UG学习开发(2)
Android(22)
Android 开发(8)
C# 开发(4)
CH395Q学习开发(17)
CH579M学习开发(7)
ESP32学习开发(15)
ESP8266 AT指令开发(基于STC89C52单片机)(3)
ESP8266 AT指令开发(基于STM32)(1)
ESP8266 AT指令开发基础入门篇备份(12)
ESP8266 LUA脚本语言开发(13)

ESP8266 SDK开发: 开发环境搭建(NONOS 2.2.0)

ESP8266:SDK开发(源码见资料源码)

开发板购买链接:[开发板购买链接](#)

资料源码:<https://github.com/yangfengwu45/learn-esp8266-sdk.git>

开发软

件:https://mnifdv.cn/resource/cnblogs/Learn8266ForSDK/AiThinkerIDE_V0.5

点击加入群聊【ESP8266开发交流群】:  [加入QQ群](#)

- [基础开源教程:ESP8266:LUA脚本开发](#)
- [基础开源教程:ESP8266 AT指令开发\(基于51单片机\)](#)
- [基础开源教程:Android学习开发](#)
- [基础开源教程:C#学习开发](#)
- [基础开源教程:微信小程序开发入门篇](#)
需要搭配的Android, C#等基础教程如上, 各个教程正在整理。
- [1.01-准备工作-硬件说明](#)
- [1.02-整体运行测试-APP使用SmartConfig配网绑定ESP8266,并通过MQTT远程通信控制,采集DHT11温湿度数据](#)
- [2.01 开发环境搭建\(RTOS 2.2.0\)\(建议只参考这篇文章搭建即可,教程以NONOS版本为主!\)](#)
- [2.01 开发环境搭建\(NONOS 2.2.0\)](#)
- [2.02-外设篇-GPIO输出高低电平](#)
- [2.03-外设篇-GPIO输入检测](#)
- [2.04-外设篇-GPIO中断检测](#)
- [2.05-外设篇-定时器,延时](#)
- [2.05-外设篇-系统任务\(消息队列,通知\)](#)
- [2.06-外设篇-串口](#)
- [2.07-外设篇-PWM,呼吸灯\(RTOS 2.2.0\)](#)
- [2.08-外设篇-SPI\(RTOS 2.2.0\)](#)
- [2.09-外设篇-温湿度传感器-DHT11](#)
- [2.11-外设篇-时钟芯片DS1302使用和拓展知识time.h的使用](#)
- [2.12-外设篇-内存分布说明及Flash读写](#)
- [3.02-网络篇-8266TCP服务器\(espconn实现\).\(NONOS 2.2.0\)](#)
- [3.03-网络篇-8266连接路由器](#)
- [3.04-网络篇-TCP客户端\(espconn\).\(NONOS 2.2.0\)](#)
- [3.10-网络篇-UDP通信 - 微信小程序篇-微信小程序通过UDP实现和ESP8266局域网通信控制](#)
- [4.01-自建MQTT服务器篇-安装MQTT服务器,ESP8266连接MQTT服务器实现通信控制](#)
- [4.02-自建MQTT服务器篇-ESP8266配网 SmartConfig](#)
- [4.03-自建MQTT服务器篇-APP使用SmartConfig配网绑定ESP8266,并通过MQTT远程通信控制](#)
- [4.05-自建MQTT服务器篇-编写微信小程序连接MQTT服务器程序](#)
- [4.10 阿里云物联网平台篇-测试MQTT调试助手和ESP8266连接阿里云物联网平台](#)
- [4.11-阿里云物联网平台篇-ESP8266连接阿里云物联网平台使用自定义Topic实](#)

ESP8266 LUA开发基础入门篇
备份(22)
ESP8266 SDK开发(33)
ESP8266 SDK开发基础入门篇
备份(30)
GPRS Air202 LUA开发(11)
HC32F460(华大) +
BC260Y(NB-IOT) 物联网开发
(5)
NB-IOT Air302 AT指令和LUA
脚本语言开发(25)
PLC(三菱PLC)基础入门篇(2)
STM32+Air724UG(4G模组)
物联网开发(43)
STM32+BC26/260Y物联网开
发(37)
STM32+CH395Q(以太网)物
联网开发(21)
STM32+ESP8266(ZLESP8266/
物联网开发(1)
STM32+ESP8266+AIR202/30:
远程升级方案(16)
STM32+ESP8266+AIR202/30:
终端管理方案(6)
STM32+ESP8266+Air302物
联网开发(64)
STM32+W5500+AIR202/302
基本控制方案(25)
STM32+W5500+AIR202/302
远程升级方案(6)
UCOSii操作系统(1)
W5500 学习开发(8)
编程语言C#(11)
编程语言Lua脚本语言基础入
门篇(6)
编程语言Python(1)
单片机(LPC1778)LPC1778(2)
单片机(MSP430)开发基础入门
篇(4)
单片机(STC89C51)单片机开发
板学习入门篇(3)
单片机(STM32)基础入门篇(3)
单片机(STM32)综合应用系列
(16)
电路模块使用说明(11)
感想(6)
软件安装使用: MQTT(8)
更多

最新评论

1. Re:(一)Lua脚本语言入门
楼主可以分享一下这本电子
书吗?
--戢思
2. Re:学习C语言-学习指针
学到了学到了, 很清晰的思
路, 给博主赞赞赞
--*夏日么么茶

阅读排行榜

1. ESP8266使用详解(AT,LUA,
SDK)(172847)
2. 1-安装MQTT服务器(Windo
ws),并连接测试(99168)
3. ESP8266刷AT固件与node
mcu固件(64823)
4. 用ESP8266+android,制作
自己的WIFI小车(ESP8266篇)
(64354)
5. 有人WIFI模块使用详解(385
49)

- [5.11-阿里云物联网平台篇-ESP8266连接阿里云物联网平台使用物理模型Topic实现自定义数据的上报和数据下发](#)
- [4.12-阿里云物联网平台篇-ESP8266连接阿里云物联网平台使用物理模型Topic实现温湿度数据显示](#)
- [4.13-阿里云物联网平台篇-阿里云物联网平台加入规则引擎\(云产品流转\),让MQTT设备之间实现通信](#)
- [4.14-阿里云物联网平台篇-Android和ESP8266连接阿里云物联网平台,并通过云平台实现远程温湿度采集和继电器控制](#)
-
-
- [6.01-综合实战篇-C#上位机串口通信控制ESP8266\(RTOS 2.2.0\)](#)
- [6.02-综合实战篇-8266TCP服务器\(LWIP,RAW模式,PCB控制块实现\)\(RTOS 2.2.0\)与C#TCP客户端实现无线网络通信控制](#)
- [6.03-综合实战篇-8266TCP服务器\(espconn实现\)\(NONOS 2.2.0\)与Android TCP客户端实现无线网络通信控制](#)
-
- [9.01-常见问题及程序BUG修复](#)

前言

最近发现有些用户使用的是NONOS版本的SDK

考虑到只要是会使用RTOS版本的用户基本上都会使用NONOS版本

而会使用NONOS的用户大部分都不会使用RTOS版本

故后期的教程以NONOS版本为主,RTOS版本为辅

整个文章按照NONOS版本为主线编写,最后说明和RTOS版本的区别

导入工程

咱们用NONOS 2.2.0版本

导入NONOS 2.2.0版本

1.按照上一节安装好软件以后
把这个工程解压到

6. (一)基于阿里云的MQTT远程控制(Android 连接MQTT服务器,ESP8266连接MQTT服务器实现远程通信控制----简单的连接通信)(35982)
7. 关于TCP和MQTT之间的转换(33340)
8. C#中public与private与static(32611)
9. android 之TCP客户端编程(31968)
10. android服务端+eps8266+单片机+路由器之远程控制系统(31338)


推荐排行榜


1. C#委托+回调详解(9)
2. 用ESP8266+android,制作自己的WIFI小车(ESP8266篇)(8)
3. 用ESP8266+android,制作自己的WIFI小车(Android 软件)(6)
4. ESP8266使用详解(AT,LUA,SDK)(6)
5. 关于TCP和MQTT之间的转换(5)

名称	修改日期
ESP8266_NONOS_SDK_2.2.0.zip	2020/3/22 1:04
说明.txt	2020/3/22 1:17

v0.5 > cygwin > home > aithinker > project				搜索"proj..."
名称	修改日期	类型		
.metadata	2020/3/22 0:59	文件夹		
esp8266_at	2020/3/22 0:59	文件夹		
esp8266_helloworld	2020/3/22 0:59	文件夹		
esp8266_iot_demo	2020/3/22 0:59	文件夹		
esp8266_mqtt	2020/3/22 1:07	文件夹		
ESP8266_NONOS_SDK	2020/3/22 0:59	文件夹		
ESP8266_NONOS_SDK_2.2.0	2018/4/24 17:48	文件夹		
ESP8266_RTOS_SDK	2020/3/22 0:59	文件夹		
esp-idf	2020/3/22 0:59	文件夹		
RemoteSystemsTempFiles	2020/3/22 0:59	文件夹		
common_nonos.mk	2017/4/10 21:01	MK 文件		
ESP8266_NONOS_SDK_2.2.0.zip	2020/3/22 1:04	好压 ZIP 压缩文件		

2.File -> Import





Import

Import Projects

Select a directory to search for existing Eclipse projects.

☒ Select root directory:

☐ Select archive file:

Projects:

文件夹

Select root directory of the projects to import

- ▼ project
 - > .metadata
 - > esp8266_at
 - > esp8266_helloworld
 - > esp8266_iot_demo
 - > esp8266_mqtt
 - > ESP8266_NONOS_SDK
 - ▼ ESP8266_NONOS_SDK_2.2.0
 - .settings
 - app
 - bin

文件夹(F): ESP8266_NONOS_SDK_2.2.0

新建文件夹(M)


确定

< back


next >

Finish

Cancel



清理工程



编译工程

- esp32_newworld
- > esp8266_at
- > esp8266_helloworld
- > esp8266_iot_demo
- > esp8266_mqtt
- > ESP8266_NONOS_SDK
- ▼ ESP8266_NONOS_SDK 2.2.0
 - > Archives
 - > Includes
 - > app
 - > bin
 - > documents
 - > include
 - > ld
 - > lib
 - > tools
 - License
 - Makefile
 - README.md
 - VERSION
- > ESP8266_RTOS_SDK

New

Go Into

Open in New Window

Copy

Ctrl+C

Paste

Ctrl+V

Delete

Delete

Remove from Context

Ctrl+Alt+Shift+Down

Source

Move...

Rename...

F2

Import...

Export...

Build Project

Clean Project

Refresh

F5

Close Project

Close Unrelated Projects

Make Targets

Index

Build Configurations

Show in Remote Systems view



Profiling Tools

Run As

Debug As

Profile As

Restore from Local History...



下载程序

waiting for download

ESP8266 Flash 地址配置

烧录时的配置选项与编译时的配置是相关的，编译SDK时，控制台会提示bin文件的烧录地址，配置不同，烧录的地址和需要的文件也不同

我们按照烧录文件的不同分为两种情况：支持云端升级 和 不支持云端升级

另外，根据flash容量的不同，我们还要调整bin文件烧录的地址

支持云端升级的固件，在 flash 中会分为 2 个区，一个用来运行程序，一个用来保存升级固件，当运行 user1 时升级，程序会下载固件到 user2，下载完毕后，下次启动时从 user2 实现云端升级。

user2 仅用作升级使用，用户烧录时无需下载 user2.bin，此处仅为说明 user2 的存放位置

注意1: 乐鑫在不同版本的 SDK 中有可能会改变这些烧录位置, 以下说明仅为参考, 建议以开发时的 Console 输出信息为准。

注意2: 合并后的固件内已经包含了地址信息, 只需烧写到 0x0 地址即可。

不支持云端升级（NoBoot 模式）

文件名称	8Mbit 地址分配	16Mbit 地址分配	32Mbit 地址分配	备注
eagle.flash.bin	0x00000	0x00000	0x00000	主程序，由代码编译生成
eagle.iram0text.bin	0x10000	0x10000	0x10000	主程序，由代码编译生成
esp_init_data_default.bin	0xFC000	0x1FC000	0x3FC000	由乐鑫在 SDK 中提供
blank.bin	0xFE000	0x1FE000	0x3FE000	由乐鑫在 SDK 中提供

支持云端升级 (Boot 模式)

文件名称	8Mbit 地址分配	16Mbit 地址分配	32Mbit 地址分配	备注
boot.bin	0x00000	0x00000	0x00000	由乐鑫在 SDK 中提供，建议一直使用最新版本
user1.bin	0x01000	0x01000	0x01000	主程序，由代码编译器生成
user2.bin	0x81000	0x81000	0x81000	主程序，由代码编译器生成
esp_init_data_default.bin	0xFC000	0x1FC000	0x3FC000	由乐鑫在 SDK 中提供
blank.bin	0xFE000	0x1FE000	0x3FE000	由乐鑫在 SDK 中提供


生成的bin文件位置

e > aithinker > project > ESP8266_NONOS_SDK_2.2.0 > bin >		
名称	修改日期	类型
_temp_by_dlttool	2018/4/24 17:58	文件夹
at	2018/2/6 20:45	文件夹
at_sdio	2018/2/6 20:45	文件夹
blank.bin	2018/2/6 20:45	BIN 文件
boot_v1.2.bin	2018/2/6 20:45	BIN 文件
boot_v1.6.bin	2018/2/6 20:45	BIN 文件
boot_v1.7.bin	2018/2/6 20:45	BIN 文件
eagle.dump	2020/3/22 1:23	DUMP 文件
eagle.flash.bin	2020/3/22 1:23	BIN 文件
eagle.irom0text.bin	2020/3/22 1:23	BIN 文件
eagle.S	2020/3/22 1:23	S 文件
esp_init_data_default_v05.bin	2018/2/6 20:45	BIN 文件
esp_init_data_default_v08.bin	2018/2/6 20:45	BIN 文件

```
xt-ccc -Os -g -Wpointer-arith -Wundef -Werr
xt-ar ru .output/eagle/debug/lib/libdriver.
xt-ar: creating .output/eagle/debug/lib/lib
make[2]: Leaving directory '/home/aithinker
xt-ccc -L../lib -nostdlib -T../ld/eagle.ars
!!!
No boot needed.
Generate eagle.flash.bin and eagle.irom0text.
eagle.flash.bin----->0x00000
eagle.irom0text.bin---->0x10000
!!!
make[1]: Leaving directory '/home/aithinker
01:23:29 Build Finished (took 1m:39s.466ms)
```


咱现在不需要IAP升级程序,所以只刷上面四个

eagle.flash.bin	0x00000
eagle.irom0text.bin	0x10000
esp_init_data_default_v08.bin	0x3FC000
blank.bin	0x3FE000



按下复位按钮 → 按下固件按钮 → 松开复位按钮 → 松开固件按钮

按照上述步骤,ESP8266进入等待刷固件状态(刷程序状态)



ESP8266 DOWNLOAD TOOL V3.4.9.2

SPIDownload

HSPIDownload

RFConfig

MultiDownload

Download Path Config

☒

.5\cygwin\home\aithinker\project\ESP8266_NONOS_SDK_2.2.0\bin\eagle.flash.bin

...

@

0

☒

gwin\home\aithinker\project\ESP8266_NONOS_SDK_2.2.0\bin\eagle.irom0text.bin

...

@

0x10000

☒

ne\aithinker\project\ESP8266_NONOS_SDK_2.2.0\bin\esp_init_data_default_v08.bin

...

@

0x3FC000

☒

DE_V0.5\cygwin\home\aithinker\project\ESP8266_NONOS_SDK_2.2.0\bin\blank.bin

...

@

0x3FE000

☐

H:\Learn8266ForLua\Learn8266ForLua\2.3 准备工作-为方便学习(统一使用本人编译的

...

@

0

☐

H:\ESP8266物联网开发教程\STM32物联网开发板基础教程\ESP8266开发工具\烧录固件

...

@

0

DeviceMasterKey Folder Path

☐

...

@

SpiFlashConfig

CrystalFreq :

26M

SPI SPEED

☒ 40MHz

☐ 26.7MHz

☐ 20MHz

☐ 80MHz

CombineBin

Default

SPI MODE

☐ QIO

☐ QOUT

☒ DIO

☐ DOUT

☐ FASTRD

FLASH SIZE

☐ 4Mbit

☐ 2Mbit

☐ 8Mbit

☐ 16Mbit

☒ 32Mbit

☐ 16Mbit-C1

☐ 32Mbit-C1

☐ SpiAutoSet

☐ DoNotChgBin

LOCK SETTINGS

DETECTED INFO

Download Panel 1

IDLE

等待

START

STOP

COM:

COM9

BAUD:

1152000

ESP8266 DOWNLOAD TOOL V3.4.9.2

SPIDownload

HSPIDownload

RFConfig

MultiDownload

Download Path Config

☒

.5\cygwin\home\aithinker\project\ESP8266_NONOS_SDK_2.2.0\bin\eagle.flash.bin

...

@

0

☒

.gwin\home\aithinker\project\ESP8266_NONOS_SDK_2.2.0\bin\eagle.irom0text.bin

...

@

0x10000

☒

ne\aithinker\project\ESP8266_NONOS_SDK_2.2.0\bin\esp_init_data_default_v08.bin

...

@

0x3FC000

☒

DE_V0.5\cygwin\home\aithinker\project\ESP8266_NONOS_SDK_2.2.0\bin\blank.bin

...

@

0x3FE000

☐

H:\Learn8266ForLua\Learn8266ForLua\2.3 准备工作-为方便学习(统一使用本人编译的

...

@

0

☐

H:\ESP8266物联网开发教程\STM32物联网开发板基础教程\ESP8266开发工具\烧录固件

...

@

0

DeviceMasterKey Folder Path

☐ ... @

SpiFlashConfig

CrystalFreq :

26M

CombineBin

Default

SPI SPEED

☒ 40MHz

☐ 26.7MHz

☐ 20MHz

☐ 80MHz

SPI MODE

☐ QIO

☐ QOUT

☒ DIO

☐ DOUT

☐ FASTRD

FLASH SIZE

☐ 4Mbit

☐ 2Mbit

☐ 8Mbit

☐ 16Mbit

☒ 32Mbit

☐ 16Mbit-C1

☐ 32Mbit-C1

☐ SpiAutoSet

☐ DoNotChgBin

☐ LOCK SETTINGS

DETECTED INFO

flash vendor:

1Ch : N/A

flash devID:

3016h

DUAL;32Mbit

crystal:

26 Mhz

Download Panel 1

Download

下载中...

AP: CE-50-E3-DE-31-E5 STA: CC-50-E3-DE-31-E5

START


STOP

COM:

COM9

BAUD:

1152000





打开串口调试助手

5ForSDK



[查看](#)

电脑 > 学习开发 (H:) > Learn8266ForSDK

名称	修
1.1 Test	20'
2.1 准备工作-开发环境搭建	20'
SDK开发软件	20'
串口驱动CH340	20'
开发板硬件资料	20'
烧录固件软件	20'
调试助手	20'
资料文档	20'
README.en.md	20'
README.md	20'



复位



提示

看uart.c的最后一行

按照下面的修改

```
93    
94  //=====  
95    
96    
97  /*test code*/  
98  void ICACHE_FLASH_ATTR  
99  uart_init_2(UartBautRate uart0_br, UartBautRate uart1_br)  
00  {  
01  ....//rom use 74880 baut_rate, here reinitialize  
02  ....UartDev.baut_rate = uart0_br;  
03  ....UartDev.exist_parity = STICK_PARITY_EN;  
04  ....UartDev.parity = NONE_BITS; //无奇偶校验  
05  ....UartDev.stop_bits = ONE_STOP_BIT; //1位停止位  
06  ....UartDev.data_bits = EIGHT_BITS; //8位数据  
07  »   
08  ....uart_config(UART0);  
09  ....UartDev.baut_rate = uart1_br;  
10  ....uart_config(UART1);  
11  ....ETS_UART_INTR_ENABLE();  
12    
13  ....//install uart1 putc callback  
14  //....os_install_putc1((void *)uart1_write_char); //printf使用串口1打印(GPIO2)  
15    
16  ....os_install_putc1((void *)uart0_write_char); //printf使用串口0打印  
17  }  
18    
19    
..
```



```
/*test code*/  
void ICACHE_FLASH_ATTR  
uart_init_2(UartBautRate uart0_br, UartBautRate uart1_br)  
{  
    // rom use 74880 baut_rate, here reinitialize  
    UartDev.baut_rate = uart0_br;  
    //    UartDev.exist_parity = STICK_PARITY_EN;  
    UartDev.parity = NONE_BITS; //无奇偶校验  
    UartDev.stop_bits = ONE_STOP_BIT; //1位停止位  
    UartDev.data_bits = EIGHT_BITS; //8位数据  
  
    uart_config(UART0);  
    UartDev.baut_rate = uart1_br;  
    uart_config(UART1);  
    ETS_UART_INTR_ENABLE();  
  
    // install uart1 putc callback  
    //    os_install_putc1((void *)uart1_write_char); //printf使用串口1打印(GPIO2)  
  
    os_install_putc1((void *)uart0_write_char); //printf使用串口0打印  
}
```




如果不希望过多的调试信息使用串口0输出

os_install_putc1((void *)uart1_write_char);//printf使用串口1打印(GPIO2)

main函数包含

#include "driver/uart.h" //包含uart.h



```

103     ...return rf_cal_sec;
104 }
105
106
107
108 void ICACHE_FLASH_ATTR
109 user_rf_pre_init(void)
110 {
111 }
112
113 /*****
114  * FunctionName: user_init
115  * Description: entry of user application, init user function here
116  * Parameters: none
117  * Returns: none
118  *****/
119 void ICACHE_FLASH_ATTR
120 user_init(void)
121 {
122     » uart_init_2(BIT_RATE_115200,BIT_RATE_115200);
123 }
124 » os_printf("SDK version:%s\n", system_get_sdk_version());
125 » os_printf("hello_ai\n");
126 }
127
128

```


Console Tasks

```
uart_init_2(BIT_RATE_115200,BIT_RATE_115200);
```

Clear project

Building project

再次下载打印



分类: [ESP8266 SDK开发](#)

好文要顶

关注我

收藏该文



杨奉武

关注 - 1

粉丝 - 637

0

0

« 上一篇: [ESP8266 AT指令开发\(基于STC89C52单片机\): 关于上一节MQTT底层封装包源码使用说明](#)

» 下一篇: [ESP8266 SDK开发: 网络篇-TCP服务器\(espconn\) \(NONOS 2.2.0\)](#)

posted on 2020-03-22 01:54 杨奉武 阅读(2791) 评论(0) 编辑 收藏 举报

[刷新评论](#) [刷新页面](#) [返回顶部](#)

发表评论

[编辑](#) [预览](#)

B

支持 Markdown

自动补全

[提交评论](#) [退出](#)

[Ctrl+Enter快捷键提交]

[推荐] 百度智能云2021普惠上云节: 新用户首购云服务器低至0.7折

[推荐] 阿里云云大使特惠: 新用户购ECS服务器1核2G最低价87元/年

【推荐】大型组态、工控、仿真、CAD\GIS 50万行VC++源码免费下载!

编辑推荐：

- C# 10 完整特性介绍
- 不是技术也能看懂云原生
- 记一次接口慢查排查
- 一个故事看懂HTTPS
- 人人都能看懂系列：分布式系统改造方案之数据篇



最新新闻：

- 你还抢购华为吗？门店可能没有存货了
- 字节新消费版图大起底：投资自营双管齐下
- 上市破发、资金受困，理想“勇争第一”空成口号
- 百度二季度财报点评：以更高维的ESG识别其价值
- 锂电专利战争：欧美、日韩围剿，中国换道超车
- » 更多新闻...

Powered by:

博客园

Copyright © 2021 杨奉武

Powered by .NET 5.0 on Kubernetes



单片机,物联网,上位机,...

扫一扫二维码, 入群聊。