


ひかりをあやつるLED（エルイーディー）

IchigoJamのスイッチを入れて、LED1（エル、イー、ディー、いち）と
キーボードからうちこんで、Enter（エンター）キーをおしてみよう。



（Enterキーは、みぎのようなおおきなキー）

LED1

「OK（オーケー）」とでて、IchigoJamのLEDがひかったら、だいせいこう！

LED0（エル、イー、ディー、ゼロ）、エンターでけせる。

LED0

キーボードのまんなかしたにあるなにもかいてない大きなキー
はスペースキー。LED1（エル、イー、ディー、スペース、い
ち）、エンターと、スペースはあってもなくてもOK。

LED 1

RED0（アール、イー、ディー、ゼロ）、エンターで、LEDはきえるかな？

RED0

「Syntax error（シンタックス・エラー）」とでて、きえません。
なんどまちがえても、おこらないのがコンピューター。

ABD（エー、ビー、ディー）とうってみましょう。エンターキーはおさない。

ABD

ここで Backspace（バックスペース）キー をひとおし。
Backspaceキーは、キーボードの右上のほうにあります。



AB

ひともじけせました。これで、うちまちがいもこわくない。

やってみよう！

1. ABCDEFG とかいてみよう
2. LEDをけしてみよう
3. すばやくLEDをつけてけそう
4. BEEPとかいてエンターおしてみよう
5. CLSとかいてエンターおしてみよう

CC BY IchigoJam プリント <http://ichigojam.net/print/IchigoJam@jig.jp>

IchigoJam プリント



ひとつずつコマンドをまなべるよ



<https://ichigojam.net/>