



使用说明书

OPERATION MANUAL

TH8400 系列

直流电子负载

TH8400 DC Electronic Load

V1.4@2023.9



目录

第 1 章	概述.....	1-1
1.1	引言.....	1-1
1.2	使用条件	1-1
1.2.1	电源✂	1-1
1.2.2	环境温度与湿度	1-1
1.2.3	预热	1-2
1.2.4	几点注意问题.....	1-2
1.3	体积与重量.....	1-2
1.4	安全要求	1-2
1.4.1	绝缘电阻	1-2
1.4.2	绝缘强度	1-2
1.4.3	泄漏电流	1-2
1.5	电磁兼容	1-2
1.5.1	电源瞬态敏感度按 GB6833.4 的要求。	错误!未定义书签。
1.5.2	传导敏感度按 GB6833.6 的要求。	错误!未定义书签。
1.5.3	辐射干扰按 GB6833.10 的要求。	错误!未定义书签。
第 2 章	面板说明	2-1
2.1	前面板说明.....	2-1
2.2	后面板说明.....	2-2
2.3	基本显示区域说明.....	2-2
2.4	显示页面概要	2-3
2.4.1	DISP(功能显示页面).....	2-3
2.4.2	SETUP(系统设置页面).....	2-4
第 3 章	功能设置和使用	3-1
3.1	静态测试(Static).....	3-1
3.1.1	恒定电流(CC).....	3-1
3.1.2	恒定电压(CV).....	3-2
3.1.3	恒定电阻(CR).....	3-2
3.1.4	恒定功率(CP).....	3-2
3.2	动态测试(Dynamic).....	3-3
3.3	列表测试(List)	3-4
3.4	CR-LED	3-5
3.5	电池测试(Battery)	3-6
3.6	时间测试(Timing)	3-6
3.7	过流测试(OCPT).....	3-7
3.8	过压测试(OVPT)	3-8
3.9	功率测试(OPPT)	3-9
3.10	负载效应(Load Effect).....	3-9
3.11	变频扫描(Sweep).....	3-10
3.12	自动测试(Auto).....	3-11
第 4 章	系统设置	4-13
4.1	系统设置(System).....	4-14
4.1.1	语言	4-14
4.1.2	按键声音	4-14

4.1.3	远端补偿	4-14
4.1.4	开机参数	4-14
4.1.5	显示方式	4-14
4.1.6	被测源	4-16
4.1.7	外部模拟量	4-16
4.2	拉载卸载(Von/Voff)	4-16
4.3	过保设置(Protect)	4-17
4.4	文件保存(File Store)	4-17
4.4.1	内部文件保存	4-17
4.4.2	外部文件调用	4-18
4.4.3	采样参数保存	4-19
4.5	通讯设置(RS232)	4-19
第 5 章	其它功能	5-1
5.1	短路测试功能	5-1
5.2	USB 接口功能	5-1
5.2.1	拷屏	5-1
5.2.2	STA 文件保存	5-1
5.2.3	CSV 文件保存	5-1
第 6 章	接口与通讯	6-1
6.1	远程控制接口	6-1
6.1.1	RS232C 接口说明	6-1
6.2	命令规范	6-5
6.2.1	命令结构	6-5
6.2.2	符号约定与定义	6-7
6.3	命令参考	6-7
6.3.1	共用命令	6-7
6.3.2	仪器指令	6-7
第 7 章	HANDLER 接口	7-1
7.1	基本信息	7-1
7.2	操作说明	7-1
7.2.1	ON	7-1
7.2.2	TRIG	7-1
7.2.3	VF/EXT-PROG	7-2
7.2.4	PASS/FAIL	7-2
第 8 章	技术指标	8-1
第 9 章	保修	9-1
第 10 章	附录	10-1
10.1	提示消息	10-1
10.2	手册更改说明	10-2

第1章 概述

感谢您购买和使用我公司产品,在您使用本仪器前首先请根据说明书最后一章“成套和保修”的事项进行确认,若有不符请尽快与我公司联系,以维护您的权益。

1.1 引言

TH8400 系列是一款高精度、高智能、易操作的直流电子负载。该系列仪器集合了多种测试功能,性能优越,并且采用液晶屏显示,显示明了,操作菜单化,快捷方便,能很好的适应生产现场快速操作需要以及实验室高精度度高稳定度的需要。

仪器特殊功能和优点如下:

- 500KHz 同步采样, 0.1mA,1mV 分辨率
- 电压/电流纹波、峰值、峰谷测量
- 集合十几种测量功能
- 支持远端补偿功能
- 支持文件存储功能
- 480X272 像素,24 位色,4.3 英寸彩色 TFT 液晶屏,用于设置测试条件及测量结果的显示等
- 数字键盘和旋钮操作
- 高准确度和高分辨率
- 低纹波和低噪声
- 智能型风扇控制, 节约能源, 降低噪声
- 可通过计算机进行软件控制和检测
- 双量程可编程电压和电流加载

1.2 使用条件

1.2.1 电源

电源电压: 220V(1±10%)

电源频率: 50Hz/60Hz(1±5%)

功耗: <50VA

1.2.2 环境温度与湿度

正常工作温度: 0℃~40℃, 湿度: < 90%RH

参比工作温度: 20℃±8℃, 湿度: < 80%RH

运输环境温度: 0℃~55℃, 湿度: ≤ 93%RH

1.2.3 预热

开机后预热时间：≥ 20 分

1.2.4 几点注意问题

- (1.) 请不要在多尘、震动、日光直射、有腐蚀气体等不良环境下使用。
- (2.) 仪器长期不使用，请将其放在原始包装箱或相似箱子中储存在温度为 5℃~40℃，相对湿度不大于 85%RH 的通风室内，空气中不应含有腐蚀测量仪的有害杂质，且应避免日光直射。
- (3.) 本仪器已经经过仔细设计以减少因 AC 电源端输入带来的杂波干扰，然而仍应尽量使其在低杂讯的环境下使用，如果无法避免，请安装电源滤波器。
- (4.) 本仪器后有散热风扇，左右有散热通风孔，以避免内部温度升高影响精度，请确保仪器处于良好通风状态下。
- (5.) 请勿频繁开关仪器，以免造成存储数据的丢失。

1.3 体积与重量

体积(W*H*D): 350mm*122mm*425mm

重量: TH8412、TH8402A、TH8402 约 4.8kg, TH8401、TH8411 约 3kg

1.4 安全要求

本仪器为 I 类安全仪器

1.4.1 绝缘电阻

在参比工作条件下，电源端子与外壳之间的绝缘电阻不小于 50MΩ；

在湿热运输条件下，电源端子与外壳之间的绝缘电阻不小于 2MΩ；

1.4.2 绝缘强度

在参比工作条件下，电源端子与外壳之间能承受额定电压为 1.5kV，频率为 50Hz 的交流电压 1 分钟，无击穿及飞弧现象。

1.4.3 泄漏电流

泄漏电流不大于 3.5mA。

1.5 电磁兼容

符合 Directive 2004/108/EC 有关电磁兼容性的要求

EN 61326-1:2021 测量、控制和实验室用电气设备电磁兼容性要求

- CISRP 11:2015+A1:2016+A2:2019 放射和传导辐射量，组 1，A 类
- EN 61000-4-2:2009 静电放电抗扰度

- EN 61000-4-3:2020 射频电磁场辐射抗扰度
- EN 61000-4-4:2012 电快速瞬变脉冲群抗扰度
- EN 61000-4-5:2014+A1:2017 电源线路浪涌冲击抗扰度
- EN 61000-4-6:2014 传导射频抗扰度
- EN 61000-4-11:2020 电压暂降和中断抗扰度

EN 61000-3-2:2019+A1:2021 交流电源线谐波辐射

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 电压变化、波动和闪变

第2章 面板说明

本章内容仅为概略性说明,具体操作及详细解释参阅第3章相应内容。

2.1 前面板说明

前面板示意图如图 2-1 所示。




图 2-1

1	USB 接口	U 盘接口
2	商标及型号	显示商标、型号及负载参数
3	LCD 液晶显示屏幕	480*272 点阵液晶显示器, 显示所有的测量参数, 状态, 测量结果, 等等。
4	左右方向键	用于移动光标或翻页
5	旋钮	用于上下移动光标和数值调节
6	数字键盘	用于输入数值
7	[ON/OFF]键	负载启动或停止的按键
8	[DISP]键	进入功能设置页面
9	[SETUP]键	进入系统设置页面
10	[SHORT]键	用于短路测试的快捷键
11	[LOCK/LOCAL]键	用于锁定按键切换远程控制, 该键灯亮状态时, 键盘被锁, 仪器只能远程控制
12	[TRIG]键	用于特定功能时的触发按键
13	[ENTER]键	用于数值设置的确认按键
14	电源开关(POWER) 	接通或切断 220V 市电, 处于按下位置时, 接通电源; 处于弹出位置时, 切断电源

15	软键(SOFTKETs)	这部分六个键的功能不是固定的，与其对应的液晶屏中软键菜单栏的功能相对应
16	输入端(INPUT)	负载的输入端口（注：香蕉插孔电流最大 20A）
17	远端补偿端(SENSE)	仪器选择远端测量时的测量端口

表 2-1

2.2 后面板说明

后面板示意图如图 2-2 所示。




图 2-2

1	三线电源插座	用于连接 220V/50HZ 交流电源
2	电流监控端 (I-MONITOR)	用于后面板电流检测，输出(0-10V)
3	HANDLER 口	仪器接口信号输入输出口
4	RS-232C 串行接口	串行通讯接口
5	铭牌	记录生产日期、型号、批号、生产厂家等

表 2-2

2.3 基本显示区域说明

TH8400 显示区域如图 2-3 所示。



图 2-3

- (1) **标题栏:**显示当前页面的名称。
- (2) **信息提示区:**实时显示负载的提示信息或报错信息。
- (3) **工作模式显示区:**显示静态测试时的工作模式。
- (4) **参数设置区:**用于当前功能下的参数设置。
- (5) **采样显示区:**实时显示采样到的各种测试结果。
- (6) **状态信息区:**显示负载的当前的量程，短路，功率部分温度等工作状态。
- (7) **软件菜单区:**与前面板**软键**对应，根据菜单的信息，对应各种测试。

2.4 显示页面概要

2.4.1 DISP(功能显示页面)

- 静态测试(Const):集合 CC、CV、CR 和 CP 四种基本拉载功能。
- 动态测试(Dynamic):使负载在两种电流之间来回切换。
- 列表测试(List):连续可编程序列的负载模式
- CR-LED:模拟负载为 LED 的测试功能。
- 电池测试(Battery):提供电池放电测试,支持 CC,CR 和 CP 模式。
- 时间测试(Timing):提供基本模式下的时间测量。
- 过流测试(OCPT):提供过流保护功能测试。
- 过压测试(OVPT): 提供过压保护功能测试。
- 过功率测试(OPPT): 提供过功率保护功能测试。
- 负载效应(Load Effect):测试仪器或设备的负载功能。
- 变频扫描(Sweep):测试仪器或设备在恶劣情况下的 Vp+和 Vp-。

- 自动测试(Auto):可编程多种测试模式。

2.4.2 SETUP(系统设置页面)

- 系统设置(System):设置仪器的基本工作方式。
- 加载(Von/Voff):设置仪器的带载和卸载电压。
- 过保设置(Protect):设置仪器的电压、电流和功率的保护值。
- 文件(File):保存仪器的参数和数据。
- 通讯设置(RS-232):设置仪器的通讯参数和方式。

第3章 功能设置和使用

该系列仪器集合了 CC、CV、CR 和 CP 四种基本模式和动态测试、电池测试、负载效应、变频扫描等多种高级功能。

操作方法:

- 1. 按下前面板 **DISP** 按键进入<功能显示>页面。
- 2. 通过下图 3-1 所示软键栏，选择对应功能，进入该功能的设置页面。



图 3-1

- 3. 如图 3-2 所示为参数设置区域，旋转**旋钮**将光标移到对应设置项上，输入数值或根据软键栏选择相应功能。




图 3-2

- 4. 按下 **ON/OFF** 键，负载开始工作。


3.1 静态测试(Static)

静态测试主要包括恒定电流(CC)、恒定电压(CV)、恒定电阻(CR)和恒定功率(CP)四种基本模式。



3.1.1 恒定电流(CC)


该模式下，无论输入电压如何改变，负载都会按照设定的电流进行拉载，使负载工作在恒定的电流模式。



- 工作电流:负载正常拉载时的电流值
- 上升斜率:电流从0到设定值的变化速率
- 下降斜率:电流从设定值到0的变化速率

3.1.2 恒定电压(CV)


该模式下，负载通过拉载电流，使输入电压维持在一个恒定的值。



- 工作电压: 负载正常工作时的输入电压
- 上升斜率:电压从0到设置值的变化速率

3.1.3 恒定电阻(CR)


该模式下，负载被等效为一个恒定的电阻。



- 工作电阻: 负载被等效的电阻值

3.1.4 恒定功率(CP)


该模式下，负载将以恒定的功率值进行拉载。



- 工作功率: 负载维持恒定的功率值

3.2 动态测试(Dynamic)

动态模式能使负载在两个设定值之间来回切换, 此功能能测试电源的动态特性。其原理如图, 电流从 I_b 下降到 I_a , 并维持一段时间, 该过程总时间为 T_a , 然后从 I_a 上升到 I_b , 并维持一段时间, 该过程总时间为 T_b 。以这种方式来回切换, 用于测试电源的动态特性。



设定值-A 1.0000 A	上升斜率 0.3000 A/uS	电压量程 15V
时间-A 1.0000 s	下降斜率 0.3000 A/uS	电流量程 3A
设定值-B 1.0000 A	动态模式 连续	
时间-B 1.0000 s	重复次数 0	
◀ 1/3 ▶	◀ 2/3 ▶	◀ 3/3 ▶

- 设定值-A: 电流 I_a 的值
- 时间-A: 电流从 I_b 到 I_a 并维持的总时间(0.02mS~60S)
- 设定值-B: 电流 I_b 的值
- 时间-B: 电流从 I_a 到 I_b 并维持的总时间(0.02mS~60S)
- 上升斜率: 电流从低准位上升到高准位的变化速率
- 下降斜率: 电流从高准位下降到低准位的变化速率
- 动态模式: 连续、脉冲、翻转

连续: 负载会按照设定的电流、斜率、持续时间, 连续的在高低拉载电流之间进行切换。

脉冲: 每收到一次触发信号, 负载电流将会按设定的斜率从 I_a 变到 I_b , 持续 T_b 时间, 再按设定的斜率变返回 I_a 。

翻转: 每收到一次触发信号, 负载电流将会按设定的斜率从 **Ia** 变到 **Ib**, 当再次收到触发信号, 电流从 **Ib** 变回 **Ia**。

- 重复次数: 在连续模式下, 拉载电流在两个设定值之间切换的次数

无限: 无次数限制。

用户值: 连续模式下的次数, 范围 1~65535 次。

3.3 列表测试(List)

List 功能被用于真实负载的模拟, 或复杂带载波形的编辑, 负载按照文件中编辑的序列, 按顺序连续带载。负载支持最多 10 个文件, 每个文件最多支持 100 步, 如图 3-3 所示, 每步都可设置电流拉载值, 持续时间和斜率。



(1) 文件设置:

- 文件: 通过数字键直接输入要编程的文件
- 工作方式: 单个文件中顺序拉载的方式

连续: 负载连续顺序带载

计数: 每收到一次触发信号, 负载顺序拉载, 并重复“计数”个周期, 结束后停止带载。

单步: 每收到一次触发信号, 负载按照文件中的下一步设置参数带载。

- 计数: 连续模式下, 列表重复拉载的周期, 范围 1~100。

(2) 列表设置:


- 电流: 每一步的拉载电流
- 时间: 每一步的持续时间, 范围 20uS~50S
- 斜率: 从前一步到该步的电流变化率

<列表测试>				文件
No.	电流 (A)	时间 (s)	斜率 (A/us)	01
001	0.0000	0.00001	0.1500	工作方式 连续
002	0.0000	0.00001	0.1500	
003	0.0000	0.00001	0.1500	
004				计数 001
005				
006				
007				电流量程 3A
008				
15V/3A				17.5
				1/2
增加				插入
删除				复制
				粘贴
				完成

图 3-3

3.4 CR-LED

负载提供 LED 模拟功能，LED 等效电路如下图所示，为电阻 R_d 与电压源 V_f 的串联，其 VI 曲线等效于真实 LED 非线性 VI 曲线在工作点 (V_o, I_o) 处的切线。



导通电压	电流量程
01.000 V	3A
导通电流	
1.0000 A	
Rd系数	
0.01	
电压量程	
15V	
1/2	2/2

- 导通电压(V_o):LED 在顺向工作电流 I_o 时的顺向工作电压

其可通过 LED 规格书中 VI 曲线获取，真实负载通常为 n 节 LED 的串联，则 V_o 应设置为单节参数的 n 倍。

- 导通电流(I_o):工作点顺向电流，即 LED 额定输出电流
- R_d 系数(R_d Coeff):串联等效电阻 (R_d) 与 LED 负载总等效电阻 (V_o/I_o) 的比值

$$R_d \text{ Coeff} = R_d/(V_o/I_o)$$

用户只需根据 LED 的规格书设置以上 3 个参数，然后在 LED 电源的输出电压范围内任意调节，便可进行真实 LED 模拟拉载测试。

3.5 电池测试(Battery)

负载提供电池电量测试功能，放电条件支持 CC、CP 及 CR 三种模式，停止放电有电压/容量/时间三种条件可以选择设置。如图 3-4 所示，启动测试后，负载实时显示放电持续时间、累计 AH 电池容量和 WH 电池容量，在满足停止条件时，负载完成测试并停止带载。




图 3-4



- 模式:负载支持 CC、CR 和 CP 三种放电模式
- 带载值:带载参数，根据放电模式，分别为电流、电阻和功率
- 停止条件:可选择电压、时间、电池容量(Ah)和电池容量(Wh)
- 阈值:根据所选的停止条件，当满足该阈值时，放电结束

3.6 时间测试(Timing)

负载提供时间测试功能，测试精度为 0.1mS，负载在预定带载条件下，根据起始和结束 2 个信号，测出其时间间隔，图 3-5 为测试结果显示区域。



图 3-5

工作模式 CC	结束源 电压	电压量程 15V
设定值 1.0000 A	结束沿 上升	电流量程 3A
起始源 电压	起始值 01.000 V	
起始沿 上升	结束值 01.000 V	
◀ 1/3 ▶	◀ 2/3 ▶	◀ 3/3 ▶

- 工作模式:带载模式可选 CC、CV、CR、CP 和 OFF
- 设定值:根据工作模式设置的带载值
- 起始源:触发计时的信号，可选则电压，电流或外部触发信号
- 起始沿:起始触发方式选择，可选上升沿或下降沿
- 起始值:起始条件为电压或电流时，对应的触发值
- 结束源:结束计时的信号，可选则电压，电流或外部触发信号
- 结束沿:结束触发方式选择，可选上升沿或下降沿
- 结束值:结束信号为电压或电流时，对应的触发值

3.7 过流测试(OCPT)

负载提供过流保护测试功能，其原理如下图所示，负载从起始电流（I-Start）开始，按照设定的步数（Steps），逐步递增电流至截止电流（I-End），当检测到输入电平下降至触发电平（V-Trig）时，便认为被测源已经实现了 OCP 保护。如图 3-6 所示，在该过程中，负载除了检测出 OCP 保护点，同时也会捕捉最大功率点的功率、电压和电流值。







图 3-6



- 起始电流:开始拉载的电流值
- 截止电流:结束拉载的电流值
- 递增步数:从开始到结束电流递增的总步数，范围 1~1000
- 驻留时间:单步电流的持续时间
- 触发电平:确认触发过流保护的电平值

3.8 过压测试(OVPT)

负载提供过电压保护测试功能，其原理如下图所示，负载捕捉输入电压峰值点及下降沿，并在下降沿时刻的预设电平(V-Trig)处触发。如图 3-7 所示，此过程中电压峰值便是被测电源的过压保护点（OVP），而从峰值下降至触发电平(V-Trig)的时间，便是被测电源的 OVP 响应时间（Tovp）。







图 3-7



- 触发电平:确认保护的电压，应比被测源电压保护后的输出电压要高

3.9 功率测试(OPPT)

负载提供功率保护测试功能，其原理同 3.7 过流测试(OCPT)。

3.10 负载效应(Load Effect)

负载提供负载效应测试功能，测试过程中，负载将在 3 个不同载荷电流,最小电流(I-Min)、正常电流(I-Normal)和最大电流(I-Max)下进行带载，并分别持续预设的时间(Delay)，然后记录不同载荷下的电压值，最后按照以下列举公式，计算出负 ΔV 、载调整率(Regulation)及电源内阻(Rs)。

$$V_{\max} = V_{dc@I_{\min}} \quad V_{\min} = V_{dc@I_{\max}} \quad V_{\text{normal}} = V_{dc@I_{\text{normal}}}$$

$$\Delta V = V_{\max} - V_{\min}$$

$$R_s = \frac{\Delta V}{I_{\max} - I_{\min}}$$

$$\text{Regulation} = \frac{\Delta V}{V_{\text{normal}}}$$



图 3-8



- 最小电流:低准位拉载电流
- 最大电流:高准位拉载电流
- 正常电流:正常工作电流
- 延时:每步拉载电流的持续时间

3.11 变频扫描(Sweep)

负载提供动态频率扫描功能，用以捕捉被测电源最恶劣情况下的 V_{p+} 及 V_{p-} 。负载按照预设电流斜率，在两个电流载荷间反复切换，每个电流准位的持续时间将由扫描频率及占空比(Duty)决定。开始工作时，扫描频率也将从起始频率(Fstart)按照步进频率(Fstep)逐步递增或递减到截止频率(Fend)，每个频率点扫描持续时间为(Dwell)。在扫描过程中，输入电压将伴随电流的瞬变，产生过冲与跌落，如图 3-9 所示，负载将实时显示过冲时的电压峰值 (V_{p+})、及跌落时的电压谷值 (V_{p-})，最后显示 V_{p+} 最大值及 V_{p-} 最小值，及各自发生的频率点。




图 3-9

最小电流 1.0000 A	起始频率 010.00 Hz	占空比 50 %
最大电流 1.0000 A	截止频率 010.00 Hz	工作模式 手动
上升斜率 0.0012 A/uS	步进频率 001.00 Hz	电压量程 15V
下降斜率 0.1500 A/uS	持续时间 01.000 s	电流量程 3A
◀ 1/3 ▶	◀ 2/3 ▶	◀ 3/3 ▶

- 最小电流:低准位拉载电流
- 最大电流:高准位拉载电流
- 上升斜率:电流上升速率
- 下降斜率:电流下降速率
- 起始频率:起始扫描频率，范围 0.01Hz~25kHz
- 截止频率:截止扫描频率，范围 0.01Hz~25kHz
- 步进频率:单步递增或递减的频率，范围 0.01Hz~25kHz
- 持续时间:每个频率点持续的时间，范围 0.001~99.999S
- 占空比:最大电流占总时间的比值 1%~99%
- 工作模式:自动、手动

自动:该模式下，频率按设置自动切换。

手动:该模式下，用户手动切换频率。


3.12 自动测试(Auto)

自动测试功能被用于生产线的产品检验，负载按照文件中编辑的步骤，按顺序进行带载及测试，自动判定合格与否。

负载最多支持 10 个文件，每个文件最多支持 50 步测试，每一步可设置带载条件和极限判断。

设置方法:

- 1、选择要编辑的文件和设置该文件循环的次数。



- 2、通过编辑文件进入该文件列表，旋转[旋钮]选择要设置的步骤。
- 3、通过模式选择选择当前步骤的拉载模式。
- 4、通过参数设置设置当前步骤的拉载参数。
- 5、通过条件设置设置拉载该步骤时的判断条件，包括判断的极限类型，极限值，判断失败后的操作，跳转下一步的方式。




图 3-10

- 6、重复 2-5 的操作，如图 3-11 所示，设置完所有步骤。

No.	模式	参数
01	CC	Value:1.0000A Fail:Conti n Limit:0.0000-3.1000A 01.0s
02	CV	Value:02.000V Fail:Conti n Limit:0.0000-3.1000A 01.0s
03	CR	Value:100.00Ω Fail:Conti n Limit:0.0000-3.1000A 01.0s
04		

图 3-11

- 7、退出文件列表，完成设置，按下[ON/OFF]键开始自动测试。

- 文件:通过数字键输入要编辑的文件

- 计数:一个文件列表重复拉载测试的循环次数
- 模式:可选择每步拉载的模式，CC、CV、CR 和 CP 四种模式
- 工作值:根据每一步选择的模式，设置的拉载值
- 上升斜率:电流的上升速率
- 下降斜率:电流的下降斜率
- 极限类型:用于判断该步测试值是否通过的判断类型
- 上限值/下限值:该步测试值的合格范围，如果在该范围，则通过，如果不在该范围，则失败
- 失败操作:该步测试若判断失败，可选择继续下一步或者结束测试
- 延时类型:每测试完一步，可选择延时一段时间或等待触发信号后进行下一步测试
- 时间:选择延时一段时间后进行下一步测试的时间值

如图 3-12 所示，按下 **ON/OFF** 键后，负载按照设置好的每一步参数进行顺序拉载，如果设置的计数值大于 1，则负载会将该文件列表重复拉载多次，测试结束后，显示区域会显示失败的列表序号。




图 3-12

第4章 系统设置

该模块主要用于设置系统的基本参数和负载的工作方式。

操作方法:按下 **SETUP** 按键进入<系统设置>页面，通过**软件栏**按键选择对应的设置功能，进入该功能的设置页面，即可对该功能的相应参数进行设置。

4.1 系统设置(System)



4.1.1 语言

- 中文
- English

4.1.2 按键声音

- 关闭
- 开启

4.1.3 远端补偿

电流在连接线上会产生压降，连接线越长，连接线电阻越大，或电流越大，产生的压降也会越大，为减小电压测量产生的误差，负载提供远端补偿功能，如下图所示。除了负载的[+ -]输入端连接电源外，还需用额外的两根线连接电源。

- 关闭
- 开启

4.1.4 开机参数

该功能用于选择仪器开机时是否加载上次关机时的数据，或者以默认的出厂参数开机。

- 出厂参数:仪器开机时不加载任何数据，以出厂时的参数开机
- 用户参数:仪器开机时会加载上次关机时仪器的设置模式和参数数据，若在文件设置页面中勾选了某一文件，则开机时加载该文件中的参数

4.1.5 显示方式

在负载运行过程中，用户可选择在数据采样显示区显示某一类参数或屏蔽一些参数。

- U,I,P PPOn:如图 4-1 所示，显示电压、电流、功率、峰值、纹波值
电压、电流峰值采样率为 500kHz。




图 4-1

- U,I,P PPoff:如图 4-2 所示，显示电压、电流和功率值




图 4-2

- U,I,P,R:如图 4-3 所示，显示电压、电流、功率和电阻值




图 4-3

- 波形:如图 4-4 所示，以波形的形式显示当前采样的电压和电流值




图 4-4

4.1.6 被测源

预先设置被测设备的输出类型。在 CR，CP 等模式下非常重要。

- CC:被测设备为恒流源
- CV:被测设备为恒压源


4.1.7 外部模拟量

仪器后面板的 Handler 接口中的 5 号口为 EXT-PROG 口(见第 7 章),用于外部模拟量的输入,通过接入该端口 0-10V 电压来模拟 0 到满量程的输入,从而调节负载的输入电压和电流值。

- 关闭
- 开启

4.2 拉载卸载(Von/Voff)

该模块用于设置 CC 模式下拉载和卸载电压。



- 拉载电压:按下 ON/OFF 按键,输入电压低于该值时,ON/OFF 按键灯闪烁,当输入电压大于该值时,ON/OFF 按键灯常亮,负载开始拉载。
- 卸载电压:负载正式拉载时,当输入电压值低于该值时,仪器关闭,负载停止拉载。

4.3 过保设置(Protect)

负载提供电压、电流和功率保护功能，根据用户设置，当采样到的值超出保护值时，负载停止拉载。



- 过保电压:电压保护值。
- 过保电流:电流保护值。
- 过保功率:功率保护值。

默认值:随着量程的切换，保护值自动调整为当前量程值的 1.05 倍。

用户值:根据用户需求，可设置不超过最大量程的值。

- 关闭延时:用于负载触发保护时，停止拉载的延时时间，防止偶然的脉冲引发负载的保护，若延时时间到后依旧触发负载的保护，则停止拉载。

4.4 文件保存(File Store)

仪器支持负载参数和配置的保存和加载。

- 文件存储:用于显示和设置配置文件的列表。

内部文件:负载内部保存文件的列表。

外部文件:U 盘保存文件的列表。

- 数据存储:保存采样参数的方式

自动:自动保存采样参数。

手动:手动按键保存采样参数。

4.4.1 内部文件保存

如图 4-5 所示，仪器可将负载当前的参数设置和配置保存在 Flash 中。




图 4-5

保存方法:

- 1、将光标移动到“文件存储”选项，选择内部文件，按下编辑进入内部文件列表。
- 2、移动光标选择空文件的位置，按下保存，显示”-----STA”。
- 3、数字键盘可输入文件名，重复按某个数字键可在数字和字母间来回切换，左右方向键可移动光标选择输入文件名的位置。
- 4、输完文件名，按下确认，负载当前的参数和配置则存入 Flash 中。

开机加载:

- 1、确保开机参数为用户参数(见 4.1.1)。
- 2、将光标移动到需要加载的文件上，按下加载，该文件显示√，表明开机时加载该文件。

4.4.2 外部文件调用

仪器可将负载的参数和配置保存到 U 盘中，同时也能调用 U 盘中相应的文件，如图 4-6 所示。



图 4-6

- 1、存至 U 盘:插入 U 盘，将光标移动到相应的内部文件上，按下存至 U 盘选项，则该文件被保存到 U 盘对应的 STA 文件夹中。
- 2、从 U 盘调用文件:插上 U 盘，文件存储选择外部文件，该 U 盘中 STA 文件夹中的 STA 文件就会显示在列表中，通过编辑进入该列表，选择文件，按下加载，则该文件会替换当前负载的参数和配置。

4.4.3 采样参数保存


仪器可将负载实时采样的数据存入 U 盘 CSV 文件夹中，保存数据类型为 Volt、Curr、Pow、Vpp、Ipp 和 Ppp。

保存方法:

- 1、插上 U 盘，按下 **LOCK/LOCAL** 键，使键盘处于 **Lock** 状态。
- 2、按下 **左方向** 键，负载开始采集数据，如果”数据存储”选择的是 **自动模式**，则负载每 **3s** 自动采集一次数据，如果选择的是 **手动模式**，则每按一次 **左方向** 键，采集一次数据。
- 3、当数据采集完成后，按下 **右方向** 键，数据采集结束，采集的数据被存入 U 盘。

4.5 通讯设置(RS232)

负载支持 RS232 通讯。



- 波特率:4800、9600、19200、38400、115200
- 数据位:5、6、7、8
- 停止位:1、2
- 奇偶校验:无校验、奇校验、偶校验、标志位、空格

第5章 其它功能

5.1 短路测试功能

负载可以在输入端模拟一个短路电路，按负载最大量程的最大电流值进行短路拉载测试。

在负载停止拉载的情况下，按下前面板的 **SHORT** 键，负载开始短路测试，**SHORT** 键和 **ON/OFF** 键对应的 LED 等亮。如需停止短路测试，则需按下 **ON/OFF** 键来停止。

5.2 USB 接口功能

位于仪器前面板的 USB 接口可用于 U 盘的多种操作。当 U 盘插入 USB 口后，U 盘内会自动生成 PIC，CSV 和 STA 三个文件夹。

5.2.1 拷屏

将 U 盘插入 USB 接口，按下 **LOCK/LOCAL** 键，使仪器处于 Lock 状态，然后按下 **ENTER** 键，则当前液晶屏的画面会以 gif 格式存入 U 盘对应的 PIC 文件夹内。每按一次 **ENTER** 键，U 盘就会进行一次拷屏。

5.2.2 STA 文件保存

该功能见 4.4.2。

5.2.3 CSV 文件保存

该功能见 4.4.3。

第6章 接口与通讯

本仪器可使用 **RS232C** 串行接口进行数据通讯和无仪器面板的远程控制，本章介绍接口的使用方法。

6.1 远程控制接口

6.1.1 RS232C 接口说明

仪器提供的 **RS232C** 接口用于与计算机通讯，通过 **RS232C** 接口，计算机可实行仪器面板上几乎所有功能操作。

6.1.1.1 RS232C 接口简介

目前广泛采用的串行通讯标准是 **RS-232** 标准，也可以叫作异步串行通讯标准，用于实现计算机与计算机之间、计算机与外设之间的数据通讯。**RS** 为“**Recommended Standard**”（推荐标准）的英文缩写，**232** 是标准号，该标准是美国电子工业协会(EIA)1969 年正式公布的标准，它规定每次一位地经一条数据线传送。

大多数串行口的配置通常不是严格基于 **RS-232** 标准：在每个端口使用 **25** 芯连接器（**IMB AT** 使用 **9** 芯连接器）的。最常用的 **RS-232** 信号如表 6-1 所示：

信号	符号	25 芯连接器引脚号	9 芯连接器引脚号
请求发送	RTS	4	7
清除发送	CTS	5	8
数据设置准备	DSR	6	6
数据载波探测	DCD	8	1
数据终端准备	DTR	20	4
发送数据	TXD	2	3
接收数据	RXD	3	2
接地	GND	7	5

表 6-1

同世界上大多数串行口一样，本仪器的串行接口不是严格基于 **RS-232** 标准的，而是只提供一个最小的子集。如下表 6-2 所示：


信号	符号	连接器引脚号
发送数据	TXD	3
接收数据	RXD	2
接地	GND	5

表 6-2

这是使用串行口通讯最简单而又便宜的方法。

①注意：本仪器的串行口引脚定义与标准 9 芯 RS232C 的连接器的引脚定义基本相同。

本仪器的 RS232C 连接器使用 9 芯针式 DB 型插座，引脚顺序如下图所示：




使用标准的 DB 型 9 芯孔式插头可以与之直接相连。

⚠警告：为避免电气冲击，插拔连接器时，应先关掉电源；

⚠警告：请勿随意短接输出端子，或与机壳短接，以免损坏器件。

6.1.1.2 与计算机通讯

■ 仪器与计算机连接如图所示：



由上图可以看到，本仪器的引脚定义与 IMB AT 兼容机使用的 9 芯连接器串行接口引脚定义相同。用户可使用双芯屏蔽线按图示自行制做三线连接电缆（长度应小于 1.5m）或从同惠电子股份有限公司购买到计算机与仪器间的串行接口电缆线或直接购买标准的 DB9 芯电缆线(交叉线)。

自制连接电缆时，注意应在计算机连接器上将 4、6 脚短接，7、8 脚短接。

■ 通过串行口与计算机通讯时，应首先设置仪器的总线方式，参数如表 5-3 所示：

传输方式	含起始位和停止位的全双工异步通讯
波特率	9600 bps
数据位	8 BIT
停止位	1 BIT
校验	无
结束符	NL（换行符，ASCII 代码 10）
联络方式	软件联络

连接器	DB9 芯
-----	-------

表 5-3

■ 软件协议

由于在 RS232 接口上不使用硬件通讯联络,为减小通讯中可能的数据丢失或数据错误的现象,本仪器采用字符回送的方式进行软件联络。编制计算机通讯软件时请参考下述内容:

- (1) 命令串语法及格式在第八章“命令参考”中叙述。
- (2) 主机发送的命令以 ASCII 代码传送,以 NL (即换行符, ASCII 代码 10) 为结束符,仪器在收到结束符后开始执行命令串。
- (3) 仪器每接受到一个字符后,立即将该字符回送给主机,主机应在接收到这个回送字符后再继续发下一个字符。如接受不到回送字符,可能因素有
 1. 串行口连接故障。
 2. 检查仪器是否已打开 RS232 口功能。
 3. 仪器正在执行总线命令,暂时不能响应串行接受。此时,上一发送字符被仪器忽略,如果才能保证命令串的完整,主机应该重发未回送的字符。
- (4) 本仪器仅在下面两种情况下向主机发送信息:
 1. 正常接收到主机的命令字符,以该字符回送。
 2. 执行查询命令,向主机发送查询结果。
- (5) 仪器一旦执行到查询命令,将立即发送查询结果,而不管当前命令串是否已全部执行完毕。因此,一个命令串中可以有多次查询,但主机要有相应次数的读结果操作。本协议推荐一个命令串中仅包含一次查询。
- (6) 查询结果以 ASCII 码字符串送出,以 NL (即换行符, ASCII 代码 10) 为结束符。
- (7) 仪器发送查询结果时,是连续发送的 (间隔约 1ms), 主机应处于接受数据状态, 否则可能造成数据的丢失。
- (8) 主机产生查询后,要保证读空查询结果 (接受到 NL 表示结束), 以避免查询与回送间的冲突; 同样主机在读取查询结果前, 也应读空回送字符。
- (9) 对于一些需长时间才能完成的总线命令,如清零等,主机应主动等待,或以响应用户键盘输入确认的方式来同步上一命令的执行,以避免在命令执行过程中下一个命令被忽略或出错。
- (10) 以 DOS 应用软件编制的通讯软件,则应在支持串行口的纯 DOS 环境下运行,若在 WINDOWS 下运行,则可能会因对串行口的管理方式不一样而产生错误。

6.2 命令规范

6.2.1 命令结构

仪器采用 SCPI(可编程仪器标准命令)命令,但本仪器并不支持全部公用命令。SCPI 命令是树状结构的,最多可以有三层,在这里最高层称为子系统命令。只有选择了子系统命令,该命令下的层才能有效,使用冒号来分隔命令的层次结构。例图 6-1。




图 6-1 命令树例子

6.2.1.1 命令结构的基本规则

- 忽略大小写。

例: `FUNC:IMP CPD` = `func:imp cpd` = `Func:Imp CpD`

- 空格用以分隔命令和命令的参数,空格前为命令,空格后为该命令对应的参数

例: `FUNC:IMP CPD` 中, `IMP` 是命令, `CPD` 是其参数。

- 有些命令没有参数。

例如: 触发命令 `TRIG`, 开路清零命令 `CORR:OPEN`。

- 空格(表示空格)不能放在冒号的前后。

例: ☒ `FUNC_:IMP CPD` → ☒ `FUNC:IMP CPD`

- 命令可以缩写,也可以全部拼写(在以后的命令叙述中,缩写以大写字母给出)

例: `FUNCTION:IMPEDANCE CPD` = `FUNC:IMP CPD`

- 命令后紧跟一个问号(?)执行一次对应于该命令的查询。

例: `FUNC:IMP?`

6.2.1.2 命令及参数的缩写

- 如果完整命令或参数(以后称长格式)的字符数小于 4(含 4 个字符),则缩写

和长格式是一样的；

长格式字符数大于 4 时：

如第四个字符是元音，则缩写取前 3 个字符。

如第四个字符不是元音，则缩写取前 4 个字符。

例如：

MODE 缩写为 **MODE**。


TRIGger 缩写为 **TRIG**。

LEVel 缩写为 **LEV**。

FREQuency 缩写为 **FREQ**。

- 有些命令或参数的描述是由两个以上单词组成的，其长格式是取用第一个单词的首字符和最后一个单词的全部，再从长格式中取用缩写格式。

例如百分比公差(Percent TOLerance)的长格式为 **PTOLerance**，缩写为 **PTOL**。

 **提示：** 本仪器在命令的处理中并不区分大小写，包括单位在内。

6.2.2 符号约定与定义

1. 命令中所用到的语法符号：

- ： 冒号是命令的层次，表示进入命令的下一层
- * 星号后的命令是公用命令
- ? 问号表示查询
- ， 逗号是多参数的分隔符
- 空格是命令和参数的分隔符
- “ ” 引号内是被原样引用的内容，命令分析程序不对其做任何加工

2. 在后面的命令解释中，将可能使用到以下符号：

NR1 ： 整数，例如： 123

NR2 ： 定点数，例如： 12.3

NR3 ： 浮点数，例如： 12.3E+5

NL ： 换行符，整数 10，是字符串输入输出的结束符

^END: IEEE-488 总线的 EOI（结束）信号

< > 尖括号包含的字符表示程序代码参数。

[] 方括号表示包含的项目是可选的。方括号加上星号(例如，[,<value>*])表示重复包含的项目(<value>)直到最大数。

{ } 当大括号包含几个项目时，表示只能从中选择一个项目。

6.3 命令参考

6.3.1 共用命令

1. *IDN?

用于读取仪器的版本号。

2. *RST

使仪器复位重启。

3. *TRG

给仪器一个触发指令，等同于前面板的[TRIG]键。

6.3.2 仪器指令

1. **SYStem** 系统设置指令

(1) **SYStem:LOCal** 设置仪器为本地操作

命令语法: SYStem:LOCal

(2) SYStem:REMOte 设置仪器的远程操作

命令语法: SYStem:LANG <lang>

(3) SYStem:LANG 设置仪器的界面语言

命令语法: SYStem:LANG <lang>

参数:CN | EN

例子:SYS:LANG EN

查询语法:SYS:LANG ?

返回:en | cn

(4) SYStem:VOICe 设置蜂鸣器开关

命令语法: SYStem:VOICe <bool>

参数:ON | OFF | 0 | 1

例子:SYS:VOIC 1

查询语法:SYS:VOIC ?

返回:0 | 1

(5) SYStem:SENSe 设置远端补偿开关

命令语法: SYStem:SENSe <bool>

参数:ON | OFF | 0 | 1

例子:SYS:SENS 1

查询语法:SYS:SENS ?

返回:0 | 1

(6) SYStem:PMem 设置开机是否加载参数

命令语法: SYStem:PMem <pm>

参数:DEFault | USER

例子:SYS:PM USER

查询语法:SYS:USER ?

返回:default | user

(7) SYStem:DISPlay 设置仪器采样显示参数

命令语法: SYStem:DISPlay <NR1>

参数:0 - 4

例子:SYS:DISP 0

查询语法:SYS:DISP ?

返回: <NR1>

(8) SYStem:SOURce 设置仪器被测源

命令语法: SYStem:SOURce <sour>

参数:CURRent | VOLTage

例子:SYS:SOUR CURR

查询语法:SYS:SOUR ?

返回: CURRent | VOLTage

(9) SYStem:EPRo 设置外部模拟量开关

命令语法: SYStem:EPRo <bool>

参数: ON | OFF | 0 | 1

例子:SYS: EPR 1

查询语法:SYS:EPR ?

返回: 0 | 1

(10) SYStem:PROTection:DELay 设置保护延时

命令语法: SYStem: PROTection:DELay <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子:SYS: PROT:DEL 1

查询语法:SYS:PROT:DEL ?

返回: <NR2>

2. INPut 负载开关指令

(1) INPut 控制负载的开启或关闭

命令语法: INPut[:STATe] <bool>

参数: ON | OFF | 0 | 1

例子:INP 1

查询语法:INP ?

返回: 0 | 1

(2) INPut:SHORT 控制短路测试的开启或关闭

命令语法: INPut:SHORT<bool>

参数: ON | OFF | 0 | 1

例子: INPut:SHORT 1

查询语法: INPut:SHORT ?

返回: 0 | 1

3. FUNCtion(MODE) 选择仪器的功能

命令语法: FUNCtion <mode>

参数: CURR | VOLT | RES | POW | DYN | LIST | LED | BAT | TIM | OCP | OVP |
OPP | LEFF | SWEEP | AUTO

例子: FUNC CURR

查询语法: FUNC ?

返回: <mode>

4. CURRent 电流设置指令

(1) CURRent:RANGe 设置当前模式下的电流量程，根据设置值的落点决定量程

命令语法: CURRent:RANGe <Nrf+>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: CURR:RANG MIN

查询语法: CURR:RANG ?

返回: <Nrf+>

(2) CURRent 设置静态 CC 模式下的电流工作值

命令语法: CURRent <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: CURR 1.5

查询语法: CURR ?

返回: <NR2>

(3) CURRent:SLEW 设置静态 CC 模式下相同的电流上升和下降斜率

命令语法: CURRent:SLEW[:BOTH] <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: CURR:SLEW 0.5

查询语法: CURR:SLEW ?

返回: <NR2>,<NR2>

(4) CURRent:SLEW:RISE 设置静态 CC 模式下电流上升斜率

命令语法: CURRent:SLEW:RISE <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: CURR:SLEW:RISE 0.5

查询语法: CURR:SLEW:RISE ?

返回: <NR2>

(5) CURRent:SLEW:FALL 设置静态 CC 模式下电流下降斜率

命令语法: CURRent:FALL:RISE <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: CURR:SLEW:FALL 0.5

查询语法: CURR:SLEW:FALL ?

返回: <NR2>

(6) CURRent:PROTection 设置电流保护值

命令语法: CURRent: PROTection:LEVel <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: CURR:PROT:LEV MAX

查询语法: CURR: PROT:LEV ?

返回: <NR2>

(7) CURRent:PROTection 设置电流保护值类型

命令语法: CURRent: PROTection <type>

参数: DEFault | USER

例子: CURRent:PROT DEF

查询语法: CURRent: PROT ?

5. **VOLTage** 电压设置指令

(1) VOLTage:RANGe 设置当前模式下的电压量程，根据设置值的落点决定量程

命令语法: VOLTage:RANGe <Nrf+>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: VOLT:RANG MIN

查询语法: VOLT:RANG ?

返回: <Nrf+>

(2) VOLTage 设置静态 CV 模式下的电压工作值

命令语法: VOLTage <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: VOLT 1.5

查询语法: VOLT ?

返回: <NR2>

(3) VOLTage:SLEW 设置静态 CV 模式下的电压斜率

命令语法: VOLTage:SLEW <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: VOLT:SLEW 1.5

查询语法: VOLT:SLEW ?

返回: <NR2>

(4) VOLTage:ON 设置负载的拉载电压(Von)

命令语法: VOLTage:ON <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: VOLT:ON 0.2

查询语法: VOLT:ON ?

返回: <NR2>

(5) VOLTage:OFF 设置负载的卸载电压(Voff)

命令语法: VOLTage:OFF <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: VOLT:OFF 0.1

查询语法: VOLT:OFF ?

返回: <NR2>

(8) VOLTage:PROTection 设置电压保护值

命令语法: VOLTage: PROTection:LEVel <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: VOLT:PROT:LEV MAX

查询语法: VOLT: PROT:LEV ?

返回: <NR2>

(9) VOLTage:PROTection 设置电压保护值类型

命令语法: VOLTage: PROTection <type>

参数: DEFault | USER

例子: VOLTage:PROT DEF

查询语法: VOLTage: PROT ?

返回: < type >

6. RESistance 设置静态 CR 模式下的电阻工作值

命令语法: RESistance <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: RES 100

查询语法: RES ?

返回: <NR2>

7. POWer 设置功率

(10) POWer 设置静态模式下的功率值

命令语法: POWer <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: POW 100

查询语法: POW ?

返回: <NR2>

(11) POWer:PROTection 设置功率保护值

命令语法: POWer: PROTection:LEVel <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: POWer:PROT:LEV MAX

查询语法: POWer: PROT:LEV ?

返回: <NR2>

(12) POWer:PROTection 设置功率保护值类型

命令语法: POWer: PROTection <type>

参数: DEFault | USER

例子: POWer:PROT DEF

查询语法: POWer: PROT ?

返回: < type >

8. DYNamic 设置动态模式的各个参数

(1) DYNamic:ALEVel 设置动态模式的 A 值

命令语法: DYNamic:ALEVel <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: DYN:ALEV 1

查询语法: DYN:ALEV ?

返回: <NR2>

(2) DYNamic:BLEVel 设置动态模式的 B 值

命令语法: DYNamic:BLEVel <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: DYN BLEV 2

查询语法: DYN:BLEV ?

返回: <NR2>

(3) DYNamic:AWIDth 设置动态模式的 A 值持续时间

命令语法: DYNamic:AWIDth <NR2>

参数: 0.00001 – 60s | MINimum | MAXimum

例子: DYN:AWID 10

查询语法: DYN: AWID ?

返回: <NR2>

(4) DYNamic:BWIDth 设置动态模式的 B 值持续时间

命令语法: DYNamic:BWIDth <NR2>

参数: 0.00001 – 60s | MINimum | MAXimum

例子: DYN:BWID 10

查询语法: DYN: BWID ?

返回: <NR2>

(5) DYNamic:SLEW 设置动态模式下相同的电流上升和下降斜率

命令语法: DYNamic:SLEW[:BOTH] <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: DYN:SLEW 0.5

查询语法: DYN:SLEW ?

返回: <NR2>,<NR2>

(6) DYNamic:SLEW:RISE 设置动态模式下电流上升斜率

命令语法: DYNamic:SLEW:RISE <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: DYN:SLEW:RISE 0.5

查询语法: DYN:SLEW:RISE ?

返回: <NR2>

(7) DYNamic:SLEW:FALL 设置动态模式下电流下降斜率

命令语法: DYNamic:FALL:RISE <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: DYN:SLEW:FALL 0.5

查询语法: DYN:SLEW:FALL ?

返回: <NR2>

(8) DYNamic:REPeat 设置动态连续模式下的重复次数

命令语法: DYNamic:REPeat <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: DYN:REP 10

查询语法: DYN:REP ?

返回: <NR1>

(9) DYNamic:MODE 设置动态连续模式下的工作模式

命令语法: DYNamic:MODE <mode>

参数: CONTinuous | PULSe | TOGGle

例子: DYN:MODE PULS

查询语法: DYN:MODE ?

返回: CONT | PULS | TOGG

9. LIST 设置列表模式下的参数

(1) LIST:FILE 选择要设置的 List 文件

命令语法: LIST:FILE <NR1>

参数: 1 - 10 | MINimum | MAXimum

例子: LIST:FILE 1

查询语法: LIST:FILE ?

返回: <NR1>

(2) LIST:MODE 设置当前 List 文件的工作模式

命令语法: LIST:MODE <mode>

参数: CONT | COUNT | STEP

例子: LIST:MODE STEP

查询语法: LIST:MODE ?

返回: CONT | COUNT | STEP

(3) LIST:COUNT 设置计数模式下的循环次数

命令语法: LIST:COUNT <NR1>

参数: 0 - 100 | MINimum | MAXimum

例子: LIST:COUNT 20

查询语法: LIST:COUNT ?

返回: <NR1>

(4) LIST ADD 增加 List 步数

(5) LIST CLEAR 清空当前 List 文件数据

(6) LIST DONE 完成当前 List 文件数据

(7) LIST:LEVel 设置 List 对应步数的数据

命令语法: LIST:LEVel:<NR1> <NR2>,<NR2>,<NR2>

参数: <序号>,<电流>,<持续时间>,<斜率>

例子: LIST:LEV:5 2,20,0.2

查询语法: LIST:LEVel:<NR1>?

返回: <NR2>,<NR2>,<NR2>

10. LED 设置 LED 模式下的参数

(1) LED:VOLTage 设置 LED 导通电压

命令语法: LED:VOLTage <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: LED:VOLT 5

查询语法: LED:VOLT ?

返回: <NR2>

(2) LED:CURREnt 设置 LED 导通电流

命令语法: LED:CURREnt <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: LED:CURREnt 2

查询语法: LED:CURREnt ?

返回: <NR2>

(3) LED:RCOeff 设置 LED 导通系数

命令语法: LED:RCOeff <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: LED:RCO 0.5

查询语法: LED:RCO ?

返回: <NR2>

11. BATtery 设置电池测试模式下的参数

(1) BATtery:MODE 设置电池测试的放电模式

命令语法: BATtery:MODE <mode>

参数: CURRent | RESistent | POWer

例子: BAT:MODE CURR

查询语法: BAT:MODE ?

返回: CURR | RES | POW

(2) BATtery:CONDition 设置电池测试的停止条件

命令语法: BATtery:CONDition <cond>

参数: VOLTage | TIMe | AH | WH

例子: BAT:COND VOLT

查询语法: BAT:COND ?

返回: VOLT | TIM | AH | WH

(3) BATtery:VALue 设置电池测试的拉载值

命令语法: BATtery:VALue <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: BAT:VAL 5

查询语法: BAT:VAL ?

返回: <NR2>

(4) BATtery:LEVel 设置电池测试的阈值

命令语法: BATtery:LEVel <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: BAT:LEV 5

查询语法: BAT:LEV ?

返回: <NR2>

(5) BATtery:RESult 读取电池测试的结果

命令语法: BATtery: RESult ?

例子: BAT:RES?

返回: <NR2>

12. TIMing 设置时间测试模式下的参数

(1) TIMing:LOAD:MODE 设置时间测试时的带载模式

命令语法: TIMing:LOAD:MODE <mode>

参数: CURR | VOLT | POW | RES | OFF

例子: TIM:LOAD:MODE CURR

查询语法: TIM:LOAD:MODE ?

返回: CURR | VOLT | POW | RES | OFF

(2) TIMing:LOAD:VALue 设置时间测试时的带载值

命令语法: TIMing:LOAD:VALue <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: TIM:LOAD:VAL 1

查询语法: TIM:LOAD:VAL ?

返回: <NR2>

(3) TIMing:TStart:SOURce 设置启动测试的触发源

命令语法: TIMing:TStart:SOURce <sour>

参数: VOLT | CURR | EXT

例子: TIM:TST:SOUR VOLT

查询语法: TIM:TST:SOUR ?

返回: VOLT | CURR | EXT

(4) TIMing:TStart:EDGe 设置启动测试的触发沿

命令语法: TIMing:TStart:EDGe <edge>

参数: RISE | FALL

例子: TIM:TST:EDG RISE

查询语法: TIM:TST:EDG ?

返回: RISE | FALL

(5) TIMing:TStart:LEVel 设置启动测试的触发电平

命令语法: TIMing:TStart:LEVel <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: TIM:TST:LEV 1

查询语法: TIM:TST:LEV ?

返回: <NR2>

(6) TIMing:TEND:SOURce 设置停止测试的触发源

命令语法: TIMing:TEND:SOURce <sour>

参数: VOLT | CURR | EXT

例子: TIM:TEND:SOUR VOLT

查询语法: TIM:TEND:SOUR ?

返回: VOLT | CURR | EXT

(7) TIMing:TEND:EDGE 设置停止测试的触发沿

命令语法: TIMing:TEND:EDGE <edge>

参数: RISE | FALL

例子: TIM:TEND:EDG RISE

查询语法: TIM:TEND:EDG ?

返回: RISE | FALL

(8) TIMing:TEND:LEVel 设置停止测试的触发电平

命令语法: TIMing:TEND:LEVel <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: TIM:TEND:LEV 1

查询语法: TIM:TEND:LEV ?

返回: <NR2>

(9) TIMing:RESult 查询时间测试的结果

命令语法: TIMing:RESult?

例子: TIM:RES ?

返回: <NR2>

13. OCP 设置 OCP 测试模式下的参数

(1) OCP:ISart 设置 OCP 测试起始电流

命令语法: OCP:ISart <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: OCP:IST 3

查询语法: OCP:IST ?

返回: <NR2>

(2) OCP:IEND 设置 OCP 测试截止电流

命令语法: OCP:IEND <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: OCP:IEND 3

查询语法: OCP:IEND ?

返回: <NR2>

(3) OCP:STEP 设置 OCP 测试递增步数

命令语法: OCP:STEP <NR1>

参数: 1 - 1000 | MINimum | MAXimum

例子: OCP:STEP 100

查询语法: OCP:STEP ?

返回: <NR1>

(4) OCP:DWELL 设置 OCP 测试单步驻留时间

命令语法: OCP:DWELL <NR2>

参数: 0.00001 - 0.99999 | MINimum | MAXimum

例子: OCP:DWELL 0.1

查询语法: OCP:DWELL ?

返回: <NR2>

(5) OCP:VTRig 设置 OCP 测试触发电平

命令语法: OCP:VTRig <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: OCP:VTR 3

查询语法: OCP:VTR ?

返回: <NR2>

(6) OCP:LATCH 设置 OCP 拉载锁定功能

命令语法: OCP: LATCH <bool>

参数: 0 | 1 | OFF | ON

例子: OCP:LATCH 1

查询语法: OCP: LATCH?

返回: <bool>

(6) OCP:RESult[:OCP] 查询过流保护点的电流值

命令语法: OCP:RESult[:OCP]?

例子: OCP:RES ?

返回: <NR2>

(7) OCP:RESult:PMAX 查询 PMAX 点

命令语法: OCP:RESult:PMAX?

例子: OCP:RES:PMAX?

返回: <NR2>,<NR2>,<NR2>

14. **OVP** 设置 OVP 测试模式下的参数

(1) OVP:VTRig 设置 OVP 测试触发电平

命令语法: OVP:VTRig <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: OVP:VTR 3

查询语法: OVP:VTR ?

返回: <NR2>

(2) OVP:RESult[:OVP] 查询 OVP 点电压值

命令语法: OVP:RESult[:OVP] ?

例子: OVP:RES?

返回: <NR2>

(3) OVP:RESult:TIME 查询 T_{ovp} 值

命令语法: OVP:RESult:TIME ?

例子: OVP:RES:TIME?

返回: <NR2>

15. **OPP** 设置 OPP 测试模式下的参数

(1) OPP:PSTart 设置 OPP 测试起始功率

命令语法: OPP:PSTart <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: OPP:PST 3

查询语法: OPP:PST ?

返回: <NR2>

(2) OPP:PEND 设置 OPP 测试截止功率

命令语法: OPP:PEND <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: OPP:PEND 3

查询语法: OPP:PEND ?

返回: <NR2>

(3) OPP:STEP 设置 OPP 测试递增步数

命令语法: OPP:STEP <NR1>

参数: 1 - 1000 | MINimum | MAXimum

例子: OPP:STEP 100

查询语法: OPP:STEP ?

返回: <NR1>

(4) OPP:DWELL 设置 OPP 测试单步驻留时间

命令语法: OPP:DWELL <NR2>

参数: 0.00001 - 0.99999 | MINimum | MAXimum

例子: OPP:DWELL 0.1

查询语法: OPP:DWELL ?

返回: <NR2>

(5) OPP:VTRig 设置 OPP 测试触发电平

命令语法: OPP:VTRig <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: OPP:VTR 3

查询语法: OPP:VTR ?

返回: <NR2>

(6) OPP:RESult[:OPP] 查询过功率保护点的功率值

命令语法: OPP:RESult[:OPP]?

例子: OPP:RES ?

返回: <NR2>

(7) OPP:RESult:PMAX 查询 PMAX 点

命令语法: OPP:RESult:PMAX?

例子: OPP:RES:PMAX?

返回: <NR2>,<NR2>,<NR2>

16. LEFFect 设置负载效应模式下的参数

(1) LEFFect:IMIN 设置低准位拉载电流

命令语法: LEFFect:IMIN <NR2>

参数: 0 - I-Normal | MINimum | MAXimum

例子: LEFF:IMIN 2

查询语法: LEFF:IMIN ?

返回: <NR2>

(2) LEFFect:IMAX 设置高准位拉载电流

命令语法: LEFFect:IMAX <NR2>

参数: I-Normal - MAX | MINimum | MAXimum

例子: LEFF:IMAX 5

查询语法: LEFF:IMAX ?

返回: <NR2>

(3) LEFFect:INORMal 设置正常拉载电流

命令语法: LEFFect:INORMal <NR2>

参数: IMIN- IMAX | MINimum | MAXimum

例子: LEFF:INORM 2

查询语法: LEFF:INORM ?

返回: <NR2>

(4) LEFFect:DELay 设置每步电流拉载时间

命令语法: LEFFect:DELay <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: LEFF:DEL 20

查询语法: LEFF:DEL ?

返回: <NR2>

(5) LEFFect:RESult:VOLTage 查询最大电压和最小电压之差

命令语法: LEFFect:RESult:VOLTage ?

例子: LEFF:RES:VOLT ?

返回: <NR2>

(6) LEFFect:RESult:RESistance 查询内阻

命令语法: LEFFect:RESult:RESistance ?

例子: LEFF:RES:RES?

返回: <NR2>

(7) LEFFect:RESult:REGulation 查询负载调整率

命令语法: LEFFect:RESult:REGulation ?

例子: LEFF:RES:REG ?

返回: <NR2>

17. SWEEP 设置变频扫描模式下的参数

(1) SWEEP:MODE 设置 SWEEP 工作模式

命令语法: SWEEP:MODE <mode>

参数: AUTO | MANul

例子: SWEEP:MODE AUTO

查询语法: SWEEP:MODE ?

返回: AUTO | MANUL

(2) SWEEP:IMIN 设置 Sweep 最小电流

命令语法: SWEEP:IMIN <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: SWEEP:IMIN 2

查询语法: SWEEP:IMIN ?

返回: <NR2>

(3) SWEEP:IMAX 设置 Sweep 最大电流

命令语法: SWEEP:IMAX <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: SWEEP:IMAX 2

查询语法: SWEEP:IMAX ?

返回: <NR2>

(4) SWEEP:SLEW 设置 Sweep 模式下相同的电流上升和下降斜率

命令语法: SWEEP:SLEW[:BOTH] <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: SWEEP:SLEW 0.5

查询语法: SWEEP:SLEW ?

返回: <NR2>,<NR2>

(5) SWEEP:SLEW:RISE 设置 Sweep 模式下电流上升斜率

命令语法: SWEEP:SLEW:RISE <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: SWEEP:SLEW:RISE 0.5

查询语法: SWEEP:SLEW:RISE ?

返回: <NR2>

(6) SWEEP:SLEW:FALL 设置 Sweep 模式下电流下降斜率

命令语法: SWEEP:SLEW:FALL <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: SWEEP:SLEW:FALL 0.5

查询语法: SWEEP:SLEW:FALL ?

返回: <NR2>

(7) SWEEP:FSTart 设置 Sweep 起始频率

命令语法: SWEEP:FSTart <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: SWEEP:FST 100

查询语法: SWEEP:FST ?

返回: <NR2>

(8) SWEEP:FEND 设置 Sweep 截止频率

命令语法: SWEEP:FEND <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: SWEEP:FEND 100

查询语法: SWEEP:FEND ?

返回: <NR2>

(9) SWEEP:FSTEP 设置 Sweep 步进频率

命令语法: SWEEP:FSTEP <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: SWEEP:FSTEP 10

查询语法: SWEEP:FSTEP ?

返回: <NR2>

(10) SWEEP:DWELL 设置 Sweep 单点频率持续时间

命令语法: SWEEP:DWELL <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: SWEEP:DWELL 10

查询语法: SWEEP:DWELL ?

返回: <NR2>

(11) SWEEP:DUTY 设置 Sweep 占空比

命令语法: SWEEP:DUTY <NR1>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: SWEEP:DUTY 10

查询语法: SWEEP:DUTY ?

返回: <NR1>

(12) SWEEP:RESult 读取扫描测试的结果

命令语法: SWEEP: RESult ?

例子: SWEEP:RES?

返回: <NR2>

18. **AUTO** 设置自动测试模式下的参数

(1) AUTO:FILE 设置所需设置的文件

命令语法: AUTO:FILE <NR1>

参数: <文件号>

例子: AUTO:FILE 1,

查询语法: AUTO:FILE ?

返回: <NR1>

(2) AUTO:STEP 设置所需设置的序号

命令语法: AUTO:STEP <NR1>

参数: <序号>

例子: AUTO:STEP 1

查询语法: AUTO: STEP?

返回: <NR1>

(3) AUTO:COUNT 选择文件号对应的循环计数次数

命令语法: AUTO:COUNT <NR1>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: AUTO:COUNT 10

查询语法: AUTO:COUNT ?

返回: <NR1>

(4) AUTO:TMODE 选择运行结果的触发模式

命令语法: AUTO: TMODE <mode>

参数: DISABLE | ASTEPS | TEND

例子: AUTO:TMODE TRND

查询语法: AUTO:TMODE ?

返回: <NR1>

(5) AUTO ADD 增加所选文件号对应的步数

命令语法: AUTO ADD

(6) AUTO CLEAR 清空所选文件的数据

命令语法: AUTO CLEAR

(7) AUTO DONE 完成所选文件的数据

命令语法: AUTO DONE

(8) AUTO:MODE 选择所选文件和序号的工作模式

命令语法: AUTO:MODE <mode>

参数: CURRent | VOLTage | RESistance | POWER

例子: AUTO:MODE CURR

查询语法: AUTO:MODE ?

返回: CURR | VOLT | RES | POW

(9) AUTO:LEVel 设置所选文件和序号的工作值

命令语法: AUTO:LEVel <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: AUTO:LEVel 5

查询语法: AUTO:LEVel ?

返回: <NR2>

(10) AUTO:SLEW 设置所选文件和序号相同的的上升斜率和下降斜率

命令语法: AUTO:SLEW[:BOTH] <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: AUTO:SLEW 3

查询语法: AUTO:SLEW ?

返回: <NR2>

(11) AUTO:SLEW:RISE 设置所选文件和序号的上升斜率

命令语法: AUTO:SLEW:RISE <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: AUTO:SLEW:RISE 3

查询语法: AUTO:SLEW:RISE ?

返回: <NR2>

(12) AUTO:SLEW:FALL 设置所选文件和序号的下降斜率

命令语法: AUTO:SLEW:FALL <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: AUTO:SLEW:FALL 3

查询语法: AUTO:SLEW:FALL ?

返回: <NR2>

(13) AUTO:IRANGe 设置所选文件和序号的电流量程

命令语法: AUTO:IRANGe <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: AUTO:IRANGe MAX

查询语法: AUTO:IRANGe?

返回: <NR2>

(14) AUTO:VRANGe 设置所选文件和序号的电压量程

命令语法: AUTO:VRANGe <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: AUTO:VRANGe MAX

查询语法: AUTO:VRANGe?

返回: <NR2>

(15) AUTO:LIMIT 设置所选文件和序号的极限类型

命令语法: AUTO:LIMIT <mode>

参数: CURRent | VOLTage | POWer | NONE

例子: AUTO:LIMIT CURR

查询语法: AUTO:LIMIT ?

返回: CURR | VOLT | POW | NONE

(16) AUTO:UPPer 设置所选文件和序号的上限值

命令语法: AUTO:UPPer <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: AUTO:UPPer 3

查询语法: AUTO:UPPer ?

返回: <NR2>

(17) AUTO:LOWer 设置所选文件和序号的下限值

命令语法: AUTO:LOWer <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: AUTO:LOWer 3

查询语法: AUTO:LOWer ?

返回: <NR2>

(18) AUTO:FAIL 设置所选文件和序号的失败操作

命令语法: AUTO:FAIL <mode>

参数: CONTINuous | ABORT

例子: AUTO:FAIL CONTIN

查询语法: AUTO:FAIL ?

返回: CONTIN | ABORT

(19) AUTO:TYPE 设置所选文件和序号的延时类型

命令语法: AUTO:TYPE <mode>

参数: TIME | TRIG

例子: AUTO:TYP TIM

查询语法: AUTO:TYP ?

返回: TIM | TRIG

(20) AUTO:TIME 设置所选文件和序号的延时时间

命令语法: AUTO:TIME <NR2>

参数: 0 - MAX | MINimum | MAXimum

例子: AUTO:TIM 3

查询语法: AUTO:TIM ?

返回: <NR2>

(20) AUTO:RESult 读取自动测试的结果

命令语法: AUTO: RESult ?

例子: AUTO:RES?

返回: <NR2>

19. MEASure 采集各项测量参数

(1) MEASure:VOLTage ? 用于读取电压采样值

例子: MEAS:VOLT ?

返回: <NR2>

(2) MEASure:VOLTage:MAXimum ? 用于读取电压峰值 V_{p+}

例子: MEAS:VOLT:MAX ?

返回: <NR2>

(3) MEASure:VOLTage:MINimum ? 用于读取电压峰谷值 V_{p-}

例子: MEAS:VOLT:MIN ?

返回: <NR2>

(4) MEASure:VOLTage:PTPeak ? 用于读取电压峰峰值 V_{pp}

例子: MEAS:VOLT:PTP ?

返回: <NR2>

(5) MEASure:CURRent ? 用于读取电流采样值

例子: MEAS:CURR ?

返回: <NR2>

(6) MEASure:CURRent:MAXimum ? 用于读取电流峰值 I_{p+}

例子: MEAS:CURR:MAX ?

返回: <NR2>

(7) MEASure:CURRent:MINimum ? 用于读取电流峰谷值 I_{p-}

例子: MEAS:CURR:MIN ?

返回: <NR2>

(8) MEASure:CURRent:PTPeak ? 用于读取电流峰峰值 I_{pp}

例子: MEAS:CURR:PTP ?

返回: <NR2>

(9) MEASure:POWer ? 用于读取功率采样值

例子: MEAS:POW ?

返回: <NR2>

(10) MEASure:POWer:MAXimum ? 用于读取功率峰值 Pp+

例子: MEAS:POW:MAX ?

返回: <NR2>

(11) MEASure:POWer:MINimum ? 用于读取功率峰谷值 Pp-

例子: MEAS:POW:MIN ?

返回: <NR2>

(12) MEASure:POWer:PTPeak ? 用于读取功率峰峰值 Ppp

例子: MEAS:POW:PTP ?

返回: <NR2>

(13) MEASure:RESistance ? 用于读取电阻采样值

例子: MEAS:RES ?

返回: <NR2>

第7章 HANDLER 接口

7.1 基本信息

本仪器向用户提供了功能强大的 HANDLER 接口，如图 7-1 所示，该接口可用于接收外部触发信号，控制信号，仪器分选结果的输出等功能。




表 7-1 显示了 HANDLER 接口各接口的功能。

1	DGND	数字地(大地/机壳地/电源地)
2	ON	外部 ON/OFF 控制信号，低脉冲有效
3	TRIG	外部触发信号，低脉冲有效
4	AGND	仪器内部地
5	VF/EXT-PROG	电压极性反信号/外部模拟量（两个信号可选，出厂为 EXT-PROG）
6	FAIL2	失败信号
7	FAIL1	失败信号
8	PASS2	成功信号
9	PASS1	成功信号

表 7-1

7.2 操作说明

这一节介绍 HANDLER 接口各功能的使用方法。

7.2.1 ON

该接口功能等同于前面板 **ON/OFF** 键，低脉冲信号有效。当收到一次低脉冲信号时，负载拉载，**ON/OFF** 按键 LED 灯亮，当再次收到低脉冲信号时，负载停止拉载，**ON/OFF** 按键 LED 等灭。

7.2.2 TRIG

该接口可为多种功能共同使用。

- 动态模式:该模式下，该接口功能等同于前面板 **TRIG** 键，低脉冲信号有效。详细功能见章节 3.2 动态模式(Dynamic)。
- 时间测试:该模式下，将起始条件或结束条件设为外部触发，同时设置好上升沿

或下降沿，当接口收到与之对应的信号时，负载实现相应的功能。详细功能见章节 3.6 时间测试(Timing)。

- 自动测试:改模式下，当某一步的延时类型设为触发时，该接口功能等同于前面板 **TRIG** 键，低脉冲信号有效。详细功能见章节 3.11 自动测试(Auto)。

7.2.3 VF/EXT-PROG

仪器内部可进行配置选择，出厂默认为 EXT-PROG。

- VF:极性反接指示信号，当负载输入端极性反接时，该端口输出。
- EXT-PROG: 外部模拟量输入，可通过接入该端口 0-10V 电压来模拟 0 到满量程的输入，从而调节负载的输入电压和电流值。在<系统设置>页中，可选择外部模拟量是否接入仪器的功能。

7.2.4 PASS/FAIL

将该接口与外部继电器接口相连，自动测试时，根据负载测试的结果，输出对应的 Pass 或 Fail 信号。

第8章 技术指标

型号		TH8401		TH8402A		TH8402	
额定值	功率	175W		350W		350W	
	电压	0~15V	0~150V	0~15V	0~150V	0~15V	0~150V
	电流	0~3A	0~30A	0~3A	0~30A	0~6A	0~60A
	最小操作电压	1.5V@30A		1.2V@30A		1.5V@60A	
	最小上升时间	20uS					
CV 模式	范围	0~15V	0~150V	0~15V	0~150V	0~15V	0~150V
	分辨率	1mV	10mV	1mV	10mV	1mV	10mV
	精度	0.05%+0.05%FS					
CC 模式	范围	0~3A	0~30A	0~3A	0~30A	0~6A	0~60A
	分辨率	0.1mA	1mA	0.1mA	1mA	0.1mA	1 mA
	精度	0.05%+0.05%FS					
CR 模式	范围	0.05 Ω ~50k Ω		0.05 Ω ~50k Ω		0.05 Ω ~50k Ω	
	分辨率	0.01 Ω					
	精度	1%		1%		1%	
CP 模式	范围	0~175W		0~350w		0~350w	
	分辨率	10mW		10mW		10mW	
	精度	0.5%+0.1%FS					
动态 模式	范围	20 uS ~ 60S					
	分辨率	2 uS					
	精度	2uS+100ppm					
	上升率	0.6A/ms~1.5A/μS		0.6A/ms~1.5A/μS		1.2A/ms~3A/μS	
电压 测量	范围	0~15V	0~150V	0~15V	0~150V	0~15V	0~150V
	分辨率	1mV	10mV	1mV	10mV	1mV	10mV
	精度	0.08%+0.05%FS					
电流 测量	范围	0~3A	0~30A	0~3A	0~30A	0~6A	0~60A
	分辨率	0.1mA	1mA	0.1mA	1mA	0.1mA	1mA
	精度	0.08%+0.05%FS					

纹波 测量	范围	0~15V	0~150V	0~15V	0~150V	0~15V	0~150V
	带宽	250kHz					
	精度	0.1%					

型号		TH8411		TH8412	
额定值	功率	175W		350W	
	电压	0~50V	0~500V	0~50V	0~500V
	电流	0~1.5A	0~15A	0~3A	0~30A
	最小操作电压	1.8V@15A		3V@30A	
	最小上升时间	20uS			
CV 模式	范围	0~50V	0~500V	0~50V	0~500V
	分辨率	1mV	10mV	1mV	10mV
	精度	0.05%+0.05%FS			
CC 模式	范围	0~1.5A	0~15A	0~3A	0~30A
	分辨率	0.1mA	1mA	0.1mA	1mA
	精度	0.05%+0.05%FS			
CR 模式	范围	0.2 Ω ~50k Ω		0.1 Ω ~50k Ω	
	分辨率	0.01 Ω			
	精度	1%		1%	
CP 模式	范围	0~175W		0~350w	
	分辨率	10mW		10mW	
	精度	0.5%+0.1%FS			
动态 模式	范围	20 uS ~ 60S			
	分辨率	2 uS			
	精度	2us+100ppm			
	上升率	0.3A/ms~0.75A/μs		0.6A/ms~1.5A/μs	
电压 测量	范围	0~50V	0~500V	0~50V	0~500V
	分辨率	1mV	10mV	1mV	10mV
	精度	0.08%+0.05%FS			

电 流 测 量	范围	0~1.5A		0~15A		0~3A		0~30A
	分辨率	0.1mA		1mA		0.1mA		1mA
	精度	0.08%+0.05%FS						
纹 波 测 量	范围	0~50V		0~500V		0~50V		0~500V
	带宽	250kHz						
	精度	0.1%						
型 号		TH8403		TH8404		TH8405		
额 定 值	功率	1000W		1500W		2000W		
	电压	0~15V	0~150V	0~15V	0~150V	0~15V	0~150V	
	电流	0~12A	0~120A	0~18A	0~180A	0~24A	0~240A	
	最小操作电压	1.5V@30A		1.5V@30A		1.5V@60A		
	最小上升时间	20uS						
CV 模 式	范围	0~15V	0~150V	0~15V	0~150V	0~15V	0~150V	
	分辨率	1mV	10mV	1mV	10mV	1mV	10mV	
	精度	0.05%+0.05%FS						
CC 模 式	范围	0~12A	0~120A	0~18A	0~180A	0~24A	0~240A	
	分辨率	0.1mA	1mA	0.1mA	1mA	0.1mA	1 mA	
	精度	0.05%+0.05%FS						
CR 模 式	范围	0.05 Ω ~50k Ω		0.02 Ω ~50k Ω		0.01 Ω ~25k Ω		
	分辨率	0.01 Ω						
	精度	1%		1%		1%		
CP 模 式	范围	0~1000W		0~1500w		0~2000w		
	分辨率	10mW		10mW		10mW		
	精度	0.5%+0.1%FS						
动 态 模 式	范围	20 uS ~ 60S						
	分辨率	2 uS						
	精度	2uS+100ppm						
	上升率	2.4A/ms~6A/μS		3.6A/ms~9A/μS		4.8A/ms~12A/μS		
电压	范围	0~15V	0~150V	0~15V	0~150V	0~15V	0~150V	

测量	分辨率	1mV	10mV	1mV	10mV	1mV	10mV
	精度	0.08%+0.05%FS					
电流 测量	范围	0~12A	0~120A	0~18A	0~180A	0~24A	0~240A
	分辨率	0.1mA	1mA	0.1mA	1mA	0.1mA	1mA
	精度	0.08%+0.05%FS					
纹波 测量	范围	0~15V	0~150V	0~15V	0~150V	0~15V	0~150V
	带宽	250kHz					
	精度	0.1%					

第9章 保修

保修期：使用单位从本公司购买仪器者，自公司发运日期计算，自经营部门购买者，自经营部门发运日期计算，保修期二年。保修应出具该仪器保修卡。保修期内，由于使用者操作不当而损坏仪器者，维修费用由用户承担。仪器由本公司负责终生维修。

本仪器维修需专业技术人员进行维修；维修时请不要擅自更换仪器内部各器件；对仪器维修后，需重新计量校准，以免影响测试精度。由于用户盲目维修，更换仪器部件造成仪器损坏不属保修范围，用户应承担维修费用。

仪器应防晒、防湿，应在 1.2 所述的环境中正确使用仪器。

长期不使用仪器，应将仪器用出厂时包装箱包装封存。

第10章 附录

10.1 提示消息

中文提示语	英文提示语	说明
电流超限	Over Curr	触发过流保护
电压超限	Over Volt	触发过压保护
功率超限	Over Power	触发过功率保护
极性反接	Volt Error	输入电压极性接反
温度超限	Over Temperature	仪器温度过高
请先关闭开关	Power off first	关闭 ON/OFF 后才能进行相关操作
请先退出列表	Out of list first	退出列表后才能进行相关操作
没有数据	No data	数据为空
不在步数范围	Out of steps	超出或不在设置的步数之内
不在文件范围	Out of files	超出或不在文件范围之内
保存完成	Save completed	数据存入 U 盘完成

10.2 手册更改说明

版本历史:

本说明书将不断完善以利于使用。

由于说明书中可能存在的错误或遗漏，仪器功能的改进和完善，技术的更新及软件的升级，说明书将做相应的调整和修订。

请关注您使用的软件版本及说明书版本。

2019 年 11 月.....	第一版 V1.0
2020 年 4 月.....	第二版 V1.1
2020 年 8 月.....	第三版 V1.2
2023 年 2 月.....	第三版 V1.3
2023 年 9 月.....	第三版 V1.4

⚠ 声明：本公司可能对该产品的性能、功能、软件、结构、外观、附件、包装以及说明书等进行完善和提高，恕不另行通知！如造成疑惑，请与本公司联系。



同惠网址

常州同惠电子股份有限公司 📞 **400-624-1118**

地址：江苏省常州市新北区天山路3号(213022)

电话：0519-85132222 传真：0519-85109972

[Http://www.tonghui.com.cn](http://www.tonghui.com.cn) Email: sales@tonghui.com.cn