

驱动器电机配置

1.1 电机配置：

ZX 轴电机编码器类型：位参数 P414_d4=0/1 增量式/绝对式

Y 轴电机编码器类型：位参数 P414_d3=0/1 增量式/绝对式

ZX 轴也可以单独配置绝对编码器

辅助参数 P365=0 ZX 轴都是绝对编码器

辅助参数 P365=1 Z 轴是绝对编码器

辅助参数 P365=2 X 轴是绝对编码器

1.2 驱动器报警：位参数 P404_d5=0/1：检测/屏蔽

配 DA98C 驱动，第一次上电会有 ERR-49 号报警，

解除方法 1：系统开机有提示按“[改写](#)”键，再按复位，重启系统和驱动。

解除方法 2：改驱动参数 PA0=535, 再到 Ab-rst, 按住回车 5 秒, 提示 finish, 重启系统和驱动器