


## 4.18 ALT（交替输出）

- 指令功能  
交替输出指令，在输入信号的每一次上升沿（0→1）变化时，输出信号反转输出。
- 梯形图格式



- 控制条件  
在输入信号 ACT 的每次 0→1 变化时，输出信号 Addr.b 反转输出。
- 相关参数  
Addr.b: 输出信号，地址可为 Y、G、R、A 以及 K 等。
- 程序示例



说明：在 X3.3 的每一次上升沿来时，R33.0 状态翻转一次。