



4.2 RST（复位）

- 指令功能
给指定地址置 0。
- 梯形图格式



- 控制条件
ACT = 0: addr.b 的状态保持不变;
= 1: addr.b 置 0。
- 相关参数
addr.b: 复位元件地址位, 可以为触点、输出线圈, addr = Y、G、R、K、A。
- 程序示例



说明：当 X2.1 为 0 时，R2.0 状态保持不变；当 X2.1 为 1 时，R2.0 被清 0。