

## 7.面板 USB 接口

USB 接口（标准接口）见下表。

引脚号	信 号
1	VCC (+5V)
2	USB_DN0
3	USB_DP0
4	GND
5、6	机壳地