



### 4.16 DIFU（上升沿置位）

- 指令功能  
在输入信号上升沿的扫描周期将输出信号置为 1。
- 梯形图格式



- 控制条件  
输入信号 ACT：在 ACT 的上升沿处（0→1），将输出信号设置为 1；  
输出信号 addr.b：此功能指令执行时，addr.b 在梯形图的一个扫描周期中保持为 1，下一个扫描周期变为 0）。
- 相关参数  
addr.b：运算结果输出地址，地址可为 Y、G、R、A 以及 K 等。
- 程序示例



说明：当 X3.3 来上升沿时，R44.0 输出 1。