

## Типичные проблемы с блоками питания и способы их решения

Определение проблемы	Вероятные причины	Возможные способы решения
Компьютер не включается.	Компьютер не подключен к электрической розетке.	Подключите компьютер к заведомо исправной электрической розетке.
Компьютер не включается.	Электрическая розетка неисправна.	Подключите компьютер к заведомо исправной электрической розетке.
Компьютер не включается.	Кабель питания неисправен.	Используйте заведомо исправный кабель питания.
Компьютер не включается.	Блок питания не включен.	Включите блок питания.
Компьютер не включается.	Выключатель блока питания установлен на неправильное напряжение.	Установите выключатель блока питания на правильное напряжение.
Компьютер не включается.	Кнопка питания неправильно подключена к разъему на передней панели.	Правильно расположите кнопку питания относительно разъема на передней панели и подключите кнопку заново.
Компьютер не включается.	Блок питания неисправен.	Установите заведомо исправный блок питания.
Компьютер неожиданно перезагружается, выключается, либо появляется дым или запах сгоревших электронных компонентов.	Блок питания начинает выходить из строя.	Замените блок питания.