

Типичные проблемы с запоминающими устройствами и способы их решения

Определение проблемы	Вероятные причины	Возможные способы решения
Компьютер не распознает запоминающее устройство.	Неплотно присоединен кабель питания.	Закрепите кабель питания.
Компьютер не распознает запоминающее устройство.	Неплотно присоединен кабель передачи данных.	Закрепите кабель передачи данных.
Компьютер не распознает запоминающее устройство.	Неправильно установлены перемычки.	Установите перемычки правильно.
Компьютер не распознает запоминающее устройство.	Запоминающее устройство неисправно.	Замените запоминающее устройство.
Компьютер не распознает запоминающее устройство.	Запоминающее устройство неправильно настроено в BIOS.	Измените настройки запоминающего устройства в BIOS.
Компьютер не распознает оптический диск.	Диск вставлен в перевернутом положении.	Вставьте диск правильно.
Компьютер не распознает оптический диск.	В привод вставлено несколько дисков.	Убедитесь, что в привод вставлен только один диск.
Компьютер не распознает оптический диск.	Диск поврежден.	Замените диск.
Компьютер не распознает оптический диск.	Диск имеет неправильный формат.	Используйте диск правильного типа.
Компьютер не распознает оптический диск.	Привод оптических дисков неисправен.	Замените привод оптических дисков.
Компьютер не позволяет извлечь оптический диск.	Привод оптических дисков заклинило.	Чтобы открыть привод, вставьте булавку в маленькое отверстие на приводе рядом с кнопкой извлечения.
Компьютер не позволяет извлечь оптический диск.	Программное обеспечение заблокировало привод оптических дисков.	Перезагрузите компьютер.
Компьютер не позволяет извлечь оптический диск.	Привод оптических дисков неисправен.	Замените привод оптических дисков.
Компьютер не распознает внешний съемный привод.	Неплотно присоединен кабель внешнего съемного привода.	Отключите и снова подключите кабель привода.

Определение проблемы	Вероятные причины	Возможные способы решения
Компьютер не распознает внешний съемный привод.	В настройках BIOS отключены внешние порты.	Включите порты в настройках BIOS.
Компьютер не распознает внешний съемный привод.	Внешний съемный привод неисправен.	Замените внешний съемный привод.
Устройство считывания карт памяти не читает исправную карту памяти.	Устройство считывания карт памяти не поддерживает этот тип карт.	Используйте карту памяти другого типа.
Устройство считывания карт памяти не читает исправную карту памяти.	Устройство считывания карт памяти неправильно подключено.	Убедитесь, что устройство считывания карт памяти правильно подключено к компьютеру.
Устройство считывания карт памяти не читает исправную карту памяти.	Устройство считывания карт памяти неправильно настроено в BIOS.	Измените настройки устройства считывания карт памяти в BIOS.
Устройство считывания карт памяти не читает исправную карту памяти.	Устройство считывания карт памяти неисправно.	Установите заведомо исправное устройство считывания карт памяти.
Медленное чтение или сохранение данных с USB-накопителя.	Материнская плата не поддерживает стандарт USB 3.0 или USB 3.1.	Установите материнскую плату, поддерживающую стандарт USB 3.0, или добавьте плату расширения USB 3.0.
Медленное чтение или сохранение данных с USB-накопителя.	В настройках BIOS для порта установлен режим full speed (USB 1.1).	Установите в настройках BIOS режим high speed (USB 2.0).