

Tabla de transición de Estados máquina de los modos sin codificar

E	M	Estado actual	Estado Futuro
	0	0 S0	S0
	0	1 S0	S0
	1	0 S0	S1
	1	1 S0	S1
	0	0 S1	S1
	0	1 S1	S2
	1	0 S1	S1
	1	1 S1	S2
	0	0 S2	S2
	0	1 S2	S3
	1	0 S2	S2
	1	1 S2	S3
	0	0 S3	S3
	0	1 S3	S4
	1	0 S3	S3
	1	1 S3	S4
	0	0 S4	S4
	0	1 S4	S5
	1	0 S4	S4
	1	1 S4	S5
	0	0 S5	S5
	0	1 S5	S6
	1	0 S5	S5
	1	1 S5	S6
	0	0 S6	S6
	0	1 S6	S7
	1	0 S6	S6
	1	1 S6	S7
	0	0 S7	S7
	0	1 S7	S8
	1	0 S7	S7
	1	1 S7	S8

0	0 S8	S8
0	1 S8	S9
1	0 S8	S8
1	1 S8	S9
0	0 S9	S9
0	1 S9	S10
1	0 S9	S9
1	1 S9	S10
0	0 S10	S10
0	1 S10	S11
1	0 S10	S10
1	1 S10	S11
0	0 S11	S11
0	1 S11	S12
1	0 S11	S11
1	1 S11	S12
0	0 S12	S12
0	1 S12	S13
1	0 S12	S12
1	1 S12	S13
0	0 S13	S13
0	1 S13	S14
1	0 S13	S13
1	1 S13	S14
0	0 S14	S14
0	1 S14	S15
1	0 S14	S14
1	1 S14	S15
0	0 S15	S15
0	1 S15	S1
1	0 S15	S15
1	1 S15	S1

Sólo la M y la E cambian el  
estado

Estados

Estado 0	S0
Estado 1	S1
Estado 2	S2
Estado 3	S3
Estado 4	S4
Estado 5	S5
Estado 6	S6
Estado 7	S7
Estado 8	S8
Estado 9	S9
Estado 10	S10
Estado 11	S11
Estado 12	S12
Estado 13	S13
Estado 14	S14
Estado 15	S15

