

5.3.1 Fijación y Conexión de las Unidades Ópticas de Lectura/Escritura

Dispositivos periféricos esenciales para la lectura y escritura de medios ópticos como CDs, DVDs y Blu-rays. Aunque su uso ha disminuido con el aumento de las descargas digitales, siguen siendo relevantes en múltiples escenarios.



Instalación de SO

Sistemas operativos desde medios físicos



Medios heredados

Lectura de formatos antiguos



Copias de seguridad

Respaldo físico de datos



Entornos empresariales

Distribución de contenido

Tipos de Unidades Ópticas



Unidades CD

🔒 CD-ROM: Solo lectura

⊕ CD-R: Graba una vez

🔄 CD-RW: Regrabable

Unidades DVD

🔒 DVD-ROM: Solo lectura

⊕ DVD±R: Graba una vez

🔄 DVD±RW: Regrabable

⚙️ DVD-RAM: Formato profesional

Unidades Blu-ray

🔒 BD-ROM: Solo lectura

⊕ BD-R: Graba una vez

🔄 BD-RE: Regrabable

Unidades Combinadas


Combo Drive

Super Multi Drive

Blu-ray Combo

Blu-ray Writer

Interfaces de Conexión



Comparación visual entre cables y conectores PATA/IDE y SATA



PATA/IDE

⚙ Interfaz antigua 🔄 Requiere configuración de jumpers

📏 Velocidad máxima: 133 MB/s

"A diferencia del cable SATA, el cable PATA se instala en una posición determinada"



SATA

⚙ Interfaz moderna ⌛ Sin configuración de jumpers

📏 Velocidad máxima: 600 MB/s (SATA 3.0)

"Los cables SATA de corriente y datos solo encajan en una posición pues tienen forma de 'L'"



USB Externo

📁 Para unidades externas 🔄 Conexión plug-and-play

📏 Velocidad máxima: 5 Gbps (USB 3.0)

Proceso de Instalación



Instalación de una unidad óptica SATA en el equipo

1

Configuración de jumpers

Solo para unidades PATA. Configurar como maestro, esclavo o cable-select

2

Preparación de la caja

Quitar las tapas laterales del ordenador

3

Ubicación en la bahía

Introducir la unidad óptica en una bahía disponible de 5¼"

4

Fijación física

Fijar la unidad al chasis con tornillos o presas

5

Conexión de cables

Conectar el cable de datos (PATA o SATA) y el cable de alimentación



RECUERDA: La unidad tiene que quedar bien fijada pues los discos giran a mucha velocidad

Configuración de Jumpers (Unidades PATA)




Diagrama de configuración de jumpers para unidades PATA/IDE

⚙ Maestro o Única Unidad

Para cuando es la única unidad o es la unidad maestra con un esclavo

✓ Unidad principal

✓ Control del bus

⚙ Esclavo

Para cuando ya existe una unidad maestra en el mismo cable

✓ Unidad secundaria

✓ Comparte bus con maestro

⚙ Selección por Cable (Cable Select)

Se autoconfigura según la posición en el cable

✓ Configuración automática

✓ Posición en el cable define rol

💡 Configuración de fábrica: Muchas unidades PATA vienen configuradas en posición cable-select

Conexión de Cables



Conexión del cable de alimentación SATA a la unidad óptica



Unidades PATA/IDE



Cable de datos

Conector de 40 pines, lado rojo hacia pin 1



Cable de alimentación

Conector Molex de 4 pines



Unidades SATA



Cable de datos

Conector en forma de L, solo una unidad por cable



Cable de alimentación

Conector SATA de alimentación, 15 pines



RECUERDA: Los cables SATA de corriente y datos solo encajan en una posición. No fuerces la conexión pues se puede dañar el conector.

Verificación Post-Instalación



Verificación de la unidad óptica en la BIOS del sistema



Comprobaciones Básicas

- ✓ Unidad firmemente fijada
- ✓ Cables correctamente conectados
- ✓ Sin cables obstruyendo ventiladores
- ✓ Sin ruidos extraños al encender
- ✓ BIOS reconoce la unidad



Pruebas de Funcionamiento

- 🖥 Verificar detección en BIOS
- ⬆ Probar inserción y expulsión de disco
- ▶ Verificar lectura de disco conocido
- 💾 Realizar prueba de escritura (si aplica)



Si la unidad no es detectada, revisa las conexiones y la configuración de jumpers (en unidades PATA)


Errores Comunes y Conclusión

⚠ Errores Comunes a Evitar

- ✗ Configurar incorrectamente los jumpers en unidades PATA
- ✗ Forzar la conexión de cables SATA en orientación incorrecta
- ✗ No fijar adecuadamente la unidad, causando vibraciones
- ✗ No verificar la detección en la BIOS antes de continuar
- ✗ Confundir los conectores de datos y alimentación



RECUERDA: No forzar nunca los componentes. No hagas fuerza a la hora de atornillar, fijar una memoria, insertar la placa en su zócalo, etc.



Software de diagnóstico para verificar el funcionamiento de la unidad óptica



Conclusión

- ✓ La instalación es **sencilla** pero requiere atención a detalles específicos
- ✓ Elegir el tipo de unidad según **necesidades específicas** del usuario
- ✓ Relevancia actual en **instalación de SO y copias de seguridad**
- ✓ Conocer diferencias entre formatos es **esencial** para profesionales de TI