

SECTION 7 – SPARE PARTS



Item	Code	Description	Q.ty
1	DHC-1500-FF-01-001	Structure	2
2	DHC-1500-FF-01-002	Cover	2
3	DHC-1500-FF-01-003	Fix Cover	2
4	DHC-1500-FF-01-004	Motor support	2
5	DHC-1500-FF-01-005	Motor plate	2
6	DHC-1500-FF-01-006	Motor braket	2
7	DHC-1500-FF-01-007	Unloading flange	2
8	DHC-1500-FF-01-008	Unloading conduit	2
9	DHC-1500-FF-01-009	Loading conduit	2
10	DHC-1500-FF-01-010	Semi-basket support	4
11	DHC-1500-FF-01-011	Semi -basket	2
12	DHC-1500-FF-01-013	Inspection cover	4
13	DHC-1500-FF-01-014	Packing ring pusher	8
14	DHC-1500-FF-01-015	Unloading collector	2
15	DHC-1500-FF-01-018	Screw conveyor bushing	2
16	DHC-1500-FF-01-019	Tensioner block for belt	8
17	DHC-1500-FF-01-021	Pin rotation cover	4
18	DHC-1500-FF-01-022	Central pin cover	2
19	DHC-1500-FF-01-023	Cylinder junction pin	2
20	DHC-1500-FF-01-025	Belt upper carter	2
21	DHC-1500-FF-01-026	Belt bottom carter	2
22	DHC-1500-FF-01-027	Carter support	2
23	DHC-1500-FF-01-028	Bearing flange motor side	2
24	DHC-1500-FF-01-029	Cover motor side	2
25	DHC-1500-FF-01-030	Inner cover	4
26	DHC-1500-FF-01-031	Carter support	4
27	DHC-1500-FF-01-033	Free side cover	2

28	DHC-1500-FF-01-034	Bearing flange free side	2
29	DHC-1500-FF-02-001	Rotor	2
30	DHC-1500-FF-02-002	Flat paddle	6
31	DHC-1500-FF-02-003	Slant paddle	38
32	DHC-1500-FF-03-001	Unloading conduit	2
33	DHC-1500-FF-03-002	Motor shaft	8
34	DHC-1500-FF-03-003	Motor flange	8
35	DHC-1500-FF-03-004	Horizontal screw	2
36	DHC-1500-FF-03-007	Slant screw	2
37	DHC-1500-FF-04-001	Extraction conduit	2
38	DHC-1500-FF-04-002	Horizontal conduit	1
39	DHC-1500-FF-04-003	Extraction screw	2
40	DHC-1500-FF-04-004	Slant conduit	1
41	DHC-1500-FF-04-005	Horizontal screw	1
42	DHC-1500-FF-04-006	Slant screw	1
43	DHC-1500-FF-04-007	Screw support	1
44	DHC-1500-FF-04-008	Clamp	1
45	DHC-1500-FF-04-009	Clamp	3
46	DHC-1500-FF-04-010	Horizontal screw support	2
47	DHC-1500-FF-04-011	Inspection cover	1