

Userdoku ADSBViewer

September 9, 2021

- In der Datei ADSBThread.cpp gibt es die Konstante ADSBSERVER. Hier wird die Datenquelle festgelegt.
- Durch
 - ADSBSERVER="http://46.243.87.163:4321"ist sogar Zugriff von ausserhalb des Heimnetzes möglich.
- Auf dem Raspberry-Pi muss im Homedirectory das Skript "adsb" mit dem zu benutzenden Port 4321 als Parameter gestartet werden. Sein Inhalt:
 - echo Using port \$1
 - while true;
 - do ((echo HTTP/1.0 200 ok; echo; rtl_adsb -S -Q2;) | netcat -l \$1);
 - echo Using port \$1
 - done
- Informationen zur Raspberry-Pi Representanz finden sich im README.
- Benutzung des Raspberry-Pi mit SDRSharp
 - Kommandozeile: rtl_tcp -a 192.168.178.91 -p4321