

✓ 上电时, SVC 模式 ARM 状态 禁 FIQ IRQ (引导程序)

✓ SVC → URS 可 URS → SVC 不可, 极不可靠... (初始值不想被打扰)

当然可能的特殊 (对, 不用, 用 SWI 实现)

状态寄存器传送指令

创客学院 武老师

MSR CPSR R1 CG (一般不用, 操作系统上电、运行用)
MRS R1 CPSR (程序切换用)

↑
读写
↑

扫一扫, 获取更多信息



THANK YOU