

Overkørsel st. enkeltsporet strækning

Type	Timingdiagram	Oprettet	23-04-2021
Forfatter	Jan Birch	Rettet	19-05-2021
Noter: Timing fra arduino port til udgang på overkørsel input			

Overkørsel input bliver triggeret af driver. Trigger kommer som resultat af opsætning af driver og overkørsel input.

Driver: Normally open. Ovk.input: Flank down.

Driver udgang

Ovk.input trigger

Driver: Normally open. Ovk.input: Flank up.

Driver udgang

Ovk.input trigger

Driver: Normally closed. Ovk.input: Flank down.

Driver udgang

Ovk.input trigger

Driver: Normally closed. Ovk.input: Flank up.

Driver udgang

Ovk.input trigger

Overkørsel betjening: Manuel betjening

Trigger

Reset

Udgang

Overkørsel sensor: Tændsted

Trigger

Reset

Udgang

Overkørsel sensor: Togvej

Trigger

Udgang