

Overkørsel st. enkeltsporet strækning

Type	Vejledning	Oprettet	19-05-2021
Forfatter	Jan Birch	Rettet	12-06-2021
Noter:			

Sådan bygger man en overkørsel

Denne vejledning viser hvordan man programmerer en styring til en konkret overkørsel.

Hardware bliver kun nævnt, den skal bygges specifikt til overkørslen.

Mekanisk montage og justering af en vejbooms vandret og lodret vinkel er beskrevet i "Vejledning til hardware".

Til arduino oprettes en folder med et ".ino" program.

Et program består af:

- Global opsætning til overkørsel.
- Indsættelse af model fra bibliotek.
- Specifikation af porte til arduino.
- Specifikation af hardware drivere.
- Specifikation af sensor og betjeningsenheder.
- Specifikation ydre enheder.
- Programmering af tilstandsmaskine.
- Sammenkobling af objekter i setup().
- Overkørsels start i setup().
- Kørsel af program i loop().

Global opsætning

Globale specifikationer

Den globale opsætning er en række konstanter, som bruges af software komponenter.

```
// Tidsenhed til urværk
enum {MSEC, SECONDS};
// Kontakttyper for trykknop
enum {NOPEN, NCLOSED};
// Overkørsels betjeningsenheder magasin kan konfigureres
enum {BISTABLE, ONESHOT};
// Overkørsels betjeningsenheder leverer
enum {OFF, ON};
// Overkørsels ydre enheder kan blive sat til
enum {BLOCK, PASS};
```

Denne blok af sætninger er obligatorisk og skal indsættes uændret. Til programmering har man konstanternes navne som en huskeliste.

```
// Betjenings- og sensorenheder
const byte MaxNoCtrls = 1;
enum {MANUELBETJ};
// Overkørsels ydre enheder
const byte MaxNoDevices = 4;
enum {BANESIGNAB, BANESIGNBA, VEJSIGNAL, VEJKLOKKE};
// Overkørsels tilstande
```

Overkørsel st. enkeltsporet strækning

```
const byte MaxNoStates = 5;
enum { IKKESIKRET, FORRING, SIKRET, OPLOES, BILISTTID};
```

MaxNoCtrls, MaxNoDevices og MaxNoStates skal sættes til korrekt antal, for at få allokeret memory korrekt. Navnene på disse konstanter er obligatoriske.

Navnene på komponenterne specificeres til den konkret overkørsel. I blokken ovenover er vist navne som eksempel.

Indsætte model

Model indsættes med en inklude sætning.

```
// Overkørslens moduler
#include <Ovkoersel.h>
```

Hvis der skal bruges vejboomme, skal dennes komponenter inkluderes i compile.

```
// Overkørslens moduler
#define BrugVejbom
#include <Ovkoersel.h>
```

Specifikation af porte

Herunder er der et eksempel på specifikation af porte til arduino.

```
// Arduino pins
struct {
    const byte ManuelKnap = 2;
    const byte OUSignAB = 7;
    const byte OUSignBA = 8;
    const byte VejKlokke = 10;
    const byte VejLys = 11;
} ARDPin;
```

Det er valgfrit at bruge enum i stedet for. Eventuelt kan pin indsættes direkte i opsætning af driver, men det anbefales ikke, fordi det slører formålet med en pin.

Pin opsætning kan kopieres til et hardware testprogram, som tester for korrekt tilkobling af hardware til arduino.

Specifikation af hardware drivere

Hardware drivere er objekter, der kobler til arduino hardware.

For eksempel:

```
// Hardware drivere til den overkørsel, som dette program leverer
t_PushButton manuelKnapDrv(ARDPin.ManuelKnap, NCLOSED);
t_SimpleOnOff vejLysDrv(ARDPin.VejLys);
```

Knap og sensor

```
t_PushButton <driverobjekt>(<Arduino-pin>, <Kontakttype>);
```

Kontakttype:

- NOPEN: Arduino port er forbundet til stel og bliver aktiv, når en kontakt slutter til 5V.

Overkørsel st. enkeltsporet strækning

- NCLOSED: Arduino port er forbundet til 5V og bliver aktiv når en kontakt slutter til stel. Typisk bruges den interne pullup modstand.

LED eller buzzer

```
t_SimpleOnOff <driverobjekt>(<Arduino-pin>, <Start tilstand>);  
eller  
t_SimpleOnOff <driverobjekt>(<Arduino-pin>);  
Start tilstand: HIGH eller LOW. Default er LOW.
```

Servomotor

```
t_ServoMotor <driverobjekt>(<Start tilstand>);  
eller  
t_ServoMotor <driverobjekt>;  
Start tilstand: HIGH eller LOW. Default er LOW. Hvor LOW er bom er nede.  
Arduino pin kan ikke sættes op globalt domæne. Objektet allokeres i memory.
```

Specifikation af sensor, betjeningsenhed og flipflop

Sensor og betjeningsenhed, der er en af overkørsels komponenter.

For eksempel:

```
// Overkørsels betjeningsenheder  
t_CrossingCtrl manuelBetj;  
// Flipflop til manuelknap  
t_FlipFlop manFF(NCLOSED);  
  
t_CrossingCtrl <enhedsobjekt>;
```

Brug af en flipflop er valgfrit, den bruges hvis input skal magasineres til senere brug af tilstandsmaskine.

```
t_FlipFlop <flipflopobjekt>(<Kontakttype>);  
Kontakttype skal passe med den tilsluttede driver, for at få sat flipflop i korrekt start tilstand.  
Man kan vælge at kombinere for eksempel NCLOSED – NOPEN, hvis negeret logik ønskes anvendt.
```

Specifikation ydre enhed

En ydre enhed, er en af overkørsels komponenter.

For eksempel:

```
// Overkørsels betjenings- og ydre enheder  
t_RailSignal OUSignAB;  
t_RoadSignal vejKlokke(PASS);  
  
t_RailSignal <enhedsobjekt>;  
eller  
t_RailSignal <enhedsobjekt>(<Start tilstand>);  
Start tilstand: PASS eller BLOCK. Default er BLOCK.  
  
t_RoadSignal <enhedsobjekt>;  
eller  
t_RoadSignal <enhedsobjekt>(<Start tilstand>);  
Start tilstand: PASS eller BLOCK. Default er BLOCK.
```

Overkørsel st. enkeltsporet strækning

```
t_Barrier <enhedsobjekt>;  
eller
```

```
t_Barrier <enhedsobjekt>(<Start tilstand>);
```

Start tilstand: PASS eller BLOCK. Default er BLOCK. Opsætning af servomotor skal passe med den ydre enheds opsætning: LOW – BLOCK eller HIGH – PASS.

Programmering af tilstandsmaskine

Tilstandsmaskine skal programmeres til den specifikke overkørsel. Programmeringen er gjort så enkel som muligt.

Der er et internt objekt i model "crossing", som kører tilstandsmaskine og som tilstandsmaskine kommunikerer med.

En tilstand har kun ansvar for sig selv, fra opstart til transition. En tilstand forbereder ikke næste tilstand, men overdrager kun navnet på næste tilstand til "crossing".

For eksempel:

```
class t_BillisttidState: public t_StateMachine {  
public:  
    t_BillisttidState(void) : t_StateMachine() {}  
    void onEntry(void) {  
        const unsigned long defer = 10;  
        clockWork.setDuration(defer, SECONDS);  
    }  
    byte doCondition(byte currentStateNo) {  
        byte nextState = currentStateNo;  
        if (clockWork.triggered() == true) nextState = IKKESIKRET;  
        return nextState;  
    }  
} billisttid;
```

Kommunikation med overkørsels objekt

Tilstandsmaskinen kommunikerer med overkørsels objekt med følgende metoder:

```
crossing.status(<navn på betjeningsenhed eller sensor>);
```

Metoden leverer status på en betjeningsenhed eller en sensor: ON eller OFF.

```
crossing.reset(<navn på betjeningsenhed eller sensor>);
```

Metoden resetter magasin for betjeningsenhed eller en sensor. Det vil sige, når der er tilsluttet en flipflop.

```
crossing.to(<navn på ydre enhed>, <ny ydre tilstand>);
```

Metoden sætter en ydre enhed i en ny tilstand: BLOCK eller PASS.

I en klokcyklus bliver beregning for transition udført. Ved transition bliver tilstand afsluttet i samme klokcyklus. Efter transition huskes næste tilstand til næste klokcyklus.

Skabelon for en tilstand

```
class t_<type navn>: public t_StateMachine {  
public:  
    t_<type navn>(void) : t_StateMachine() {}  
    void onEntry(void) {  
        const unsigned long defer = <udløbstid i sekunder>;
```

Overkørsel st. enkeltsporet strækning

```
    crossing.to(<navn på ydre enhed>, <ny ydre tilstand>);
    clockWork.setDuration(defer, SECONDS);
}
byte doCondition(byte currentStateNo) {
    byte nextState = currentStateNo;
    if (clockWork.triggered() == true) nextState = <næste tilstand>;
    if (crossing.status(<navn på betj. eller sensoren>) == ON)
        nextState = <næste tilstand>;
    return nextState;
}
void onExit(void) {
    crossing.to(<navn på ydre enhed>, <ny ydre tilstand>);
    crossing.reset(<navn på betj. eller sensoren>);
}
} <tilstandsobjekt>;
```

Metoden onEntry

Metoden kan bruges til omskiftning af overkørsels enheder og til start af timer.

Metoden kaldes 1 gang ved opstart af tilstand.

Udelades metoden, forbliver overkørslen uændret ved start af tilstand.

Er der brug for at udløse transition på tid, bruges tilstandsmaskinens indbyggede timer. Det er vist i skabelonen. Timer kan angives i millisekunder eller sekunder: MSEC, SECONDS.

Omskiftning af overkørsels enheder programmeres specifikt til denne tilstand.

Metoden doCondition

Metoden tjekker om betingelse for transition er opfyldt.

Metoden kaldes i hver klokcyklus.

Metoden er obligatorisk, fordi enhver tilstand skal foretage transition til næste tilstand.

Metoden returnerer navn på næste tilstand, når der skal ske en transition.

Beregning af betingelser for transition programmeres specifikt til denne tilstand. Beregningen kan være simpel, den kan også være kompleks. Der kan angives flere forskellige næste tilstand.

Metoden onExit

Metoden kan bruges til omskiftning af overkørsels enheder.

Metoden kaldes 1 gang ved transition af tilstand.

Udelades metoden, forbliver overkørslen uændret ved afslutning af tilstand.

Omskiftning af overkørsels enheder programmeres specifikt til denne tilstand.

Setup()

Sammenkobling af objekter

Objekter bliver koblet sammen med pointere. De kan kun sættes op, når arduino program kører, det vil sige i setup().

Adresse operator "&" skal bruges i alle argumentlister.

Overkørsel st. enkeltsporet strækning

Tilkobling af drivere og flipflop

Drivere kobles til overkørsels enheder. For eksempel.

```
// Drivere kobles til betjenings- og ydre enheder
manuelBetj.setDriver(&manuelKnapDrv);
OUSignAB.setDriver(&OUSignABDrv);
```

<enhedsobjekt>.setDriver(&<driverobjekt>);

En flipflop er valgfri. For eksempel.

```
// Konfiguration af manuelbetjening
manuelBetj.setFlipFlop(&manFF);
```

<enhedsobjekt>.setFlipFlop(&<flipflopobjekt>);

Eller

<enhedsobjekt>.setFlipFlop(&<flipflopobjekt>, <Flipfloptype>);

Flipfloptype:

- BISTABLE: Hver gang en driver sender en impuls, skifter flipflop tilstand.
- ONESHOT: Flipflop skifter kun tilstand, første gang den modtager en impuls.

BISTABLE er default.

Hvid lanterne i banesignal

En hvid lanterne i et banesignal er valgfri. For eksempel.

```
// Konfiguration af banesignal
OUSignAB.setWhiteLamp(&OUSignABWhiteDrv);
```

<enhedsobjekt>.setWhiteLamp(&<driverobjekt>);

Servomotor til vejbm

En servomotor kan kun sættes op, når arduino kører.

```
// Specifikation og start af servomotor til vejbm
SG90.startMotor(ARDPin.ServM, AngleAdjust, BarrieTime);
```

<enhedsobjekt>.startMotor(<Arduino-pin>, <justeret-vinkel>, <op-ned-tid>);

Eller

<enhedsobjekt>.startMotor(<Arduino-pin>, <justeret-vinkel>, <vinkel-op-ned>, <op-ned-tid>, <minimum-pulsbredde>, <maksimum-pulsbredde>);

justeret-vinkel	Justeret vinkel når bom er nede i forhold til mekanisk montage.	int
vinkel-op-ned	Vinkeldrejning fra ned til op eller omvendt. Typisk 90°.	int
op-ned-tid	Tid for en bombevægelse fra ned til op eller omvendt.	unsigned long
minimum-pulsbredde	Kan bruges til en non-standard servomotor. Tid i µsek.	int
maksimum-pulsbredde	Kan bruges til en non-standard servomotor. Tid i µsek.	int

Opsætning af overkørsels enheder

Overkørsels enheder skal indsættes i en samling, som er center for kommunikation.

For eksempel.

Overkørsel st. enkeltsporet strækning

```
// Opsætning af overkørsel
collection.initialize();
crossing.setCtrl(MANUELBETJ, &manuelBetj);
crossing.setDevice(VEJSIGNAL, &vejLys);
```

```
collection.initialize();
```

Denne opsætning er obligatorisk og indgår i softwarens kontrol for korrekt opsætning.

```
crossing.setCtrl(<navn på betj. eller sensor>, &<enhedsobjekt>);
```

```
crossing.setDevice(<navn på ydre enhed>, &<enhedsobjekt>);
```

Opsætning af tilstandsmaskine

Overkørselens tilstande skal indsættes i en samling, som er center for kommunikation.

For eksempel.

```
// Opsætning af tilstandsmaskine
crossing.setState(IKKESIKRET, &ikkesikret);
crossing.setState(FORRING, &forring);
```

```
crossing.setState(<navn på tilstand>, <tilstandsobjekt>);
```

Overkørsel i starttilstand

Opsætning af overkørsel slutter med at sætte start tilstand.

For eksempel.

```
// Start tilstandsmaskine
crossing.initState(IKKESIKRET);
```

```
crossing.initState(<navn på tilstand>);
```

Hvis drivere og overkørselens enheder er instantieret til overkørselens starttilstand, er der ikke behov for flere opsætninger og overkørslen begynder at køre i loop().

Loop()

Hovedprogrammet skal programmeres til.

```
Clock::pendulum();
Blinker::doClockCycle();
crossing.doClockCycle();
```