

中景园电子0.96寸OLED显示屏模块原理图

淘宝地址：<http://shop73023976.taobao.com/?spm=a1z10.1.0.0.byBTLt&v=1>

接口配置方法：  
4线SPI接口焊接：R3，R4  
3线SPI接口焊接：R2，R3  
IIC接口焊接：R1，R4，R6，R7，R8  
R8可不焊接，官方手册要求焊接

