


Manutenção Área de Produção - SF0102

 Tempo aproximado para leitura: 8 minutos

Manutenção Área de Produção - SF0102

Visão Geral do Programa

Definir os Centros de Trabalho que atuarão na Área de Produção e a Estrutura da Área.

Área de Produção é a representação lógica da estrutura fabril. Com base nessa estruturação pode-se obter indicadores e volumes de produção.

Pode-se associar à área de produção a estrutura da área e os centros de trabalho a elas associados.

Manutenção Área Produção (Nível igual a 999)

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível associar os centros de trabalho à área de produção selecionada, necessitando definir as seguintes informações.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui nova ocorrência	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Área Produção - SF0102A onde é possível inserir nova área de produção.
Copia ocorrência atual	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Área Produção - SF0102A onde é possível copiar a ocorrência atual para nova área de produção.
Altera ocorrência atual	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Área Produção - SF0102A onde é possível alterar a área de produção selecionada.
Segurança	Quando acionado, apresenta a tela Segurança Área Produção - SF0105, onde é possível estabelecer permissões de acesso para reporte de produção.
Modelo Turno	Quando acionado, apresenta a tela Relacionamento Área x Modelo Turno - SF0102C, onde é possível estabelecer os relacionamentos de uma área de produção com os modelos de turno disponíveis.
Parâmetros	Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros Área Produção - SF0102E, onde é possível selecionar se devem ser exibidas apenas os Centros de Trabalho e as Estruturas de Áreas de Produção ativas ou todas.
Incluir	Quando acionado, apresenta a tela Centros de Trabalho da Área de Produção - SF0102B, onde é possível fazer a associação dos Centros de Trabalho à área de produção.
Modificar	Quando acionado, apresenta a tela Centros de Trabalho da Área de Produção - SF0102B, onde é possível alterar a associação dos Centros de Trabalho à área de produção.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Área Produção	Exibe o código da área de produção.
Descrição	Exibe a descrição da área de produção.
Estabelecimento	Exibe o código e descrição do estabelecimento.
Modelo Turno	Exibe o código e descrição do modelo turno.
Calendário	Exibe o código e descrição do calendário.
Responsável	Exibe o código e o nome do responsável pela área de produção.
Centro Trabalho	Exibe o código do Cento de Trabalho associado à Área de Produção.
Descrição	Exibe a descrição do Centro de Trabalho associado à Área de Produção.
Grp Maq	Exibe o código do Grupo de Máquina associado ao Centro de Trabalho.
Fim Validade	Exibe a data de fim de validade da associação do Centro de Trabalho à Área de Produção.

Centros de Trabalho da Área de Produção

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível incluir, modificar e eliminar Centros de Trabalho que atuarão na Área de Produção.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Área Produção	Exibe o código da Área de Produção selecionada. Sua descrição é apresentada automaticamente.
Filtro Centros de Trabalho - Seleção	Permite selecionar a forma de classificação desejada para os centros de trabalho, relacionados no quadro à esquerda, podendo ser: <ul style="list-style-type: none">Grupo Máquina - Quando selecionado, apresenta os centros de trabalho classificados em ordem de grupo de máquina.Centro Trabalho - Quando selecionado, apresenta os centros de trabalho classificados em ordem de centro de trabalho.Descrição - Quando selecionado, apresenta os centros de trabalho classificados em ordem de descrição do centro de trabalho.
Filtro Centros de Trabalho - Início	Permite inserir o início do código do campo selecionado no campo "Seleção" para filtrar a apresentação dos centros de trabalho no quadro à esquerda. Exemplo: No campo "Seleção" foi selecionado Grupo de Máquina. Ao preencher no campo "Início" as iniciais INJ, serão apresentados, no quadro à esquerda, os centros de trabalho cujos Grupo de Máquina associados iniciem com INJ e seguintes.

Filtro Centros de Trabalho - Disponíveis	Quando selecionado, faz com que sejam apresentados no quadro à esquerda, apenas os centros de trabalho não associados a nenhuma área de produção anteriormente.
Referência Formação - Inic Valid	Quando incluída uma data de referência nesse campo, define a data de início de validade da associação do centro de trabalho à área de produção.
Referência Formação - Fim Valid	<p>Inserir a data de término de validade do relacionamento. Se já existirem reportes de produção na faixa de datas selecionada, não será permitida a modificação.</p> <p>Além disso, se o mesmo Centro de Trabalho for informado para mais de uma Área de Produção diferentes, o sistema irá ajustar as datas de início/término automaticamente, conforme exemplos abaixo:</p> <p>Centro de Trabalho 01</p> <ul style="list-style-type: none"> Área de Produção ABC - Validade 01/01/2018 até 31/12/2018; <p>Inclusão da Área ABC no Centro de Trabalho 02 com validade 01/01/2017 até 01/06/2018:</p> <p>O sistema irá alterar a data de início de validade do relacionamento da Área no Centro de Trabalho 01 para 01/06/2018 e a data de fim permanecerá como 31/12/2018.</p> <p>Inclusão da Área ABC no Centro de Trabalho 02 com validade 01/06/2018 até 31/12/2018:</p> <p>O sistema irá alterar a data de fim de validade do relacionamento da Área no Centro de Trabalho 01 para 01/06/2018 e a data de início permanecerá como 01/01/2017.</p> <p>Inclusão da Área ABC no Centro de Trabalho 02 com validade 01/01/2017 até 31/12/2019:</p> <p>Como nesse caso a data de validade do novo centro de trabalho 02 engloba todo o período que consta no Centro 01, o relacionamento do centro 01 será eliminado.</p>

Manutenção Área Produção (Nível menor que 999)

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível estabelecer a estrutura (em primeiro nível) da área de produção selecionada.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Área Produção - SF0102D, onde é possível definir as áreas de produção Filhas associadas à área de produção selecionada.
Modificar	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Área Produção - SF0102D, onde é possível alterar a descrição e datas de início e fim de validade das áreas de produção Filhas) associadas à área de produção selecionada.
Eliminar	Quando acionado, apresenta tela -padrão solicitando confirmação de exclusão da área selecionada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Área Produção	Exibe o código da área de produção.
Descrição	Exibe a descrição da área de produção.
Estabelecimento	Selecionar o estabelecimento ao qual pertence a área de produção. Exibe a descrição do estabelecimento.
Modelo Turno	Exibe o código e descrição do modelo turno.
Calendário	Exibe o código e descrição do calendário.
Responsável	Exibe o código e o nome do responsável pela área de produção.
Área Produção	Exibe o código da área de produção filha associada à área de produção selecionada
Descrição	Exibe a descrição da área de produção filha associada à área de produção selecionada.
Início Validade	Exibe a data de início de validade da associação.
Término Validade	Exibe a data de término de validade da associação.

Estrutura da Área de Produção

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível estabelecer a estrutura da área de produção selecionada.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Área Produção	Exibe ou permite inserir o código da área de produção filha associada à área de produção selecionada
Descrição	Exibe ou permite inserir ou alterar a descrição da área de produção filha associada à área de produção selecionada.
Início Validade	Exibe ou permite inserir ou alterar a data de início de validade da associação.

Término Validade	Exibe ou permite inserir ou alterar a data de término de validade da associação.
------------------	--

Manutenção Área Produção - SF0102A

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível inserir, alterar ou copiar uma área de produção.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Área Produção	Exibe ou permite inserir o código da área de produção.
Nível	Exibe e permite inserir ou alterar o nível a que pertence a área de produção. Se for a de nível mais baixo deverá ser obrigatoriamente igual a 999.
Descrição	Exibe e permite inserir ou alterar a descrição da área de produção.
Estabelecimento	Exibe ou permite inserir ou alterar o código do estabelecimento associado à área de produção. Sua descrição é apresentada automaticamente.
Modelo Turno	Exibe ou permite inserir ou alterar o código do modelo de turno que será utilizado pela área de produção. Sua descrição é apresentada automaticamente conforme cadastrada na f
Calendário	Exibe ou permite inserir ou alterar o código do calendário que será utilizado pela área de produção. Sua descrição é apresentada automaticamente,
Responsável	Exibe ou permite inserir ou alterar o código do responsável pela área de produção. Sua descrição é apresentada automaticamente.

Parâmetros Área Produção

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível selecionar se devem ser exibidos todos os Centros de Trabalho e Estruturas de Área de Produção ou apenas os ativos na data de hoje.
-------------------	---

Relacionamento Área x Modelo Turno

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível associar modelos de turno a uma área de produção.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, apresenta a tela Inclui/Modifica Modelo Turno - SF0102C1, onde é possível inserir um modelo de turno para a área de produção selecionada. <div><div><div><div></div></div><div>Importante:</div></div><div>Somente é possível existir um turno válido para uma área de produção. Os demais, se houverem, deverão ser alterados na sua data de validade.</div></div>
Modificar	Quando acionado, apresenta a tela Inclui/Modifica Modelo Turno - SF0102C1, onde é possível alterar um modelo de turno para a área de produção selecionada.
Eliminar	Quando acionado, apresenta tela-padrão solicitando confirmação de exclusão do modelo selecionado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Área Produção	Exibe o código da área de produção selecionada. Sua descrição é apresentada automaticamente conforme cadastrado na função Manutenção Áreas de Produção - SF0102A.
Tempo Útil Semana	Exibe a quantidade de horas úteis por semana para o modelo selecionado.
Modelo Turno	Exibe os turnos associados à área de produção.
Inic Valid	Exibe a data de início de validade do relacionamento.
Fim Valid	Exibe a data de término de validade do relacionamento.

Inclui/Modifica Modelo Turno

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível incluir ou alterar modelos de turno associados a uma área de produção.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Modelo Turno	Exibe ou permite inserir o código do modelo de turno selecionado. Sua descrição é apresentada automaticamente conforme cadastrado na função Manutenção_
Tempo Útil Semana	Exibe a quantidade de horas úteis por semana para o modelo selecionado.
Início Validade	Exibe ou permite inserir a data de início de validade do relacionamento.

Fim Validade	Exibe ou permite inserir ou alterar a data de término de validade do relacionamento.
-----------------	--

Pré-Requisitos:

- Manutenção_de_Modelos_de_Turnos_-_CD0411
- Manutenção_de_Calendários_Genéricos_-_CD0210
- Segurança da Área de Produção - SF0105
- Nível da Área de Produção - SF0115

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [chao_de_fabrica](#) [sfc](#) [versao_12](#)
[manutencao_area_de_producao](#) [sf0102](#)



[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#)