


# Relatório Setup Real X Padrão - SF0415

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

## Relatório Setup Real X Padrão - SF0415

### Visão Geral do Programa

Permite analisar os tempos de setup da área de trabalho selecionada, apresentando a variação entre o informado na engenharia de processos e o realizado, conforme seleção e parametrização. Veja mais informações na descrição da função [Manutenção Processo de Fabricação do Item - EN0507](#).

### Relatório Setup Real X Padrão – Pasta Seleção

<b>Objetivo da tela:</b>	Por meio desta tela é possível selecionar os dados a serem apresentados no relatório.
--------------------------	---

#### Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Centro Trabalho	Informar faixa do código do centro de trabalho para seleção de dados do relatório.
Grupo Máquina	Informar faixa do código do grupo de máquina para seleção de dados do relatório.

### Relatório Setup Real X Padrão – Pasta Classificação

<b>Objetivo da tela:</b>	Por meio desta tela é possível selecionar a ordem de classificação do relatório apresentado.
--------------------------	--

#### Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Classificação	Selecionar o tipo de classificação para emissão do relatório: <ul style="list-style-type: none"> <li>Grupo Máquina</li> <li>Centro Trabalho</li> </ul>


### Relatório Setup Real X Padrão – Pasta Parâmetros

<b>Objetivo da tela:</b>	Por meio desta tela é possível selecionar os dados a serem apresentados no relatório.
--------------------------	---

#### Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
	Quando habilitado permite configurar os parâmetros de e-mail do relatório.  Veja mais informações na descrição da tela <a href="#">Relatório Carga Centro Trabalho - SF0413</a> .

#### Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Área de Produção	Selecionar a área de produção para emissão do relatório de carga do centro de trabalho.
Número de Dias	Inserir o número de dias a considerar para a seleção de dados para o relatório. <div>  <b>Nota:</b> </div>

Campo:	Descrição:
	<p>Esse campo é usado em sincronia com as datas de início e fim do período (sem título), apresentados na janela logo após o Número de Dias. Assim sendo, ao informar o número de dias, o sistema automaticamente considera e exibe a data final como sendo a data corrente (podendo ser alterada) e a data de início do período, igual a essa data menos o número de dias informado.</p> <p>Pode-se, ainda, informar as datas de início e término e o sistema calcula, e exibe, automaticamente o número de dias a considerar para a seleção de dados.</p>

## Relatório Setup Real X Padrão – Pasta Impressão

<b>Objetivo da tela:</b>	Estabelece detalhes sobre o destino da impressão e a forma de execução do relatório.
--------------------------	--

### Conteúdos Relacionados:

[Manutenção Processo de Fabricação do Item - EN0507](#)

[Relatório Carga Centro Trabalho - SF0413](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento\\_de\\_referencia](#) [relatorio\\_setup\\_real\\_x\\_padrao](#)  
[sf0415](#) [versao\\_12](#) [manufatura](#) [chao\\_de\\_fabrica](#) [sfc](#)



[Política de  
privacidade](#)

[Termos  
de uso](#)