

# Consulta Parâmetros do Lote Avançado

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

## Consulta Parâmetros do Lote Avançado - CE0440

Objetivo da tela:	Permite a consulta dos parâmetros gerais e específicos do lote avançado.
-------------------	--

### Parâmetros Controle Qualidade – Pasta Geral

Permite a consulta dos parâmetros gerais do lote avançado.

#### Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Inicial	Apresenta o estado inicial do lote.
Inspeção	Apresenta o estado que o lote enquanto estiver no processo de controle da qualidade.
Reprovado	Apresenta o estado que o lote irá assumir quando o roteiro de inspeção for rejeitado.
Aprovado	Apresenta o estado que o lote irá assumir quando o roteiro de inspeção for aprovado.
Empresa	Código da empresa utilizado para a regra que será cadastrada.
Estabelecimento	Código do estabelecimento utilizado para a regra que será cadastrada.
Tipo Operação	Tipo de operação utilizado para a regra que será cadastrada.
Amostragem	Indica que a quantidade do lote em cq é definida por amostragem. A amostra poderá ser automática por quantidade ou por %; ou poderá ter um tamanho fixo informado. <div> A amostra será controlada através de um novo lote, sub-lote do lote do roteiro, que possuirá relacionamento com o lote original. Caso não utilize Amostragem não será criado novo lote (sub-lote), somente o lote do roteiro de inspeção.</div>

### Parâmetros Controle Qualidade – Pasta Específico

Permite a consulta dos parâmetros específicos do lote avançado.

Os parâmetros cadastrados são apresentados em um grid e os detalhes para cada parâmetro são apresentados nos campos ao selecionar a linha do grid.

 Os campos disponíveis para consulta e manutenção dos parâmetros específicos são os mesmos dos parâmetros gerais.
--

[documento\\_de\\_referencia](#) [generalparametersview](#)  
[parametros\\_lote\\_avancado](#) [mce](#) [estoque](#) [versao\\_12](#)



[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#)