


Manutenção Motivo Refugo - SF0107

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Manutenção Motivo Refugo - SF0107

Visão Geral do Programa


É uma justificativa para refugar o beneficiamento executado no item, mais especificamente na operação de produção referenciada, ou seja, as características do produto processado não estão de acordo com os padrões de qualidade e conformidade exigidos para a operação realizada.

Refugos são anomalias de processo que acarretam danos aos itens fabricados durante a execução da operação. Possibilita ao usuário efetuar funções como incluir, copiar, modificar, alterar e eliminar Motivo de Refugo.

Manutenção Motivo Refugo

Objetivo da tela:	Nessa tela é permitido incluir/modificar motivos de refugos para os materiais.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Importa Rejeição	<div>Veja mais informações na descrição da tela SF0107B - Importação de Motivos de Rejeição.</div> <div> Nota: Os demais botões apresentados nesta tela estão descritos na Função Ambientação deste manual.</div>

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Refugo	<p>Informar um código que identifique o motivo de refugo.</p> <p>O código do motivo de refugo da operação pode ser um número, letras ou uma combinação destes; o importante é que a sigla implementada seja familiar e de fácil identificação pelos usuários do sistema.</p> <p>Exemplos: 001, Refugo 2, REF-012, FALHA, 587545, etc.</p>
Descrição	Informar uma descrição que identifique o motivo do refugo.
Rejeição	Selecionar código de Rejeição Material por intermédio do zoom Z01IN047 – Pesquisa Código de Rejeição.
Material	Este é o código que o módulo de Controle da Qualidade utiliza para a criação das Fichas.
Classe	<p>Selecionar a classe de motivo do refugo. A classe tem por objetivo agrupar motivos de uma mesma classe possibilitando uma análise condensada dos motivos.</p> <p>Exemplo: Classe de Motivos - MAN - Manutenção em Geral</p> <p>Motivos:</p> <ul style="list-style-type: none">M1 - Manutenção ElétricaM2 - Manutenção HidráulicaM3 - Manutenção Predial"
Refugo Material	Quando assinalado este campo identifica que este motivo pode ser utilizado para justificar refugos de produção.
Retrabalho	Quando assinalado este campo identifica que o motivo pode ser utilizado para justificar retrabalhos.

SF0107B - Importação de Motivos de Rejeição

Objetivo da tela:	Esta tela é apresentada com o acionamento do botão Importa Rejeição na tela Manutenção Motivo Refugo.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Dev	Exibe o código de devolução.
Descrição	Exibe a descrição da devolução.
Refugo	Inserir o código do refugo desejado para a importação.

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [chao_de_fabrica](#) [sfc](#)
[versao_12](#) [manutencao_motivo_refugo](#) [sf0107](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)