

# *Poker Game*



“S D P L A Y”専用ゲーム  
コンテンツマニュアル

V1.0 対応版

SEGA

## < 目 次 >

### 1 . はじめに

- 1 - 1 “SD PLAY”について 1
- 1 - 2 Poker Gameとは 1
- 1 - 3 ゲームで遊ぶために必要なこと 1

### 2 . 準備

- 2 - 1 使用上の注意 2
- 2 - 2 ゲームを動かすために 3

### 3 . 操作パネルの説明

- 3 - 1 常に表示されるボタンの説明 4
- 3 - 2 タイトル画面上のボタン 4
- 3 - 3 プレイ中のボタン 5

### 4 . ゲームの流れ と 楽しみ方

- 4 - 2 カードの交換 6
- 4 - 2 ベット、コールなど 6
- 4 - 3 勝敗 6
- 4 - 4 ゲームを楽しむために 7

### 5 . トラブルシューティング

- 5 - 1 症状とその対応 8

# 1 . はじめに

## 1-1 “S D P L A Y”について

“S D P L A Y”とは、G - B O O K 端末上で動作するゲームや画像閲覧などをはじめとする、様々なエンターテインメントプログラムの総称です。S D メモリーカードの空き領域にプログラムをダウンロードすることで種類（コンテンツ）を増やすことができます。

## 1-2 Poker Gameについて

ポピュラーなトランプゲーム「ポーカー」をG - B O O K で再現したのが「Poker Game」です。

ルールはごく一般的なものを採用していますので、誰でも手軽にポーカーを楽しむことができます。

## 1-3 ゲームで遊ぶために必要なこと

G - B O O K 端末上で「Poker Game」（以降「このコンテンツ」と記述します）を楽しむためには、以下の項目を満たしていなければなりません。ご確認ください。

- （１）ご使用のお車にG - B O O K 端末が搭載されていること。
- （２）ご所有のS D メモリーカードに、このコンテンツがダウンロードされていること。

## 2 . 準備

### 2 - 1 使用上の注意

“S D P L A Y”のこのゲームコンテンツを動かす前に、いくつか注意しなければならない点があります。

ゲームプレイ中はラジオなどの他の音は鳴らなくなります。

このゲームは車が完全に停止した状態の時だけプレイできます。

このゲームは、画面のタッチ操作だけで遊べるように作成されています。

ゲーム起動後にG - B O O K 端末にあるボタン類を押してしまうと、ゲームが途中で終了してしまうことがあります。

ゲーム起動中でも、ナビゲーションシステム等のプログラムが同時に動作している事もあるので、その影響によりゲームの音が途切れることがあります。

G - B O O K 端末は精密機器ですので、画面上へのタッチはゆっくり軽く押して下さい。

音の大きさが気になるときには、音量つまみにより音量を適度に調節して下さい。

その他、G - B O O K の操作や取り扱い上の注意は、「G - B O O K 車載端末取扱書」をご覧ください。

## 2-2 ゲームを動かすために

G-B O O K 端末右側にある“S D カードスロット”に G-B O O K 標準装備の「起動用メモリーカード」を挿し込みます。

G-B O O K の電源が入るよう、車のエンジンを始動させます。

G-B O O K 起動後のユーザー選択が表示されるまで待ちます。

ユーザー選択画面が表示されましたら、“S D スロット”に「Poker Game」のダウンロードされた S D メモリーカードを挿し替えます。  
(「Poker Game」が G-B O O K 起動用メモリーカードにダウンロードされている場合は、そのままの状態にしてください。)

ユーザー選択画面では登録済みの項目を選んでタッチして下さい。  
(ユーザー登録が済んでいない方は、“ゲスト”ボタンを押して下さい。)

次にメインメニューの画面の選択肢の中から“S D プレイ”を選んでタッチして下さい。  
(画面に“S D プレイ”のボタンが無い場合は、画面下の数字タブをタッチすることで、選択肢を切り替えて見つけて下さい。)

続いて“S D プレイ”メニュー画面の選択肢の中から「Poker Game」ボタンアイコンを選んでタッチして下さい。  
(画面に「Poker Game」ボタンアイコンが無い場合は、画面下の数字タブをタッチすることで、選択肢を切り替えて見つけて下さい。)

”Now Loading”の表示の後に「Poker Game」が始まります。

## 3 . 操作パネルの説明

### 3-1 常に表示されるボタンの説明

ゲーム起動中、画面へ常に表示されるボタンが1種類あります。

#### 終了ボタン

ゲームを終了し、“SDプレイメニュー”の画面へ戻るボタンです。



### 3-2 タイトル画面上のボタン

ゲーム起動時に画面へ表示されるボタンについては以下の通りです。

#### サウンドのオン、オフ

白く光っている方が、現在選択されているものです。オフに設定すると、ゲームプレイ中の音全てが鳴らなくなります。



#### 開始ボタン

ゲームを開始するには、このボタンを押します。



### 3-3 プレイ中のボタン

ゲーム中にのみ表示されるボタンがいくつかあります。

#### CHANGE

**CHANGE**ボタンが表示された時は、手持ちのカードから、捨てたいカードを選んでタッチしてからCHANGEボタンを押すことで、捨てることができます。



#### FOLD、CALLなど

それぞれ、ホールド、コール、レイズなどが行えます。状況に応じて表示されます。



#### NEXT

1ゲーム終了の後、**NEXT**ボタンを押すと次のゲームを始めることができます。





## 4 . ゲームの流れと楽しみ方

ゲームのルールは、一般的なポーカーに準じます。

### 4 - 1 カードの交換

カードが配られた後、手持ちのカードの中から捨てたいものを選択します。  
CHANGEボタンを押すと、選択したカードが捨てられ新しいカードが配られます。



### 4 - 2 ベット、コールなど

出来役によって、自分の行動を決定します。

- ・ **BET** 賭けます。
- ・ **CALL** 相手の賭け金に応じます。
- ・ **RAISE** 賭け金を引き上げます。
- ・ **FOLD** 勝負から降ります。



### 4 - 3 勝敗

コールが成立すると、コンピュータの出来役が公開され、勝敗が決定します。  
得点の増減が行われた後、NEXTをタッチすると次のゲームを始めることができます。





#### 4-4 ゲームを楽しむために

ポーカーは読み合いが重要なゲームです。相手の出方を注意深く見つ、自分の行動を決定しましょう。

相手のベットした金額なども重要な判断材料です。相手が強気なら、早々にフォールドするという手もあります。

## 5．トラブルシューティング

### 5-1 症状とその対応

症状 1：

**ゲーム画面が消えてまったく違う画面になってしまった！！**

対処 1：

G - B O O K 端末下部にある各種ボタンを押したためにゲームが終了し、別の画面が移ってしまった可能性があります。再度“ S D プレイメニュー ” から「Poker Game」を選んでゲームをスタートさせて下さい。（この時、ゲームは中断したところからは復帰致しませんので、ご了承下さい。）

症状 2：

**「走行中につき操作できません」と表示されてゲームができない！！**

対処 2：

車が走行中であるか、サイドブレーキが正しく引かれていないためです。G - B O O K が、走行中のゲームは自動的にプレイを一時出来ないようにしています。（走行中やサイドブレーキが解除されている間、“ S D P L A Y ” コンテンツは一時的に操作できなくなります。車を安全なところに停止させ、サイドブレーキをかけると続きから操作できるようになります。[ 詳細は、G - B O O K 車載端末取扱書を参照して下さい。 ] ）

症状 3：

**ゲームの音が鳴らない！！**

対処 3：

ゲーム起動時の音の切替ボタンで“ O F F ” を選んではいませんか？ゲームを一時終了し、再起動させてタイトル画面で“ O N ” が選ばれていることを確認した後ゲームをお楽しみ下さい。（音が“ O N ” であるにも関わらず音が鳴らない場合は、G - B O O K の音量設定をご確認下さい。）

症状 4 :

**ゲーム中、画面にタッチしても何も変化がない！！**

対処 4 :

G - B O O K がゲームの処理をしているため、入力を受け付けない状態になっている可能性があります。少し待ってからもう一度入力を試みて下さい。

症状 5 :

**ゲームが中断され、「SDカードを入れてください」と表示が出た！！**

対処 5 :

“SDメモリーカード”がスロットから抜けている可能性があります。スロットから“SDメモリーカード”が抜けていないかご確認下さい。