

Configuração do Barcode Xenon 1900

Siga os passos para configurar o leitor. Um código depois do outro:

1º



2º



3º



4º



5º

