

船舶  
抵达

开通船岸通信

岸上和船上接  
地检查

操作连接电缆  
管理系统

连接电缆插头

打开岸上和船  
上接地开关

选择岸电电源  
频率(50/60Hz)

岸电  
供电

关闭船上辅机

船上辅机逐步  
减少功率

接合岸电电源

船上辅机同步

启动岸电电源  
合上开关

船舶允许启动  
岸电电源

