

岸电  
供电

通知  
启动辅机

开启船上辅机

船上辅机同步  
岸电

船上辅机逐步  
增加功率

通知  
终止岸电电源

打开船上电源  
开关

船舶  
离开

操作连接电缆  
管理系统

解开电缆插头

岸上和船上  
接地检查

合上岸上和船  
上接地开关

岸上和船上开  
关位置检查

打开岸上电源  
开关

