



CÓDIGO:	XF9038	CERTIFICACIÓN:	NO
FAMILIA:	MEZCLADORAS PARA FREGADOR	PESO (g):	845
DESCRIPCIÓN:	LLAVE MEZCLADORA PARA FREGADOR 8". VUELTA COMPLETA	DIMENSIONES:	
MATERIALES DE FABRICACIÓN:		LONGITUD DE LA BASE	259MM
PARTE:	MATERIAL:	ANCHO DE LA BASE	54MM
CUERPO	BRONCE	LONGITUD DE LOS MANERALES	70MM
BASE	METAL	ALTURA DE LOS MANERALES	88MM
CUELLO COBRA	METAL	ALTURA TOTAL	298MM
MANERAL CRUCETA	METAL	LONGITUD DEL CUELLO	183MM
KIT DE INSTALACIÓN	VARIOS	DISTANCIA ENTRE CENTROS	204MM
		MANTENIMIENTO:	
		PARA UN MEJOR MANTENIMIENTO DE SU MEZCLADORA, LIMPIE CON AGUA Y UNA ESPONJA. NO UTILICE FIBRAS NI ÁCIDOS QUE DAÑEN EL ACABADO.	

INSTALACIÓN:

1. CIERRE EL SUMINISTRO DEL AGUA CALIENTE Y FRÍA, MEDIANTE LAS VÁLVULAS. RETIRE SU MEZCLADORA ANTERIOR Y LIMPIE TODA EL ÁREA DEL FREGADOR DE RESIDUOS.
2. INSTALE EL PICO ENROSCANDO LA TUERCA EN EL CUERPO DE LA MEZCLADORA, AJUSTANDO SOLO CON LA FUERZA DE LA MANO.
3. POR LA PARTE INFERIOR DE LA MEZCLADORA COLOQUE EL EMPAQUE DE LA CUBIERTA, CUIDANDO QUE LA PARTE LISA DEL EMPAQUE QUEDE HACIA ABAJO.
4. COLOQUE LA MEZCLADORA EN EL FREGADOR, POR LA PARTE DE ABAJO COLOQUE EL EMPAQUE Y SUJETELO CON LAS TUERCAS DE AJUSTE APRETANDO CON LA MANO, CUIDANDO QUE LA MEZCLADORA QUEDE ALINEADA Y BIEN FIJA.
5. COLOQUE LA CINTA DE TEFLÓN A LOS HILOS DE LAS ROSCAS DE ENTRADA DE LA MEZCLADORA.
6. CONECTE EL SUMINISTRO DE AGUA SI ES POR MANGUERAS FLEXIBLES POR UN EXTREMO ENROSQUE A LA ENTRADA DE LA MEZCLADORA Y POR EL OTRO EXTREMO A LA VÁLVULA DE PASO.
7. POR ÚLTIMO ABRA LAS VÁLVULAS DE PASO DE AGUA CALIENTE Y FRÍA, ABRA Y CIERRE SU MEZCLADORA EN VARIAS OCASIONES PARA CERCIORARSE QUE NO EXISTAN FUGAS.

GARANTÍA:

EL PRODUCTO VIENE GARANTIZADO SOBRE DEFECTO DE FÁBRICA POR 365 DÍAS, A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. GRUPO XIFER S.A. DE C.V. NO SE HACE RESPONSABLE SI EL USUARIO CAMBIA O ALTERA ALGUNA DE LAS PIEZAS ORIGINALES DEL PRODUCTO.