



|  |   |                |     |
|--|---|----------------|-----|
| CÓDIGO:  | XF9031  | CERTIFICACIÓN: | NO  |
| FAMILIA:   | MEZCLADORAS PARA FREGADOR                           | PESO (g):      | 575 |
| DESCRIPCIÓN:   | LLAVE MEZCLADORA PARA FREGADOR 8".<br>1/4 DE VUELTA |                |     |
| MATERIALES DE FABRICACIÓN:   |   |                |     |
| PARTE:   | MATERIAL:   |                |     |
| CUERPO   | METAL   |                |     |
| BASE   | METAL   |                |     |
| CUELLO GANSO   | METAL   |                |     |
| MANERAL PALANCA  | ABS   |                |     |
| KIT DE INSTALACIÓN   | VARIOS  |                |     |
| DIMENSIONES:   |   |                |     |
| LONGITUD DE LA BASE  |   | 254MM          |     |
| ANCHO DE LA BASE   |   | 51MM           |     |
| LONGITUD DE LOS MANERALES  |   | 70MM           |     |
| ALTURA DE LOS MANERALES  |   | 68MM           |     |
| ALTURA TOTAL   |   | 210MM          |     |
| LONGITUD DEL CUELLO  |   | 268MM          |     |
| DISTANCIA ENTRE CENTROS  |   | 204MM          |     |
| MANTENIMIENTO:   |   |                |     |
| PARA UN MEJOR MANTENIMIENTO DE SU MEZCLADORA, LIMPIE CON AGUA Y UNA ESPONJA. NO UTILICE FIBRAS NI ÁCIDOS QUE DAÑEN EL ACABADO. |   |                |     |

## INSTALACIÓN:

1. CIERRE EL SUMINISTRO DEL AGUA CALIENTE Y FRÍA, MEDIANTE LAS VÁLVULAS. RETIRE SU MEZCLADORA ANTERIOR Y LIMPIE TODA EL ÁREA DEL FREGADOR DE RESIDUOS.
2. INSTALE EL PICO ENROSCANDO LA TUERCA EN EL CUERPO DE LA MEZCLADORA, AJUSTANDO SOLO CON LA FUERZA DE LA MANO.
3. POR LA PARTE INFERIOR DE LA MEZCLADORA COLOQUE EL EMPAQUE DE LA CUBIERTA, CUIDANDO QUE LA PARTE LISA DEL EMPAQUE QUEDE HACIA ABAJO.
4. COLOQUE LA MEZCLADORA EN EL FREGADOR, POR LA PARTE DE ABAJO COLOQUE EL EMPAQUE Y SUJETELO CON LAS TUERCAS DE AJUSTE APRETANDO CON LA MANO, CUIDANDO QUE LA MEZCLADORA QUEDE ALINEADA Y BIEN FIJA.
5. COLOQUE LA CINTA DE TEFLÓN A LOS HILOS DE LAS ROSCAS DE ENTRADA DE LA MEZCLADORA.
6. CONECTE EL SUMINISTRO DE AGUA SI ES POR MANGUERAS FLEXIBLES POR UN EXTREMO ENROSQUE A LA ENTRADA DE LA MEZCLADORA Y POR EL OTRO EXTREMO A LA VÁLVULA DE PASO.
7. POR ÚLTIMO ABRA LAS VÁLVULAS DE PASO DE AGUA CALIENTE Y FRÍA, ABRA Y CIERRE SU MEZCLADORA EN VARIAS OCASIONES PARA CERCIORARSE QUE NO EXISTAN FUGAS.

## GARANTÍA:

EL PRODUCTO VIENE GARANTIZADO SOBRE DEFECTO DE FÁBRICA POR 365 DÍAS, A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. GRUPO XIFER S.A. DE C.V. NO SE HACE RESPONSABLE SI EL USUARIO CAMBIA O ALTERA ALGUNA DE LAS PIEZAS ORIGINALES DEL PRODUCTO.